

Owner's manual
Manuel d'utilisation

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

MV AGUSTA

BRUTALE RR



Owner's Manual

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

California 65 Proposition Warning (U.S.A. only):

WARNING
This vehicle contains or emits chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

Information

MV Agusta is committed to a policy of constant improvement; therefore, you may find slight differences between the information provided in this document and the vehicle you purchased. MV Agusta reserves the right, in its sole discretion, to make changes to the motorcycle or this manual at any time and without prior notice. Any supplement to this manual can be downloaded free of charge from our website. Go to **www.mvagusta.it** .

Respect and defend natural environment

Everything we do affects the whole planet as well as its resources.
MV Agusta, in order to protect the interests of the community, alerts the Customers and the Technical Assistance operators to use the vehicle and dispose of its replaced parts respecting the laws in force concerning environmental pollution and waste disposal and recycling.

© 2011
This document may not, in whole or in part, be reproduced without prior consent, in writing, from MV Agusta Motor S.p.A.

Part No. 8000B5505 - Edition No. 1
Printed in November 2011

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Dear Customer,

We wish to thank you for your preference and congratulate you on purchasing your new Brutale RR.
MV Agusta, thanks to the passionate effort of its technicians, offers to its customers a motorcycle with a new aesthetic design combined with a refined framework: these are the elements which have distinguished every vehicle created by MV Agusta throughout its glorious history.
The result of this effort is an exclusive motorcycle with functional and aesthetic characteristics that place it above the finest motorcycles currently available on the market, making it an exclusive and sought-after item.
In fact, the technologies and solutions applied give to the Brutale RR unique characteristics common to all the MV Agusta models, strenghtening a design phylosophy that involves continuous research, technological innovation and love for detail. This way, MV Agusta gives to all the bikers who freely live their passion the chance to possess a unique object, which surely represents a strong reference worldwide.
This manual has been drawn up with a view to providing you with a clear and practical guide to operating and maintaining your new motorcycle while safeguarding your warranty rights.
The indications contained in the manual will help you make the most of your motorcycle in terms of both performance and operating life. The manual provides useful information on how to take care of your vehicle, and also describes some routine maintenance operations. Fundamental units such as the engine and the transmission are covered in the Workshop Manuals. Operations involving these parts require specific equipment and are reserved for skilled personnel. Your dealer possesses the skills, the equipment and the spare parts that are needed to keep your motorcycle in optimum working order. This manual is to be considered as an integral part of the vehicle, and must be transferred to any new owner together with the vehicle.

Have a good time!

Giovanni Castiglioni
MV Agusta
President

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CONTENTS

chap.	Subject covered	page
1	**GENERAL INFORMATION**	**10**
1.1.	Purpose of this manual	10
1.2.	General safety informations	10
1.3.	Symbols	11
1.4.	Warranty Activation Form and Service Coupons	12
1.5.	Identification data	13
2	**SAFETY INFORMATION**	**24**
2.1.	Safety	24
2.1.1.	How to report a safety-related defect	24
2.1.2	Noise emission warranty	24
2.1.3.	Note on tampering	25
2.1.4.	Information on the emission control system	26
2.1.5.	Safe riding	27
2.1.6.	Maintaining your motorcycle	29
2.1.7.	Before you ride	30
2.1.8.	While you ride	31
2.1.9.	After you ride	34
2.1.10.	Installing accessories	35
2.1.11.	Vehicle load	36
2.1.12.	Modifications	38
2.1.13.	Competitions	38
2.1.14.	Customer satisfaction	38
2.1.14.	Suggestions against theft	39
2.2.	Safety labels - Location	40
2.3.	Safety - Visual and acoustic signals	48
3	**CONTROLS AND INSTRUMENTS**	**49**
3.1.	Location of controls and instruments	49
3.2.	Kickstand	51
3.3.	Handlebar controls, left side	52
3.4	Handlebar controls, right side	54
3.5.	Ignition switch and steering lock	57
3.6.	Gear lever	61
3.7.	Instruments and warning lights	62
3.7.1.	Warning lights	63
3.7.2.	General display/Gear and Water Temperature Display	64
4	**OPERATION**	**65**
4.1.	Using the motorcycle	65
4.2.	Break-in	66
4.3.	Starting the engine	68

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CONTENTS

chap.	Subject covered	page
4.4.	Selecting and setting the display functions	72
4.4.1.	Selecting the display functions	73
4.4.2.	Trip reset	77
4.4.3.	How to set the measurement units	81
4.4.4.	Chronometer	83
4.4.5.	TC Mode	91
4.4.6.	IMMOBILIZER Mode	92
4.4.7.	How to select the mapping of the control unit	95
4.4.8.	Warning/malfunction alerts	96
4.5.	Refuelling	99
4.6.	Glove compartment	101
4.7.	Parking the motorcycle	102
4.8.	Checks to be performed before riding	105
5	**ADJUSTMENTS**	**107**
5.1.	List of adjustments	107
5.2.	Table of adjustments	110
5.3.	Adjusting the front brake lever	111
5.4.	Adjusting the clutch lever	111
5.5.	Adjusting the rearview mirrors	112
5.6.	Adjusting the steering vibration damper	113

chap.	Subject covered	page
5.7.	Adjusting the front suspension	114
5.7.1.	Spring preload	115
5.7.2.	Rebound damper (front suspension)	115
5.7.3.	Compression damper (front suspension)	116
5.8.	Adjusting the rear suspension	117
5.8.1.	Rebound damper (rear suspension)	118
5.8.2.	High speed compression damper (rear suspension)	119
5.8.3.	Low speed compression damper (rear suspension)	119
5.9.	Headlight adjustment	120
6	**MAINTENANCE**	**122**
6.1.	Tables of scheduled maintenance and checks	122
6.2.	Tools and accessories supplied	132
6.3.	Table of lubricants and fluids	133
6.4.	Checking the engine oil level	134
6.4.1.	Topping up the engine oil level	135
6.5.	Checking the coolant level	137
6.5.1.	Topping up the coolant level	138
6.6.	Checking the wear of the brake pads	140
6.7.	Checking the brake fluid level	141
6.8.	Checking the clutch fluid level	143

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CONTENTS

chap.	Subject covered	page
6.9.	Checking and replacing the tires	144
6.10.	Checking and lubricating the drive chain	149
6.11.	Checking the idle speed	153
6.12.	Periodic emission check	154
6.13.	Evaporative emission control system	155
6.14.	Emission control system warranty obligations (for U.S.A. only)	156
6.14.1	Your warranty rights and obligations	156
6.14.2	Manufacturer's warranty coverage	156
6.14.3	Owner's warranty responsibilities	157
6.15.	Limited warranty on emission control system (for U.S.A. only)	158
6.15.1	Coverage	158
6.15.2	Limitations	159
6.15.3	Limited liability	160
6.15.4	Legal rights	161
6.15.5	Additional information	161
6.16.	Replacing parts - General information	162
6.16.1.	Replacing the fuses	162
6.16.2.	Replacing the low beam bulb	165
6.16.3.	Replacing the high beam bulb	168
6.16.4.	Replacing the license plate light bulb	169
6.17.	Battery	170
6.18.	Cleaning the motorcycle	172
6.19.	Prolonged inactivity	175
7	**TROUBLESHOOTING FLOW CHART**	**176**
7.1.	Engine problems	176
7.2.	Electrical equipment problems	181
8	**TECHNICAL INFORMATION**	**184**
8.1.	Motorcycle overview	184
8.1.1.	Front brake system	186
8.1.2.	Rear brake system	187
8.1.3.	Clutch system	188
8.1.4.	Engine lubrication	189
8.1.5.	Coolant system	190
8.1.6.	Fuel system	191
8.2.	Specifications	192
8.3.	Measure equivalence tables for American and metric systems	199

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

INDEX

A

Accessories	
– installation	35
Adjustments	
– clutch lever	111
– front brake lever	111
– front suspension	114
– headlight	120
– list	107
– rear suspension	117
– rearview mirrors	112
– steering vibration damper	113
– table	110

B

Battery	170
Brakes	
– fluid level, check	141
– front brake system	186
– front brake lever, adjustment	111
– pads, wear check	140
– rear brake system	187
Break-in	66
Bulbs, replacement of	
– high beam	168
– license plate light	169
– low beam	165

C

Chain, check	149
– lubrication	151
Cleaning the motorcycle	172
Clutch	
– fluid level, check	143
– lever, adjustment	111
– system	188
Competitions	38
Controls and instruments, location	49
Coolant	
– level, check	137
– system	190
– topping up	138

D

Damper	
– compression (front suspension)	116
– high speed compression (rear suspension)	119
– low speed compression (rear suspension)	119
– rebound (front suspension)	115
– rebound (rear suspension)	118
Display, general	64
– selecting and setting functions	71

E

Electrical equipment	
– troubleshooting	181

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

INDEX

	Emissions, control system	26
	– control system warranty	156
	– periodic check	154
	Engine	
	– lubrication	189
	– oil level, check	134
	– oil level, topping up	135
	– serial number	13
	– starting	68
	– troubleshooting	176
F		
	Fuel system	191
	Fuses, replacement	162
G		
	Gear lever	61
	Glove compartment	101
H		
	Handlebar controls	
	– left side	52
	– right side	54
	Headlight, adjustment	120
	– high beam, bulb replacement	168
	– low beam, bulb replacement	165
I		
	Identification data	13
	Idle speed, check	153
	Ignition switch and steering lock	57
	Instruments and warning lights	62
K		
	Kickstand	51
L		
	Levels	
	– brake fluid	141
	– clutch fluid	143
	– coolant	137
	– engine oil	134
	License plate light	
	– bulb replacement	169
	Location of controls and instruments	49
	Lubricants and fluids, table	133
M		
	Maintenance and checks	
	– tables	122
	Motorcycle overview	184
P		
	Parking	102
	Pre-ride checks	105

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

INDEX

	Prolonged inactivity	175
	Purpose of manual	10
R		
	Rearview mirrors, adjustment	112
	Refuelling	99
	Replacing parts, general information	162
S		
	Safety	24
	– labels, location	40
	– safe riding	27
	– visual and acoustic signals	48
	Scheduled maintenance tables	122
	Specifications	192
	Spring preload	115
	Suspensions	
	– front, adjustment	114
	– rear, adjustment	117
	Symbols	11
T		
	Tampering, note	24
	Tires, check	144
	– puncturing	145
	– replacement	146
	Tools and accessories supplied	132
	Topping up	
	– coolant	138
	– engine oil	135
	Troubleshooting flow chart	
	– electrical equipment	181
	– engine	176
V		
	Vehicle	
	– identification number	13
	– load	36
	– modifications	38
W		
	Warning lights	63
	Warranty	
	– Activation Form	12
	– emission control system	156
	– Service Coupons	12

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

1.1. Purpose of this manual

Carefully read, understand and follow the instructions given in this manual. It is an essential part of the motorcycle as is intended to familiarize you with the controls, characteristics and features of the motorcycle.
Keep it in a safe place for future reference. If you sell your motorcycle, please deliver this manual to the new owner.

1.2. General safety information

WARNING: Failure to follow the warnings and instructions provided in this manual could result in an accident, personal injury or death.

a. Throughout this manual, reference is made that “an accident” could occur. Any accident could result in damage to your motorcycle or its components, and more importantly, cause you or a bystander to sustain severe personal injury or death.
b. If you have any questions regarding the care, use or maintenance of your motorcycle, please contact your nearest MV Agusta dealer. A list of dealers can be found in the World Dealer guide provided with this manual.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

1.3. Symbols

The words and symbols used below are used to help you recognize information that is important to your safety.

DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

CAUTION: Used with a different alert symbol indicates potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

NOTE: Indicates important information relevant to the motorcycle, motorcycle use or to the sections of this documentation to which particular attention must be paid.

The following symbols give an indication of who is supposed to perform the different adjustments and/or maintenance operations:

Information on operations that can be carried out by the user.

Information on operations that are suggested to be performed by your authorized MV Agusta dealer.

The following symbol is used to provide further information:

The “ ” symbol points out the requirement to use a tool or a special equipment in order to correctly perform the described operation.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

1.4. Warranty Activation Form and Service Coupons

Besides this Owner's Manual, the vehicle is accompanied by a Warranty Activation Form containing a Warranty and Pre-Delivery Certificate and recommended service coupons.

IMPORTANT (for U.S.A. only)
The copy of the Warranty and Pre-Delivery Certificate to be sent to MV Agusta must be filled in by the dealer and returned to MV Agusta USA within 10 days from the date of registration. Every time the vehicle is serviced by a dealer, the user must produce the Warranty Activation Form so that the dealer can fill in the service coupon and return it to MV Agusta USA within 10 days from the date of the servicing.

IMPORTANT (for Canada only)
The copy of the Warranty and Pre-Delivery Certificate to be sent to MV Agusta must be filled in by the dealer and returned to Motovan Corporation - MV Agusta Canada within 10 days from the date of registration. Every time the vehicle is serviced by a dealer, the user must produce the Warranty Activation Form so that the dealer can fill in the service coupon and return it to Motovan Corporation - MV Agusta Canada within 10 days from the date of the servicing.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



1.5. Identification data

1) vehicle identification number
2) engine serial number

▶ Motorcycle identification

The motorcycle is identified by the vehicle identification number. When placing orders for spare parts, in addition to this number, you may be required to provide the engine serial number, the color code and the key identification.

We recommend writing down the main numbers in the spaces provided below.


VIN No.: _____

ENGINE No.: _____

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EN 1

Here below you can find a description of a vehicle identification number:



The vehicle identification number must be provided each time you need to contact the MV Agusta Technical Assistance Service, in order to guarantee the traceability of your motorcycle.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Motorcycle key identification

A key is supplied in duplicate for both the ignition and all the locks. Keep the duplicate in a safe place.

It is essential to provide the key identification number if you place an order for a spare motorcycle key . The key identification number is located on the MV Code Card equipped with the ignition keys.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Bodywork parts reference colors

Bodywork parts are painted with the following reference colors, according to the corresponding motorcycle color combination (see page 22): *(continued on next page)*

1. - Rear right side panel;
2. - Rear left side panel:

Color combination A:
America Blue (Code Lechler L2902147)
Color combination B:
F4 AGO Red (Code Palinal 926R750)
Color combination C:
Matt Metal Magnus Grey (Code Palinal 928.T282 + Code Palinal Matt4 TIXO)

3. - Right side panel tank;
4. - Left side panel tank:

Color combination A:
America Blue (Code Lechler L2902147)
Color combination B:
F4 AGO Silver (Code Palinal 928XV025)
Color combination C:
Matt Metal Magnus Grey (Code Palinal 928.T282 + Code Palinal Matt4 TIXO)

5. - Front mudguard:

Color combination A:
F4 AGO Red (Code Palinal 926R750) + MV ICE Pastel White (Code Palinal 929.F364)
Color combination B:
F4 AGO Red (Code Palinal 926R750) + F4 AGO Silver (Code Palinal 928XV025)
Color combination C:
CRC Matt Intense Black (Code Palinal 929XR486 + Code Palinal Matt4 TIXO) + Matt Metal Magnus Grey (Code Palinal 928.T282 + Code Palinal Matt4 TIXO)

6. - Instrument panel cover:

Color combinations A-B: Carbon Grey Metalized (Cod. Palinal L921)
Color combination C: Matt Metal Magnus Grey (Code Palinal 928.T282 + Palinal Matt4 TIXO)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

(continued from previous page)

7. - Fuel tank:

Color combination A:
America Blue (Code Lechler L2902147) + F4 AGO Red (Code Palinal 926R750) + MV ICE Pastel White (Code Palinal 929.F364)
Color combination B:
F4 AGO Red (Code Palinal 926R750) + F4 AGO Silver (Code Palinal 928XV025)
Color combination C:
CRC Matt Intense Black (Code Palinal 929XR486 + Code Palinal Matt4 TIXO) + Matt Metal Magnus Grey (Code Palinal 928.T282 + Code Palinal Matt4 TIXO)


8. - Airbox side panels:

Color combination A:
America Blue (Code Lechler L2902147) + MV ICE Pastel White (Code Palinal 929.F364)
Color combination B:
F4 AGO Red (Code Palinal 926R750) + F4 AGO Silver (Code Palinal 928XV025)
Color combination C:
CRC Matt Intense Black (Code Palinal 929XR486 + Code Palinal Matt4 TIXO) + Matt Metal Magnus Grey (Code Palinal 928.T282 + Code Palinal Matt4 TIXO)

9. - Radiator side guards:

Color combination A: MV ICE Pastel White (Code Palinal 929.F364)
Color combination B: F4 AGO Silver (Code Palinal 928XV025)
Color combination C: CRC Matt Intense Black (Code Palinal 929XR486 + Palinal Matt4 TIXO)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Frame parts reference colors

Frame parts are painted with the following reference colors:

1. - Frame:
Frame Red
(Code Palinal 211XH987)

2. - Headlight holder:
MV Anthracite Grey Metalized
(Code Yi-Mei AC MAT Black Silver)

3. - Engine:
Matt Black
(Code Pulverit 3500/0085)

4. - Engine head cover:
Engine Red
(Code RAL 3001)

5. - Handlebar counterweights:
Carbon Grey Metalized
(Code Palinal L921)

6. - Tail piece:
Color combinations A-B:
Carbon Grey Metalized
(Code Palinal L921)
Color combination C:
CRC Matt Intense Black (Code Palinal 211XR486 + Code Palinal Matt3)

7. - Right frame side plate;
8. - Left frame side plate;
9. - Rear swingarm:
Carbon Grey Metalized
(Code Akzo Nobel RPU MIC 09 BP 1663/5)


10. - Right side rear footrest support;
11. - Left side rear footrest support:
Fine Gray Metalized Aluminium
(Code Palinal F444)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


▶ Identification of motorcycle color combination

The color code must be mentioned when ordering body spares. It can be read on the lower right side of the fuel tank.

In order to get to the color code label, it is necessary to remove the fuel tank right-hand side fairing.
Pull out the rear part of the fuel tank right-hand side fairing as shown in the figure.



Remove the fuel tank right-hand side fairing by pulling it towards the rear part of the motorcycle.




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

After removing the fuel tank left-hand side fairing, it is possible to get to the color code label. On this label you can read the motorcycle color combination, which determines the painting of the bodywork parts.

We recommend writing down the color code in the space provided below:

COLOR CODE: ----------



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2.1. Safety

2.1.1. HOW TO REPORT A SAFETY-RELATED DEFECT

❑ **For U.S.A. only:**
If you believe that your vehicle has a defect which could cause a crash or could cause injury or death, you should immediately inform the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) in addition to notifying MV Agusta S.p.A. If NHTSA receives similar complaints, it may open an investigation, and if it finds that a safety defect exists in a group of vehicles, it may order a recall and remedy campaign. However, NHTSA cannot become involved in individual problems between you, your dealer, or MV Agusta S.p.A. To contact NHTSA, you may either call the Auto Safety Hotline toll-free at 1-888-327-4236 or write to: NHTSA, U.S. Department of Transportation, 1200 New Jersey Avenue, SE West Building, Washington, D.C. 20590. You can also obtain other information about motor vehicle safety from the Hotline.

❑ **For Canada only:**
If you live in Canada, and you believe that your vehicle has a safety defect, notify Transport Canada immediately, in addition to notifying Motovan Corporation - MV Agusta Canada, 1391 Gay Lussac, Boucherville, Quebec J4B 7K1, Canada (Phone no.: 450-449-3903 ; Fax no.: 450-449-7773).

2.1.2. NOISE EMISSION WARRANTY

❑ **For U.S.A. only:**
MV Agusta S.p.A. warrants that, at the time of sale, the exhaust system conformed to all applicable U.S. EPA (Environmental Protection Agency) noise control regulations. The warranty applies to the first retail purchaser of the exhaust system and to all subsequent buyers. Any warranty claims must be addressed to:
MV Agusta U.S.A. LLC, Suite 224, 10 Canal Street, Bristol, PA 19007-USA.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2.1.3. NOTE ON TAMPERING

Tampering with the noise control system is prohibited. In particular, the law prohibits the following acts:

1. The removal or rendering inoperative, other than for purposes of maintenance, repair, or replacement, of any device or element of design incorporated into any new vehicle for the purpose of noise control prior to its sale or delivery to the ultimate purchaser or while it is in use.
2. The use of the vehicle after such device or element of design has been removed or rendered inoperative.

Acts presumed to constitute tampering include:

1. The removal or piercing of the exhaust silencer, the diaphragm, the manifolds, or any other components involved in the transmission of exhaust gases.
2. The removal or piercing of any part of the intake system.
3. Poor maintenance.
4. The replacement of any movable parts of the vehicle or of any intake or exhaust components with parts or components other than those prescribed by the manufacturer.

NOTE

Never ride your motorcycle with a defective muffler. This will effect not only the motorcycle's sound level, but its performance as well. Riding with a defective muffler can also subject you to arrest and imposition of fines.

The rules of the road vary from country to country. Be sure that you understand local regulations before riding your motorcycle.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2.1.4. INFORMATION ON THE EMISSION CONTROL SYSTEM

The combustion process produces carbon monoxide and hydrocarbons. Hydrocarbon control is particularly important in that, under certain conditions and when exposed to direct sunlight, hydrocarbons undergo reactions which lead to the formation of photochemical smog. Carbon monoxide does not react in the same way, but it is highly toxic. **MV Agusta** uses a sequential multipoint electronic injection system and other methods designed to cut carbon monoxide and hydrocarbon emissions.

Exhaust emission control system
The exhaust emission control system is made up of the sequential multipoint injection (SMPI) system, which requires no adjustment. The exhaust emission control system is distinct from the crankcase emission control system.

Crankcase emission control system
The engine is equipped with a closed-crankcase system designed to prevent the release of crankcase emissions into the atmosphere. Blow-by gases return to the combustion chamber via the air filter and the injection system.

Evaporative emission control system
Motorcycles are equipped with an evaporative emission control system, which consists of a charcoal canister and associated tubing. This system prevents the escape of fuel vapors from the fuel tank. In addition, the fuel tanks are manufactured specifically to limit the permeation of fuel vapours from the tank walls, tubing, and gaskets, as required by U.S. EPA.

Problems relating to the vehicle's emissions
Should the vehicle show any of the following symptoms, contact your **MV Agusta** dealer to have it checked and if necessary repaired:
1) Engine is difficult to start or stalls after starting.
2) Idle speed is erratic.
3) Misfiring or backfiring during acceleration.
4) Afterburning.
5) Poor performance (driveability) and excessive consumption.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2.1.5. SAFE RIDING

a. The rider's judgment, training, and experience form the basis of safe riding. You should practice riding in areas without traffic, such as an open parking lot, until you have become familiar with the motorcycle, its controls and its braking/handling characteristics. In addition to obtaining the necessary driver's license, MV Agusta strongly recommends that you take a certified course approved by the Motorcycle Safety Foundation (MSF), which can provide useful information both to new and experienced riders. For information about MSF training courses, call the toll-free number: (800) 446-9227. Relying on the advice of people other than a qualified riding instructor, even if they are excellent motorcyclists, can be misleading and dangerous.

b. There are certain risks inherent in riding a motorcycle because it affords less personal safety protection than an automobile in the event of an accident. Unlike automobiles, motorcycles are not equipped with airbags or other protective devices. Always wear a DOT approved helmet with eye/face protection and protective clothing, including a motorcycle riding jacket, pants, gloves and boots, even on short rides. Also, you should wear clothing that contains bright colors and reflecting materials to maximize your visibility and presence to others. Avoid wearing dark colored clothing because that makes it more difficult for others to see you on the roadway, even in the daytime.

c. While you are wearing a helmet, you will experience reduced peripheral vision, hearing and head movement. Please ride accordingly.

d. No helmet or other protective clothing can provide complete protection against the risk of serious personal injury or even death in the event of an accident. Do not be deceived by the false sense of security that you might perceive by wearing even the highest quality protective clothing. Always use protective equipment as directed in their owner's manuals, and ride safely.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

e. This motorcycle is for riding only on the street and other paved surfaces. Never ride this motorcycle off road, on any trails or any unpaved surfaces.

f. Never attach any key ring or other object to your ignition key, as they could interfere with your ability to steer your motorcycle.

g. Never attach a sidecar, trailer or any other accessory to your motorcycle, as it could make the motorcycle unstable, resulting in an accident.

h. Never modify any component part of the motorcycle unless these modifications were approved in writing by MV Agusta. Non-approved modifications may jeopardize the structural integrity, functionality and effectiveness of the motorcycle. Any modifications must be performed by an authorized MV Agusta dealer with only MV Agusta approved accessories.

i. If your motorcycle is ever involved in an accident, even if it only falls over, check all levers (hand and foot), wires, hoses, brake calipers, rims and all other components for any damage. If you are unsure about the extent of the damage, take your motorcycle to a MV Agusta dealer. Do not ride until any damage is repaired by an authorized MV Agusta dealer.

l. Avoid Carbon Monoxide Poisoning - Never let the engine run in closed places where the exhaust fumes may accumulate. Exhaust fumes contain carbon monoxide that is an odorless and colorless gas that may cause death or serious injuries at certain concentration levels. Avoid running the engine indoors. Run engine in open spaces with plenty of ventilation, preferably outdoors, to eliminate exhaust fumes.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2.1.6. MAINTAINING YOUR MOTORCYCLE

a. Proper maintenance is crucial to safe riding. Follow all maintenance instructions in this manual as set forth in Section 6.

b. Maintenance, repair and service of your motorcycle require specialized knowledge, tools and experience. General mechanical aptitude may not be sufficient to properly maintain, repair or service your motorcycle. These tasks should be performed by an authorized MV Agusta dealer. If you have any doubt whatsoever regarding your motorcycle, please contact an authorized MV Agusta dealer.

c. If the performance of your motorcycle changes in any way, if you see any oil, or if it begins to make any noise, immediately stop riding your motorcycle. Have your motorcycle professionally inspected and repaired by an MV Agusta dealer, as necessary.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2.1.7. BEFORE YOU RIDE

a. Your motorcycle, like all products, may wear over time. Before each ride, make sure you perform all pre-ride checks as stated in Section 4.8 and that all components are properly adjusted as set forth in Chapter 5.

WARNING
Do not ride your motorcycle if it does not pass this pre-ride test. Correct any condition before you ride.

b. Check your motorcycle for any leaks of oil or other fluids, which is indicative of a problem with your motorcycle.

c. Test your brakes at the beginning of the ride to make sure they are operating properly.

d. Be sure that your tires are inflated to the correct pressure and that there is no damage whatsoever in the tread or sidewall of the tire.

e. Motorcycle riding demands your complete attention. Do not ride if you are ill, in poor physical condition, under the influence of alcohol or drugs (prescription or recreational drugs) or are experiencing emotional issues that could affect your concentration level.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2.1.8. WHILE YOU RIDE

a. Your motorcycle is a very high performance vehicle. Do not confuse the enhanced capabilities of your motorcycle with your own capabilities. Increasing your skill will take time and practice. Proceed carefully until you are sure you are competent to handle the capabilities of your motorcycle.

b. Always ride with care. Adopt a defensive driving attitude to avoid possible accidents.

c. Change gears as necessary to ensure that the proper gear ratio is chosen in all riding conditions, allowing the engine to run at optimum speed at all times. Avoid high gear ratios when traveling at reduced speed (excessively low rpm) as well as low gear ratios when traveling at high speed (excessively high rpm). Improper gear selection will affect your ability to control your motorcycle.

d. When the motorcycle is being ridden at high speed, gearing down several times in rapid succession can cause the engine to overspeed. As a result, the rear wheel may lock, leading to loss of control of the motorcycle and an accident. In addition, you could damage the engine and transmission. Never gear downmore than one gear at a time without allowing the engine RPM to stabilize.

e. When riding downhill, reduce the speed of your motorcycle by closing the throttle and using a low gear ratio to take advantage of engine braking. Use the front and rear brakes as little as possible to maintain your speed, in order to prevent brake overheating and diminished braking performance.

f. Braking in a turn could result in loss of motorcycle control. Always operate the brakes before starting a turn.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

g. Sudden gusts of wind can cause you to lose control of your motorcycle. Reduce your speed and exercise extreme caution when you are overtaken by a vehicle of large dimensions, when you come out of a tunnel or when you are driving in a hilly area.

h. Remember that, as your motorcycle picks up speed, stopping distances increase and the motorcycle becomes more difficult to control.

i. When riding during the day, always ride with your low beam headlight illuminated.

j. Always keep your feet on the foot pegs and your hands on the handlebars while riding.

k. Avoid riding during slippery road conditions, such as caused by rain, snow, sleet, ice, loose gravel, etc. Also, avoid riding on slippery surfaces, such as metal plates, manholes or grates. You could experience reduced tire traction, making it more difficult to control or stop your motorcycle. If you do ride in these conditions, travel at low speed and avoid abrupt maneuvers.

l. Pay attention to roadway conditions. Certain roadways contain debris, potholes and crevices that may cause you to lose your balance or control over the motorcycle. Familiarize yourself with roadway conditions and remain alert so that you can act to avoid any hazard.

m. Never attempt any acrobatic stunts or maneuvers with your motorcycle! You can lose control and have an accident. You will also cause your motorcycle to prematurely wear or fail, resulting in an accident. The resulting damages will not be covered by the warranty.

n. You may carry one passenger on the motorcycle. Never carry more than one passenger. When riding with a passenger, keep in mind that the passenger's weight and movements may affect your balance and control over the motorcycle.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

o. When transporting items on the motorcycle, ensure that their weight is distributed evenly and that they are properly secured. Never attach anything to your handlebars, front forks or the frame of your motorcycle, as your steering could be impared. Loose and improperly positioned items may interfere with certain motorcycle components and your driving ability, resulting in an accident.

p. Never exceed the stated speed limit. By avoiding speeding, you reduce the risk of accidents. Use speed appropriate to the traffic pattern. Riding at high speed or in competition is to voluntary assume a very high risk of an accident. Always respect traffic laws and never race on public roads.

q. The user of this motorcycle expressly recognizes and agrees that there are risks inherent in motorcycle riding, including but not limited to the risk that a component of your motorcycle system can fail, resulting in an accident, personal injury or death. By his/her purchase and use of this motorcycle, the user expressly, voluntarily and knowingly accepts and assumes these risks, including but not limited to the risk of passive or active negligence of MV Agusta or hidden, latent or obvious defects in the product, and agrees to hold MV Agusta, its distributors and retailers harmless to the fullest extent permitted by law against any resulting damages.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2.1.9. AFTER YOU RIDE

WARNING

a. **The engine, exhaust pipes and other components will be hot after riding and present a risk of burn injury to adults or children. Store the motorcycle in a place that prevents others from coming in contact with these hot component parts.**

b. **Never cover the motorcycle with anything immediately after riding. Wait until the motorcycle has thoroughly cooled down. Covering the motorcycle before the engine and its component parts thoroughly cooled down presents a risk of fire and property damage.**

c. **Park your motorcycle in a location where it is unlikely to be bumped into by bystanders. Even slight bumps can cause the motorcycle to fall over, resulting in property damage, personal injury, or death, especially to children.**

d. **Never park your motorcycle on soft or uneven surfaces because that could cause the motorcycle to topple over, resulting in injury or death to a bystander. Park your motorcycle on hard, flat and level surfaces and ensure that the kickstand is fully engaged and the motorcycle is stable. Avoid parking on hills or upward sloping terrain, but, if necessary, park the motorcycle facing uphill.**

e. **Never wash or clean the motorcycle immediately after riding because hot component parts present a risk of fire when they come in contact with flammable substances. Wait until the motorcycle has thoroughly cooled down. Never use washing or cleaning systems involving steam or high pressure because that could cause damage to the motorcycle, including the radiator fins.**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2.1.10. INSTALLING ACCESSORIES

MV Agusta provides a range of accessories specially designed for your vehicle. Always select your accessories with careful consultation with your MV Agusta dealer to insure that the most appropriate accessories are selected. It is essential that these accessories are installed only by an MV Agusta dealer.

⚠ **WARNING: Use only MV Agusta original accessories. The use of non-genuine accessories can make the vehicle unsafe by reducing its handling, stability or the effectiveness of the braking system. For this reason, possible damages caused by the installation of any non-genuine accessory are not covered by the warranty.**

▶ **A**ny connecting brackets and anchor bolts must be carefully checked after the assembly, to ensure a stable framework and an unmovable support for the accessory.

⚠ **WARNING**
Improperly installed accessories can result in an accident that could lead to serious personal injury or even death.

▶ **V**erify that the installed accessories do not cause a reduction of the minimum ground clearance and of the inclination and balance of your motorcycle. Moreover, verify that the installed accessories do not cause any interference with the handling of the steering system, with the travel of the suspensions and/or with the movement of any other component involved in driving.
▶ **B**lowing winds, including that cause by passing large vehicles, can affect the stability of your motorcycle whether or not it is equipped with accessories. Improperly selected or installed accessories increase the risk of instability. It is therefore necessary to pay great attention in choosing and installing any accessories.
▶ **S**ome accessories may force the rider to drive in an unnatural position. This may obviously restrict your freedom of movement and cause loss

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

of control of the motorcycle that could result in an accident with subsequent serious injury or even death. If any accessory results in an unnatural riding position, immediately see your MV Agusta dealer before riding your motorcycle.

▶ **A**dding electric accessories can cause an overload of the electrical system of your motorcycle, resulting in damage to the wires and electrical system, short circuit, electric shock, a fire, serious injury or even death.

2.1.11. VEHICLE LOAD

Your motorcycle is designed for use by the rider and only one passenger. To use the vehicle in complete safety, it is essential that the following maximum weight conditions are never exceeded:

BRUTALE RR 393 kg (866 lbs)

This value comes out from the sum of the following weights:

- weight of the motorcycle;
- weight of the driver;
- weight of the passenger;
- weight of the load and all the accessories.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

WARNING
NEVER OVERLOAD YOUR MOTORCYCLE! Driving an overloaded motorcycle can cause damage to the tires, brakes or other structural components of your motorcycle and result in serious injury or even death. Verify that the total weight (including the weight of the motorcycle, the driver, the passenger, the load and all the accessories) does not exceed the maximum weight values specified for your vehicle.

WARNING
The load on your motorcycle can strongly affect handling, braking, performance and safety characteristics of your motorcycle. You will need additional time to brake, turn, and will need to ride at a slower rate of speed. Please ride accordingly.

WARNING
Never carry any incorrectly secured object on your motorcycle, which might shift or fall away during riding that could affect the motorcycle stability. Steadily fasten the heaviest objects near the center of the motorcycle, and equally divide the load on both sides of the motorcycle.

WARNING
- **Never insert any object or accessory in the open spaces on the frame, in order to avoid interferring with the movable parts of the motorcycle.**
- **Before riding with a load, always check the wear and the pressure of the tires.**
- **Adjust the suspensions according to the load.**
- **Even if the motorcycle is correctly loaded, drive with caution and never exceed 110 km/h (70 mph) when you carry a load.**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2.1.12. MODIFICATIONS

Never remove any original device, or modify the motorcycle in any way that could change its shape or operation.

WARNING: Any modifications made to the motorcycle (e.g. alteration and/or removal of components) as these modifications can make the vehicle unsafe and/or illegal. MV Agusta is not responsible for any damage to people and objects as a result of modifications made to the original condition of your motorcycle. Modifying the motorcycle immediately voids the warranty and relieves MV Agusta of all its warranty obligations.

2.1.13. COMPETITIONS

WARNING: Riding the vehicle in competitions requires considerable skill and experience as well as a proper setup of the motorcycle.

CAUTION: The high temperatures caused by the use of the vehicle on race circuits could compromise the efficiency of the catalytic converter and of the exhaust system; therefore, we suggest installing a special exhaust system when using the vehicle on race circuits.

MV Agusta has designed a number of special components for use in competitions and/or sporting events. The use of such components is strictly limited to areas closed to traffic. Failure to observe this warning violates the law.

2.1.14. CUSTOMER SATISFACTION

❑ **For Canada only:**
If you should have any concern with the sales transaction or the operation of the vehicle, please discuss it with a member of dealership management. Normally, concerns can be quickly resolved at this level. However, in the event that you do not feel your concerns have been addressed,

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Motovan Corporation - MV Agusta Canada (1391 Gay Lussac, Boucherville, Quebec J4B 7K1, Canada - Phone no.: 450-449-3903 / Fax no.: 450-449-7773) wants you to be aware of its participation in a no-charge Mediation/Arbitration Program. Motovan Corporation has committed to binding arbitration of owner disputes involving factory-related vehicle service claims. The program provides for the review of the facts involved by an impartial third party arbiter, and may include an informal hearing before the arbiter. The program is designed so that the entire dispute settlement process, from the time you file your complaint to the final decision, should be completed in about 70 days. We believe our impartial program offers advantages over courts in most jurisdictions because it is informal, quick, and free of charge. For further information concerning eligibility in the Canadian Motor Vehicle Arbitration Plan (CAMVAP), call toll-free 1-800-207-0685. Your inquiry should be accompanied by the Vehicle Identification Number (VIN).

2.1.15. SUGGESTIONS AGAINST THEFT

1. Every time you park your motorcycle, operate the steering lock and remove the ignition key (see § 3.5.).
2. Park your motorcycle in a closed garage every time it is possible.
3. Always keep up to date the registration data of your motorcycle.
4. Write down your name, address and phone number in the spaces provided down below, and always keep this owner's manual inside the glove compartment of your motorcycle (see § 4.6.). This is very important, because a stolen motorcycle can be subsequently identified by reading the informations written in the manual found inside it.

NAME: _____

ADDRESS: _____

_____


PHONE NUMBER: _____

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2.2. Safety Labels - Location


1 - Unleaded gasoline
2 - Battery warning
3 - Information on gas emissions (Upper and lower silencers)
4 - Information on emission control
5 - Emission control
6 - Certification-Tire Information
7 - Rearview mirrors
8 - Rear shock absorber
9 - Rear wheel hub warning

NOTE
The labels in the following pages do not appear in their real size. If you experience difficulties in understanding any of these labels, contact an authorized MV Agusta dealer.




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

1. **ADHESIVE LABEL – UNLEADED GASOLINE**



2. **ADHESIVE LABEL – BATTERY WARNING**



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3.A. STAMPING ON UPPER SILENCER –

INFORMATION ON GAS EMISSIONS

MOTORCYCLE EXHAUST SYSTEM NOISE EMISSION CONTROL INFORMATION
THIS MV AGUSTA EXHAUST SYSTEM, 8000B2797 MEETS US EPA NOISE EMISSION REQUIREMENT OF 80 dBA FOR THE FOLLOWING MOTORCYCLES: MVA44B0921, MVA44B0990, MVA44B1090. INSTALLATION OF THIS EXHAUST SYSTEM ON MOTORCYCLE MODELS NOT SPECIFIED MAY VIOLATE FEDERAL LAW

3.B. STAMPING ON LOWER SILENCER –

INFORMATION ON GAS EMISSIONS

MOTORCYCLE EXHAUST SYSTEM NOISE EMISSION CONTROL INFORMATION
THIS MV AGUSTA EXHAUST SYSTEM, 8000B2796 MEETS US EPA NOISE EMISSION REQUIREMENT OF 80 dBA FOR THE FOLLOWING MOTORCYCLES: MVA44B0921, MVA44B0990, MVA44B1090. INSTALLATION OF THIS EXHAUST SYSTEM ON MOTORCYCLE MODELS NOT SPECIFIED MAY VIOLATE FEDERAL LAW

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. ADHESIVE LABEL –

INFORMATION ON EMISSION CONTROL

VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION

ENGINE DISPLACEMENT : 1078 cc
ENGINE FAMILY :
ENGINE EXHAUST CONTROL SYSTEM : TWC + SFI + PAIR + H02S

THIS VEHICLE CONFORMS TO US EPA AND CALIFORNIA REGULATIONS APPLICABLE TO 2012 MODEL YEAR NEW MOTORCYCLES AND IS CERTIFIED TO 0.8 g/km HC + NOx, 12.0 g/km CO EXHAUST EMISSION STANDARD IN CALIFORNIA


ENGINE TUNE-UP SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENT

ITEM	SPECIFICATIONS	INSTRUCTIONS
IGNITION TIMING :		No Adjustment
IDLE SPEED RPM (NEUTRAL):		
IDLE MIXTURE :		No Adjustment
VALVE CLEARANCE (mm) :		See Service Manual
SPARK PLUG :		

FUEL SPECIFICATIONS

UNLEADED OCTANE 90 R + M/2 — OIL : SAE 10 W 60 TYPE : SYNTHETIC A.P.I. SJ

EVAPORATIVE FAMILY:
PERMEATION FAMILY:




8000B3368

MV AGUSTA Motor s.p.a. VARESE - ITALY

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5. ADHESIVE LABEL – EMISSION CONTROL



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6. ADHESIVE LABEL –

CERTIFICATION-TIRE INFORMATION

MANUFACTURED BY : MV AGUSTA Motor S.p.A. VARESE - ITALY DATE :
FABRIQUÉ PAR:
TYPE OF VEHICLE / TYPE DE VÉHICULE: MOTORCYCLE / MC
GVWR/PNBV 866 lbs 393 kg VIN/NIV:

GAWR/PNBE lbs kg	TIRE/PNEU - DIMENSION - RIM/JANTE		COLD INFL. PRESSURE/ PRESS. DE GONFL. A FROID PSI/LPC kPa
F 397 180	120/70 ZR 17 M/C (56W) 120/70 ZR 17 M/C (58W)	3.50 x 17	33.0 227
R 661 300	190/50 ZR 17 M/C (73W) 190/55 ZR 17 M/C (75W)	6.00 x 17 5.50 x 17	33.0 227


USA: THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE.
CANADA: THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATION IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE / CE VÉHICULE EST CONFORME Á TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÉGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGEUR Á LA DATE DE SA FABRICATION.

8000B3180

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

7. ADHESIVE LABEL –

REARVIEW MIRRORS



8. ADHESIVE LABEL –

REAR SHOCK ABSORBER



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

9. ADHESIVE LABEL –


REAR WHEEL HUB WARNING



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


2.3. Safety - Visual and acoustic signals

Before each ride, it is essential to verify the operation of the visual and acoustic signals.




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3.1. Location of controls and instruments



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3.2. Kickstand

The kickstand is equipped with a safety switch that prevents motorcycle operation while the stand is down.
If the rider attempts to engage the gears while the engine is running and the stand is down, the safety switch automatically turns off the engine by cutting the current supply.
If the motorcycle is parked (kickstand down) and the gears are engaged, the switch prevents the engine from being started.


WARNING: Riding with the kickstand incompletely retracted can result in an accident when you turn left. Always retract the kickstand completely before starting off.

WARNING: At least once each month, check that the safety switch is properly activated by the kickstand and is operational.




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3.3. Handlebar controls, left side



Clutch lever
Move towards/away from the handgrip to release/engage the clutch.

High beam flasher button
Press the button repeatedly.



Low/high beam button
Button not pressed in : low beam
Button pressed in : high beam

Horn button
Press to operate the warning horn.

Turn indicator switch
Shifting the lever to the left or right switches on the left or right turn indicators. The switch then returns to the central position. Press to turn off the indicators.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

High beam flasher button
It is used to attract the attention of other road users in case of danger or emergency. When the high beam is on, the button is inactive.

Low/high beam button
Under normal conditions, the low beam is on. The high beam can be switched on by pressing the button when allowed by the traffic and road conditions.

Turn indicator switch
It is used to show the rider's intention to change direction or lane.

WARNING
Always use your turn indicators correctly. Use them to signal your intention before you start a turn, and turn them off when you have completed the turn. Failure to observe this warning could lead other users of the road to draw incorrect conclusions about your intentions and the motion of your motorcycle, resulting in a collision, with subsequent serious personal injury or even death.

Horn button
It is used to attract the attention of other road users in case of danger or emergency.


Clutch lever
It engages/disengages the clutch through a hydraulically controlled device.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3.4. Handlebar controls, right side

Front brake lever
Pull to the lever to apply the front brake.


Throttle twist grip
Rotate counterclockwise to increase engine speed.



Cold start (choke) lever
Rotate clockwise when cold starting. After the engine has run for a few seconds, return the lever to its original position.

Engine stop switch
Stops the engine and prevents it from being restarted.

Engine start button
Starts the engine. To be released as soon as the engine starts. When the engine is running, pressing the button selects the display functions.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Engine stop switch
It is used to switch off the engine in an emergency. The ignition circuit is disabled, preventing the engine from being restarted. To be able to restart the engine, return the switch to its original position.

DANGER! If the throttle of your motorcycle sticks, you must use the engine stop switch to stop the delivery of power from the engine. Failure to use the stop switch in such a situation can result in loss of control of your motorcycle, serious injury or even death.

DANGER! Before restarting the engine, you must determine the cause of the stuck throttle and effect the necessary repair. If necessary, take your motorcycle to a qualified mechanic. Failure to do so could result in an accident, personal injury or death.

NOTE
Under normal conditions, do not use this switch to shut off the engine.

Engine start button
It is used to start the engine and, when the engine is running, to select the different functions of the display installed on the instrument panel.

CAUTION: To avoid damaging the electrical equipment, be sure not to hold down the button for longer than 5 consecutive seconds.
If, after some attempts, the engine does not start, refer to the chapter "TROUBLESHOOTING" later in this manual.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Cold start (choke) lever
It facilitates cold starting by slightly enrichening the fuel-air mixture during start-up.

NOTE: Apply the choke lever for as short a period as possible. Once the engine idles normally, return the lever to its original position.

Throttle twist grip
It controls the fuel-air mixture supplied to the engine, which regulates engine speed. To increase engine speed, rotate the hand grip from its idle position counterclockwise.
When cold starting (choke on), rotating the throttle twist grip clockwise fully and repeatedly causes the choke lever to return to its original position.

Front brake lever
It controls a hydraulic circuit that operates the front wheel braking system.
Proper use of the front brake is critical to achieve maximum braking performance of your motorcycle. MV Agusta strongly recommends that you take a motorcycle riders training course to learn how to properly use the front brake.

⚠ **WARNING: Improper use of the front brake can result in loss of control of the motorcycle, an accident, personal injury or death.**


⚠ **WARNING: Exercise extreme caution when using the front brake on wet or slippery surfaces, or on surfaces covered with sand, loose gravel, etc.**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3.5. Ignition switch and steering lock

WARNING: Never attach a ring or any other object to the ignition key as they may hinder the steering action. Failure to observe this warning can lead to loss of control of the motorcycle, resulting in an accident, personal injury or death.

WARNING: Never attempt to change the switch functions while you are riding. This could cause loss of control of the motorcycle, resulting in an accident, personal injury or death.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

The ignition switch enables and disables the electrical circuit and the steering lock. The four positions of the switch are described below.

OFF position

All electrical circuits are deactivated. The key can be removed.

ON position

All electrical circuits are activated. The instruments and warning lights perform the self-diagnostic cycle. The engine can be started. The key cannot be removed.





CAUTION: Do not leave the key on the ON position for a long time when the engine is not running, in order to avoid damage to the electrical parts of the motorcycle.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

LOCK position

Turn the handlebar to the left. Press the key in gently while rotating it to the LOCK position.
All electrical circuits are deactivated and the steering is locked. The key can be removed.





Left side *Right side*

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

P (PARKING) position

Turn the key from the LOCK position to the P position. All electrical circuits are deactivated except the parking lights. The steering is locked. The key can be removed.



CAUTION


Do not leave the key on the P position for a long time, in order to avoid discharging the battery of your motorcycle.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3.6. Gear lever

The **N** (neutral) position is indicated by the indicator light on the instrument panel.
To change into first gear, push the lever down.
To change into second gear, lift the lever up. Lifting the lever up repeatedly engages all the other gears in succession up to the sixth speed.






Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3.7. Instruments and warning lights

The instruments and warning lights are activated by turning the ignition switch to the ON position. After a preliminary check (approx. 7 seconds) the displayed information reflects the current general condition of the motorcycle.




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3.7.1.Warning lights

High beam (blue)
It turns on when the high beam is on.

Turn indicator light (green)
Lights up when the turn indicators are activated.

Rev limiter warning light (red)
It turns on when the engine exceeds11600 rpm.



Engine oil pressure warning lights (red)
Lights up when the oil pressure is insufficient.

WARNING: If the warning light comes on while riding, stop the motorcycle immediately. Check the oil level and if necessary have it restored by a MV Agusta authorized service center (see §3.8.). If the warning light comes on even if the oil level is correct, do not resume riding and contact a MV Agusta authorized service center.

Reserve fuel indicator (orange)
Comes on when approximately 4 litres of fuel are left.

Neutral warning lights (green)
It turns on when the gear is in “Neutral”.


Battery charge indicator (red)
Lights up when the alternator does not supply enough current to charge the battery. If the indicator comes on while riding, contact an authorized service center.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3.7.2. General display / Gear and Water Temperature Display

Gear display
It displays the currently engaged gear.
"N" stands for "neutral".

Thermometer
It displays the temperature of the coolant by turning on a variable number of segments on a graduated scale. When the temperature falls outside the normal operating range, it may display one of the following information:
- the display shows just one blinking segment; it means that the temperature is low;
- all segments are on, while the upper segment is blinking; it means that the temperature is high.



Danger - Notice: if the temperature is high, stop the motorbike and check the coolant level. If it needs to be filled up, contact a MV Agusta licensed service center (see § 3.8). If the warning light turns on even if the level is adequate, stop driving and contact a MV Agusta licensed service center.

"SPORT" Mode
It puts the injection unit in Sport Mode.

Speedometer
It displays the speed of the motorbike. It can be given in kilometres per hour (Km/h) or in miles per hour (Mph). The full scale measures 320Km/h (199 Mph).

"SET" button
Press it to select and set the figures on the display.

"OK" button
Press it to confirm the new settings.

"HAZARD" button
Press it to turn on the emergency lights.

"TOTAL" odometer:
It displays the total distance covered; from 0 to 999999 (Km or miles)

Trip counter 1, "TRIP 1"
It displays the length of a trip; from 0 to 999.9 (Km or miles)

Trip counter 2, "TRIP 2"
It displays the length of a trip; from 0 to 999.9 (Km or miles)

Chronometer
It displays the time measured by the chronometer

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.1. Using the motorcycle

This section provides the basic information needed to correctly operate the motorcycle:

– Break-in (§ 4.2)
– Starting the engine (§ 4.3)
– Selecting and setting the display functions (§ 4.4)
– Refuelling (§ 4.5)
– Glove compartment (§ 4.6)
– Parking the motorcycle (§ 4.7)
– Checks to be performed before riding (§ 4.8)

WARNING: Your motorcycle possesses very high power and performance characteristics. Therefore, its use requires a higher level of motorcycle riding skill and knowledge of the motorcycle. When you begin riding this motorcycle, you must ride especially carefully until you are thoroughly familiar with the motorcycle's power and performance characteristics. Failure to do so could result in an accident, personal injury or death.

CAUTION: The high temperatures caused by the use of the vehicle on race circuits could compromise the efficiency of the catalytic converter and of the exhaust system; therefore, we suggest installing a special exhaust system when using the vehicle on race circuits.

Respect and defend natural environment
Everything we do affects the whole planet as well as its resources.
MV Agusta, in order to protect the interests of the community, alerts the Customers and the Technical Assistance operators to use the vehicle and dispose of its replaced parts respecting the laws in force concerning environmental pollution and waste disposal and recycling.


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.2 Break-in

CAUTION
Failure to observe the indications provided below can reduce performance and shorten the life of the motorcycle.

Break-in is generally considered to apply only to the engine. In fact, it should be regarded as an essential phase for other important parts such as the tires, the brakes and the drive chain. During the very first miles, adopt a relaxed riding style.


❑ 0 to 500 km (0 to 300 mi) (A)
Frequently change the engine speed. If possible, prefer hilly routes with gentle slopes and many bends. Avoid long straight stretches.



WARNING: New tires are sometimes coated with a mold release agent which makes them slippery. Abrupt acceleration, sharp turning or hard braking could cause you to lose control of your motorcycle. Ride at reduced speeds and exercise extreme caution during the first 100 km (62 miles) when the motorcycle is new and after the replacement of a tire.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

❑ 500 to 1000 km (300 to 600 mi)
Avoid low or high engine speeds and vary your speed frequently. Do not exceed the engine speed shown in the figure.



❑ 1000 to 2500 km (600 to 1600 mi)
Higher engine performance can be demanded, but it is advisable not to exceed the engine speed shown in the figure.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.3. Starting the engine

WARNING
Starting the engine in a closed place can be dangerous. Exhaust emissions contain carbon monoxide, a colorless and odorless gas that can lead to serious harm or even death when inhaled.
Only start the engine outdoor, in the open air.



▶ As you turn the ignition switch to the ON position, the instruments and the warning lights will go through the self-diagnostic cycle; during this phase, make sure that all the warning lights on the dashboard come on.



▶ The start/stop system will let the motorbike turn on if one of the following conditions is met:
– The gear is in neutral with the clutch lever up.
– The gear is engaged with the clutch lever up and the side stand up.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ If the self-diagnostic cycle detects a fault in the vehicle, the display shows the warning alert shown in the picture. In particular, this message highlights the vehicle part or device on which the fault has been detected.



▶ Press “OK” button to access to “RUN” mode.




WARNING
If a fault is deteced on the vehicle, do not start engine and contact an authorized MV Agusta center.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

❑ **Cold starting**

▶ Turn the “CHOKE” lever without turning the accelerator handle.



▶ Press the starter button.

▶ As soon as the engine starts, release the button and when just slightly warmed up bring the “CHOKE” lever back to its starting position.





Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

❑ **Hot starting**

▶ Press the start button without turning the throttle twist grip.

▶ As soon as the engine starts, release the button.



CAUTION

• Do not press the start button for longer than 5 consecutive seconds, in order to avoid damage to the electrical equipment.

• Avoid warming up the engine while the vehicle is stationary, as this can cause engine overheating and damage to the internal parts of the engine. It is advisable to bring the engine to the working temperature by riding at reduced speed.

• To ensure the maximum life of the engine, never accelerate at full throttle when the engine is cold.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.4. Selecting and setting the display functions

Some of the main measurements of the instruments may be changed.

The available options include:

- Select an operating mode:
  "RUN" (Odometer)
  "CHRONO" (Chronometer)
  "SERVICE" (Expiration of scheduled maintenance service)
  "TC" (Traction control)
  "IMMOBILIZER" (Antitheft device)
- Reset the trip counter:
  Trip counter 1 "TRIP 1"
  Trip counter 2 "TRIP 2
- Set the measurement units for
  Speed
  Distance covered
- Turn on the chronometer
- Control unit mapping selection *

(*): *This function is present only on certain models*




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.4.1. Selecting the display functions

The following settings may be changed on the display:

- “RUN” (Odometer)
- “CHRONO” (Chronometer)
- “SERVICE” (Expiration of scheduled maintenance service)
- “TC” (Traction control)
- “IMMOBILIZER” (Antitheft device)

To display the operating modes, press “SET” for less than four seconds. When pressed, the display shows all modes, in a sequence. Select the desired mode.



WARNING

The operation must be performed while the engine is not running, the gears are in neutral, the motorcycle is stationary, and with the feet on the ground. Do not set the display functions while riding as it may cause loss of control, resulting in an accident, personal injury or death.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EN 4

❑ "RUN" mode

In addition to the speedometer, the display shows the following functions (see §4.4.2.):

- Total odometer "TOTAL"
- Trip counter 1 "TRIP 1"
- Trip counter 2 "TRIP 2"



❑ "CHRONO" Mode

This mode turns on the Chronometer and saves the recorded information (see §4.4.4.).
The following is displayed:

- Chronometer Current lap "CURRENT LAP"
- Chronometer Fastest lap "BEST LAP"
- Chronometer Last lap "LAST LAP"
- Rev counter Total laps covered "N° LAP"



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

❑ “SERVICE” Mode

It shows after how many kilometres the motorbike will have to undergo the next scheduled service.

NOTE
When the next service is less than 1000 km away, such value is automatically displayed at the end of the starter page.



❑ “TC” Mode

This Mode adjusts the engine traction control level to your driving requirements (see §4.4.5.).



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EN 4

❑ “IMMOBILIZER” Mode

The “IMMOBILIZER” lets the engine start only if it recognises the original starter key. This is actually an anti-theft device built into the electronic circuit of the vehicle, since only authorised people are allowed to drive it. Use the dashboard “IMMOBILIZER” only in the event of a breakdown. If for any reason the original key is not recognised by the system, you must manually enter the secret code, which is on the MV CodeCard, to let the engine start (see §4.4.6.).



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.4.2. Trip reset

To reset “TRIP 1” and “TRIP 2”, proceed as follows.

WARNING
This operation may only be performed while the engine is off, the gears are in neutral, the motorcycle is stationary, and with the feet on the ground. Do not set the display functions while riding as it may cause loss of control, resulting in an accident, personal injury or death.

▶ Access “RUN” and press “SET” for more than four seconds until “RUN MENU” appears.

▶ Press “SET” for less than four seconds until “TRIP 1 RESET” appears.





Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Press “OK” for more than four seconds; “TRIP 1” starts blinking.



▶ Now, press “OK” for less than four seconds, it will clear the display. Otherwise, press “SET” for more than four seconds to stop the reset procedure.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Press “SET” for less than four seconds until “TRIP 2 RESET” appears.




▶ Press “OK” for more than four seconds; “TRIP 2” starts blinking.




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Now, press “OK” for less than four seconds, it will clear the display. Otherwise, press “SET” for more than four seconds to stop the reset procedure.



▶ Press “OK” again to quit “TRIP 2 RESET” and move on to the next mode.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.4.3. How to set the measurement units

The following measurement units may be changed at the same time:

- Speed
- Distance covered

WARNING
This operation may only be performed while the engine is off, the gears are in neutral, the motorcycle is stationary, and with the feet on the ground. Do not set the display functions while riding as it may cause loss of control, resulting in an accident, personal injury or death.

▶ Access “RUN” and press “SET” repeatedly until “UNIT CHANGE” appears.

▶ Press “OK” for over four seconds; the measurement unit of the speedometer starts blinking.





Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Press “OK” to change from Km/h to Mph, or vice versa. When you change the measurement unit of the speedometer, the following quantities will change accordingly:

- Odometer (total, trip): Km –> mi

Otherwise, press “SET” for over four seconds to stop resetting the measurement units.



▶ Press “OK” for over seconds to confirm the new measurement units.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.4.4. Chronometer



❑ Lap time recording

▶ Turn on the chronometer (“CHRONO” mode) to record the time taken to cover a lap.

▶ Press the headlight button to start recording the time. The colon that separates the minutes from the seconds and from the tenths of a second will start blinking. Now, the instrument is recording the time.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Press the headlight button again to record the time taken to cover the 1st lap. At the same time, the instrument starts recording the time taken to cover the second lap.

The time taken to cover the first lap is saved and is displayed on “LAST LAP”, until it records the time taken to cover the next lap.





▶ If using the chronometer again, every time you press the headlight button, it records a time. The instrument can record up to100 consecutive times.

If the time taken to cover the last lap is lower than the time measured during the earlier laps, the new time is displayed on “BEST LAP”.





Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

❑ Data display


Once all times have been recorded, they may be displayed.

▶ Access “CHRONO” and press “SET” for over four seconds until “CHRONO MENU” appears.



WARNING
This operation may only be performed while the engine is off, the gears are in neutral, the motorcycle is stationary, and with the feet on the ground. Do not set the display functions while riding as it may cause loss of control, resulting in an accident, personal injury or death.

▶ Press “SET” for less than four seconds until “LAPS VIEW” appears.



4 EN


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Press “OK” to display the fastest lap time (“BEST LAP”) and the relevant lap number.



▶ Then, press the headlights button repeatedly to display all the recorded times since the 1st lap, in a sequence.

▶ Once all times have been displayed, press “SET” to quit “LAPS VIEW” and move on to the next mode.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

❑ How to delete data

To delete the saved data, proceed as follows:

▶ Access “CHRONO” and press “SET” for over four seconds until “CHRONO MENU” appears.

WARNING
This operation may only be performed while the engine is off, the gears are in neutral, the motorcycle is stationary, and with the feet on the ground. Do not set the display functions while riding as it may cause loss of control, resulting in an accident, personal injury or death.

▶ Press “SET” repeatedly for less than four seconds until “BEST LAP RESET” appears.





Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Press “OK” for over four seconds until “BEST LAP” starts blinking.




▶ Now, press “OK” for less than four seconds to delete the value. Otherwise, press “SET” for over four seconds to stop the deletion procedure.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Press “SET” for less than four seconds until “LAPS RESET” appears.



▶ Press “OK” for over four seconds until “LAST LAP” starts blinking.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Now, press “OK” for less than four seconds; all the saved times are deleted. Otherwise, press “SET” for over four seconds to stop the deletion procedure.



▶ Press “OK” again to quit “LAPS RESET” and go back to Chronometer Mode.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


4.4.5. “TC” Mode

▶ Press “SET” in order to access to “TC” mode, then press “SET” for over four seconds until “TC LEVEL” appears. The current traction control level is the same as the one shown on the display.

WARNING
This operation may only be performed while the engine is off, the gears are in neutral, the motorcycle is stationary, and with the feet on the ground. Do not set the display functions while riding as it may cause loss of control, resulting in an accident, personal injury or death.

▶ Press “OK” for less than four seconds: the traction control level rises up to the next value. Such value may range between **0** and **8**.

▶ Press “OK” for over four seconds to confirm the selected traction control level.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.4.6. “IMMOBILIZER” Mode


In the event of a breakdown, the system might fail to recognise the starter key code and prevent the engine starting. To let the engine start, enter the secret code, which is on the MV CodeCard that was handed out to you with the motorbike.



▶ Remove the lid from the box on the back of the MV Code Card and read the secret electronic code of the starter key (the figure shows a random code, for information only).

▶ Access “IMMOBILIZER” and press “SET” for over four seconds until “INSERT CODE” appears.






WARNING
This operation may only be performed while the engine is off, the gears are in neutral, the motorcycle is stationary, and with the feet on the ground. Do not set the display functions while riding as it may cause loss of control, resulting in an accident, personal injury or death.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Press “SET” for less than four seconds to set the first digit of the code.

▶ Press “OK” for less than four seconds to set the first digit between **0** and **9**.




▶ Once the digit has been selected, press “OK” for over four seconds to confirm the first digit of the code. Now, you can set the second digit of the code.

▶ Do the same to set the other four digits of the code.


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Once the full code has been entered, “CONFIRM-CODE” appears on the display. Press “OK” for over four seconds to confirm the code.



▶ If the entered code is recognised by the system, “VALID CODE” appears. The dashboard display goes back to “RUN”. The engine may be started.

▶ If the entered code is wrong, “NOTVALID CODE” appears. The system will not let the engine start; the display goes back to “INSERT CODE”. Repeat the code entry procedure from the start, taking care of setting all the right digits shown on your MV Code Card. If the problem persists, contact a MV Agusta licensed service center.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.4.7. How to select the mapping of the control unit *

In some Brutale models, you may select a special mapping of the control unit, which will enable you to achieve higher power and efficiency for a briskly driving experience.

The mapping of the control unit can be selected by pressing the start button when the engine is switched on. “SPORT” appears on the dashboard display to show the mapping has been selected.



WARNING
The mapping selection may only be changed or set while the engine is running, the gears are in neutral, the motorcycle is stationary, and with the feet on the ground. Do not set the display functions while riding as it may cause loss of control, resulting in an accident, personal injury or death.

(*): *This function is present only on certain models*

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.4.8. Warning/malfunction alerts

The dashboard may highlight the presence of a fault or a malfunction during different using conditions of the motorcycle.

▶ *Engine start:* As you turn the ignition switch to the ON position, the instruments and the warning lights will go through the self-diagnostic cycle. If the self-diagnostic cycle detects a fault in the vehicle, the display shows the warning alert shown in the picture. In particular, this message highlights the vehicle part or device on which the fault has been detected.



▶ Press “OK” button to access to “RUN” mode.





WARNING
If a fault is detected on the vehicle when the engine is off, do not start engine and contact an authorized MV Agusta center.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ *Fault during vehicle riding:* If a fault is detected during riding, the lower portion of the display shows the warning alert shown in the picture.



WARNING
If a fault is detected during riding, stop the vehicle and contact an authorized MV Agusta center.

▶ After the vehicle is stopped, the display shows the warning message highlighting the vehicle part or device on which the fault has been detected.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ *High coolant temperature:* If a high value of the coolant temperature is detected, the display shows the warning alert shown in the picture. This message may appear at any time during the use of the vehicle.



WARNING
If the coolant temperature is high, stop the motorbike and check the coolant level. If it needs to be filled up, contact a MV Agusta licensed service center (see § 3.8). If the warning alert appears even if the level is adequate, stop driving and contact a MV Agusta licensed service center.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


4.5. Refuelling

WARNING
Before opening fuel cap, switch off the engine, stop smoking, and keep away from flames, sparks and heat sources. Failure to observe this warning can lead to a fire, resulting in an accident, personal injury or death.

WARNING
Gasoline and its fumes are highly toxic. Avoid contact and inhalation and perform refuelling in a well ventilated area. Failure to observe this warning can result in serious hazard to your health.

CAUTION
Only use Unleaded Octane 90R + M/2 fuel. The green dot on the lower side of the tank cap and the label upon the fuel tank serve as a reminder of this.


- Lift the dust cover.
- Insert the key into the lock and rotate it clockwise.





Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Lift the tank cap and operate the refuelling.



WARNING: Never over fill the fuel tank. Overfilling may cause the fuel to overflow as a result of the expansion due to the heat from the engine or to exposure to sunlight. Fuel spills can catch fire. The level of the fuel in the tank must never be higher than the base of the filler. Failure to observe this warning can lead to a fire or other damage, resulting in an accident, personal injury or death.

▶ After refuelling, press down the tank cap while rotating the key clockwise to facilitate the locking. Then release the key and remove it.



CAUTION
Immediately wipe any spilled fuel with a clean cloth, to avoid damage to the painted or plastic surfaces.

WARNING
Verify that the tank filler cap is correctly closed before using the motorcycle.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.6. Glove compartment

▶ Insert the key into the lock.

▶ Rotate the key clockwise while slightly pushing the driver's saddle. Lift the saddle and remove it.

In order to reassemble the above mentioned part, you must perform the following operations:

- Rotate the key into the lock
- Press down the rider seat
- Release the key
- Press down the seat once more, so to make sure of its firm coupling to the frame.



WARNING
Every time you lift or remove the rider seat and every time the vehicle is used, make sure that the above mentioned part is correctly placed and that it is firmly secured to the motorcycle framework. Failure to heed this warning can lead to loss of control of the motorcycle, resulting in an accident, personal injury or death.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.7. Parking the motorcycle

❑ Using the kickstand


WARNING


• Park your motorcycle only on firm, level ground. Parking the bike on soft ground can allow the kickstand to dig in, and the motorcycle can fall over resulting in an accident, personal injury or death.

• If you must park the bike on a slope, engage first gear and park with the motorcycle facing uphill. Remember to return the gear lever to neutral before restarting the engine.

• Never leave your motorcycle unattended without removing the key.

▶ Using your foot, lower the kickstand as far as it will go, and then slowly tip the motorcycle toward you to bring the stand supporting foot into contact with the ground's surface.





Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

WARNING
Never sit on your bike when it is parked on the kickstand. This can damage the stand, and could cause the bike to fall over, with both damage to the motorcycle and possible injury to you.

WARNING
Before riding off, ensure that the kickstand is fully retracted, and that the kickstand warning light on the instrument panel is extinguished. Failure to observe this warning can result in the stand contacting the ground as you are riding, which can upset the motorcycle, resulting in an accident, personal injury or death. If you notice a malfunction of the kickstand switch, have it repaired by your MV Agusta dealer before using the motorcycle.


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

❑ Using the rear stand

Insert the stand pin into the rear wheel axle hole on the left side of the motorcycle. Rest the stand on the ground and, pressing down on the stand, lift the vehicle until it reaches a stable condition.

WARNING: This operation is best carried out with two people, one to steady the motorcycle and one to manipulate the rear stand. Keep bystanders away during this operation.









Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.8. Checks to be performed before riding

WARNING: A motorcycle can be in good running order and then become unexpectedly unreliable if it was unused for a short or long period of time. You must carry out the inspections described in the table below before each ride. A few moments taken to carry out these inspections will help you maintain your motorcycle in optimum working order and avoid unsafe situations that could lead to loss of control of the motorcycle, serious injuries or even death.

Brakes
Check fluid level (§6.7).
Check for fluid leakage.
Pull lever and press pedal to check brake operation.
Lubricate the lever joint, if necessary.
Check pads for wear (§6.6).
Gear lever
Press pedal to check gear operation.
Lubricate the lever joint, if necessary.
Clutch lever
Check fluid level (§6.8).
Check for fluid leakage.
Pull lever and check that it moves smoothly and gradually.
Lubricate the lever joint, if necessary.
Engine start button / stop switch
Check operation (§3.4).
Throttle twist grip
Check that grip rotates smoothly and returns to closed position when released.
Steering system
Verify that the operation is smooth and uniform.
Check for play and loosening.
Lights, visual and acoustic signals
Check operation.
Tires
Check inflating pressure and wear (§6.9).
Suspensions
Verify that the operation is smooth and uniform.
Check adjustment (§5.6 and 5.7).
Frame fasteners
Check tightening of all screws and nuts.
Tighten them, if necessary.
Drive chain
Check adjustment and lubrication (§6.10).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Coolant
Check level (§6.5). Check for leakage.
Fuel
Check level. Refuel, if necessary (§4.5). Check for fuel leakage.
Engine oil
Check level (§6.4). Check for leakage.
Kickstand
Check return to stowed position. Verifiy that the safety switch is working.
Rear seat
Verify that the rear seat is firmly secured to the framework.

WARNING

If any component does not pass this pre-riding inspection, have it repaired before operating the motorcycle. Failure to do so could result in an accident, personal injury or death.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


5.1. List of adjustments

There are many adjustments that can significantly improve the ergonomics, geometry and safety of the motorcycle.


WARNING: Many of these adjustments require specialized knowledge, tools and experience. General mechanical aptitude and tools may not be sufficient to properly inspect, adjust, service or repair your motorcycle. If you have any doubts, please take your motorcycle to an authorized service center.

WARNING: In order to maintain control of your motorcycle, always keep both hands on the handlebars. Never attempt to perform any of the adjustments listed here while you are riding, unless the text specifically instructs you to do so. Failure to heed this warning can result in an accident, personal injury or death.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.2. Table of adjustments

	**A - Front brake lever adjustment:** Optimizes the grip to suit the rider's needs (§5.3.).
	**B - Clutch lever adjustment:** Optimizes the grip to suit the rider's needs (§5.4.).
	**C - LH and RH footrest adjustment:** Optimizes the position of the feet to suit the rider's needs.
	**D - Gear lever adjustment:** Optimizes the position of the lever to suit the rider's needs.
	**E - Rear brake lever adjustment:** Optimizes the position of the lever to suit the rider's needs
	**F - Rearview mirror adjustment:** Optimizes the orientation of the rearview mirrors (§5.5.). ⚠ **WARNING: Never adjust the screw fixing the rearview mirror to the handlebar. If this screw needs to be tightened, contact your MV Agusta dealer.**
	**G - Adjusting the steering vibration damper:** to adjust the resistance of the steering system to the driver's style (§5.6.).
	**H - Front suspension adjustment:** The following can be adjusted to adapt the response of the suspension to the rider's preference: - spring preload (§5.7.1.) - rebound damper (§5.7.2.) - compression damper (§5.7.3.)
	**L - Rear suspension adjustment:** The following can be adjusted to adapt the response of the suspension to the rider's preference: - spring preload - geometry height
	- rebound damper (§5.8.1.) - high speed compression damper (§5.8.2.) - low speed compression damper (§5.8.3.)
	**M - Drive chain adjustment:** To ensure safe and effective transmission of power.
	**N - Headlight adjustment:** To adjust the range of the light beam to the geometry of the motorcycle (§5.9.).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.3. Adjusting the front brake lever

WARNING
Never perform the adjustment while riding.


While gently pulling the lever against the spring, turn the adjusting ring clockwise or counterclockwise to move the lever away or toward the hand grip.



5.4. Adjusting the clutch lever

WARNING
Never perform the adjustment while riding.

While gently pulling the lever against the spring, turn the adjusting ring clockwise or counterclockwise to move the lever away or toward the hand grip.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.5. Adjusting the rearview mirrors

WARNING
Never perform the adjustment while riding.

Press the mirror at the points shown in the figure to adjust its position in the four directions. Perform the adjustment on both the rearview mirrors. It is recommended to sit on the vehicle in order to optimize the rearview mirrors adjustment.

WARNING: Check the rearview mirrors adjustment every time you use your motorcycle.







Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.6. Adjusting the steering vibration damper


For a standard adjustment, turn the knob anticlockwise down to the end of the travel; in this position the vibration damper opposes the least resistance to the steering system.
The driver may gradually increase the braking effect of the steering vibration damper by turning the knob clockwise to suit the driver's style.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.7. Adjusting the front suspension

NOTE
The adjustment of the suspensions must be preferably performed with the fuel tank full.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.7.1. Spring preload

See the table in the enclosed sheet for spring preload adjustment. Refer to the number of turns from the fully counterclockwise position.

CAUTION: Do not force the adjusting nut past its fully counterclockwise position. Rotate the adjusting screw counterclockwise to decrease preload, clockwise to increase preload.



5.7.2. Rebound damper (front suspension)

See the table in the enclosed sheet for rebound damping adjustment. Refer to the number of clicks from the reference position, which is found by fully rotating the screw clockwise and then counterclockwise until you hear the first click.

CAUTION: Do not force the adjusting screw past its fully clockwise position. Rotate the adjusting screw counterclockwise to decrease damping, clockwise to increase damping.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.7.3. Compression damper (front suspension)

See the table in the enclosed sheet for compression damping adjustment. Refer to the number of clicks from the reference position, which is found by fully rotating the screw clockwise and then counterclockwise until you hear the first click.

CAUTION: Do not force the adjusting screw past its fully clockwise position. Rotate the adjusting screw counterclockwise to decrease damping, clockwise to increase damping.




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.8. Adjusting the rear suspension

WARNING: The high temperature of the exhaust pipes can cause burns. Before adjusting the rear suspension, shut off the engine and wait until the exhaust pipes have thoroughly cooled.

NOTE

The adjustment of the suspensions must be preferably performed with the fuel tank full.




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.8.1. Rebound damper (rear suspension)

See the table in the enclosed sheet for rebound damping adjustment. Refer to the number of clicks from the reference position, which is found by fully rotating the screw clockwise and then counterclockwise until you hear the first click.

CAUTION: Do not force the adjusting screw past its fully clockwise position. Rotate the adjusting screw counterclockwise to decrease damping, clockwise to increase damping.

WARNING: The rear shock absorber contains highly compressed gas. Do not try to open or disassemble it in any way. Failure to heed this warning may lead to an explosion, resulting in an accident, personal injury or death.




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.8.2. High speed compression damper (rear suspension)

See the table in the enclosed sheet for high speed compression damping adjustment. Refer to the number of clicks from the reference position, which is found by fully rotating the screw counterclockwise and then clockwise until you hear the first click.


CAUTION: Do not force the adjusting screw past its fully counterclockwise position. Rotate the adjusting screw counterclockwise to decrease damping, clockwise to increase damping.



5.8.3. Low speed compression damper (rear suspension)

See the table in the enclosed sheet for low speed compression damping adjustment. Refer to the number of clicks from the reference position, which is found by fully rotating the screw clockwise and then counterclockwise until you hear the first click.

CAUTION: Do not force the adjusting screw past its fully clockwise position. Rotate the adjusting screw counterclockwise to decrease damping, clockwise to increase damping.




5 EN

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.9. Headlight adjustment

Place the vehicle at a distance of 10 m (32.8 ft) from a vertical wall.
Make sure that the motorcycle is placed on an even horizontal surface, and that the headlight's optical axis is perpendicular to the wall.
The vehicle must be held in an upright position. Measure the "X" distance between the headlight center and the ground surface, then trace a small cross on the wall at the same height.
When you turn the headlight on, the upper boundary line between the dark area and the lighted area must be at an height equal or lower than the 9/10 of the headlight center height (X).




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

The headlight adjustment can be performed by rotating the screw shown in the picture. Rotate clockwise to incline the headlight downwards, counterclockwise to incline it upwards. The possible adjustment range is equal to ±4° from the standard position.







Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.1. Tables of scheduled maintenance and checks

The periodic checks and maintenance operations that are required to keep your motorcycle safe and in perfect running order are shown in the following tables.

WARNING: Many of these services and maintenance tasks require specialized knowledge, tools and experience. General mechanical aptitude and tools may not be sufficient to properly service and maintain your motorcycle. If you have any doubts, please take your motorcycle to an authorized service center.

NOTE: Any damage to your motorcycle which is the result of improperly performed maintenance is not covered by the warranty.

Most motorcycle maintenance operations must be performed while the bike is on the rear stand, the engine is off, and the start switch is set to OFF. This does not apply to the checking of fluid levels.

Use only lubricants and fluids listed in this manual (see § 6.3). If your motorcycle is damaged by the use of improper lubricants, fluids, or other such products, this damage is not covered under the warranty.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

After the first 36,000 Km (22,400 miles) have elapsed, perform the maintenance operations at the same intervals as those shown in the table.

WARNING
Observe all the warnings, dangers and cautions related to the maintenance procedures as listed throughout this manual. Failure to observe this warning can not only destroy your motorcycle, but can lead to serious injury or even death.

WARNING
Using low quality spare parts can result in unexpected failure, resulting in an accident, personal injury or death. Always use genuine MV Agusta spare parts.
Any damage to your motorcycle which is the result of the use of non-genuine spare parts is not covered by the warranty.

WARNING
If your motorcycle is involved in an accident, have all it thoroughly inspected by an authorized MV Agusta dealer. Failure to heed this warning and operating a motorcycle, which is unsafe, could lead to serious injuries or even death.

Respect and defend natural environment

Everything we do affects the whole planet as well as its resources.
MV Agusta, in order to protect the interests of the community, alerts the Customers and the Technical Assistance operators to use the vehicle and dispose of its replaced parts respecting the laws in force concerning environmental pollution and waste disposal and recycling.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tables of scheduled maintenance

km (miles) covered			*0*	*1000 (600)*	*6000 (3800)*	*12000 (7500)*	*18000 (11200)*	*24000 (14900)*	*30000 (18600)*	*36000 (22400)*
Service coupon			*Pre-delivery*	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*
DESCRIPTION		*OPERATION*								
Engine oil		Check level	Every time vehicle is used							
		Renew		●	●	●	●	●	●	●
			At least once a year							
Engine oil filter		Replace (Use only MV Agusta genuine spare oil filters)		●	●	●	●	●	●	●
			Every time engine oil is changed							
Coolant		Check / Restore level	Every time vehicle is used							
		Check / Restore level	●	●	●	●	●	●	●	●
		Renew	At least every two years							
Cooling system		Check for leakage	●	●	●	●	●	●	●	●
Electric fans		Check operation	●	●	●	●	●	●	●	●
Valves		Check / Adjust				●		●		●
Timing chain		Check				●		●		
		Replace								●

EN 6

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tables of scheduled maintenance

km (miles) covered			*0*	*1000 (600)*	*6000 (3800)*	*12000 (7500)*	*18000 (11200)*	*24000 (14900)*	*30000 (18600)*	*36000 (22400)*
Service coupon			*Pre-delivery*	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*
DESCRIPTION		*OPERATION*								
Timing movable shoe		Check / Replace				●		●		
		Replace								●
			Every time timing chain is replaced							
Timing chain stretcher		Check / Replace				●		●		●
Spark plugs		Check / Replace			●		●		●	
		Replace				●		●		●
Fuel filter		Check / Replace				●		●		●
Throttle body		Check and Adjust		●	●	●	●	●	●	●
Air filter		Check / Replace			●	●	●	●	●	●
Brakes / Clutch fluid		Check level	Every time vehicle is used							
		Check level	●	●	●	●	●		●	●
		Renew						●		
			At least every two years							

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tables of scheduled maintenance

km (miles) covered			*0*	*1000 (600)*	*6000 (3800)*	*12000 (7500)*	*18000 (11200)*	*24000 (14900)*	*30000 (18600)*	*36000 (22400)*
Service coupon			*Pre-delivery*	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*
DESCRIPTION		*OPERATION*								
Brakes / Clutch		Check operation	Every time vehicle is used							
		Clean lever / master cyl. piston contact area	Every 500 ÷ 1000 km (300 ÷ 600 mi)							
		Check operation	●	●	●	●	●	●	●	●
		Check lines for leakage	●	●	●	●	●	●	●	●
		Clean lever / master cyl. piston contact area	●	●	●	●	●	●	●	●
Brake pads (front and rear)		Check wear	Every 1000 Km (600 mi)							
		Check / Replace		●	●	●	●	●	●	●
Fuel lines and connections		Check for leakage		●	●	●	●	●	●	●
		Replace	At least every 3 years							
Evaporative emission control system		Check / Adjust					●		●	
Throttle control		Check operation	Every time vehicle is used							
		Check operation	●	●	●	●	●	●	●	●
		Check / Adjust play	●	●	●	●	●	●	●	●

EN 6

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tables of scheduled maintenance

km (miles) covered			*0*	*1000 (600)*	*6000 (3800)*	*12000 (7500)*	*18000 (11200)*	*24000 (14900)*	*30000 (18600)*	*36000 (22400)*
Service coupon			*Pre-delivery*	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*
DESCRIPTION		***OPERATION***								
Choke control		Check operation	●	●	●	●	●	●	●	●
Flexible controls and transmissions		Check / Adjust	●	●	●	●	●	●	●	●
Drive chain		Check	Every 1000 Km (600 mi)							
		Lubricate	Every 1000 Km (600 mi) and after riding under the rain							
		Check / Adjust	●	●	●	●	●	●	●	●
		Lubricate		●	●		●		●	
		Replace				●		●		●
Front sprocket / Tab washer		Check		●	●		●		●	
		Replace				●		●		●
			Every time drive chain is replaced							
Rear sprocket		Check		●	●		●		●	
		Replace				●		●		●
			Every time drive chain is replaced							

6 EN

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tables of scheduled maintenance

km (miles) covered			*0*	*1000 (600)*	*6000 (3800)*	*12000 (7500)*	*18000 (11200)*	*24000 (14900)*	*30000 (18600)*	*36000 (22400)*
Service coupon			*Pre-delivery*	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*
DESCRIPTION		*OPERATION*								
Rear sprocket spring drive		Check / Replace				●		●		●
Steering head tube ring		Check / Adjust		●		●		●		●
Steering bearings		Check / Adjust		●		●		●		●
		Lubricate						●		
Tires		Check pressure	Every time vehicle is used; at least every 10 days							
		Check wear	Every time vehicle is used; at least every 500 Km (300 mi)							
		Check pressure	●	●	●	●	●	●	●	●
		Check wear		●	●	●	●	●	●	●
Wheel rims		Inspect visually		●	●	●	●	●	●	●
			Every time tire is replaced							
Front wheel bearings		Check			●	●	●	●	●	
			Every time tire is replaced							
		Replace								●

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tables of scheduled maintenance

km (miles) covered			*0*	*1000 (600)*	*6000 (3800)*	*12000 (7500)*	*18000 (11200)*	*24000 (14900)*	*30000 (18600)*	*36000 (22400)*
Service coupon			*Pre-delivery*	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*
DESCRIPTION		*OPERATION*								
Kickstand		Check operation	Every time vehicle is used							
		Check operation	●	●	●	●	●	●	●	●
Side stand switch		Check operation	Every time vehicle is used							
		Clean contact area with sidestand	Every 500 ÷ 1000 km (300 ÷ 600 mi)							
		Check operation	●	●	●	●	●	●	●	●
		Clean contact area with sidestand	●	●	●	●	●	●	●	●
Rear wheel hub		Check / Lubricate needle bearing				●		●		
		Replace / Lubricate needle bearing								●
Swingarm bearings		Check / Lubricate								●
Drive chain pads on swingarm		Check / Replace		●	●	●	●	●	●	●
Drive chain pads on frame plate		Check / Replace		●	●	●	●	●	●	●
Rear shock absorber		Check / Adjust		●		●		●		●
Front fork oil		Renew						●		

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tables of scheduled maintenance

km (miles) covered			*0*	*1000 (600)*	*6000 (3800)*	*12000 (7500)*	*18000 (11200)*	*24000 (14900)*	*30000 (18600)*	*36000 (22400)*
Service coupon			*Pre-delivery*	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*
DESCRIPTION		*OPERATION*								
Battery connections		Check and clean		●	●	●	●	●	●	●
Electrical equipment		Check operation	●	●	●	●	●	●	●	●
Instrument panel		Check operation	Every time vehicle is used							
		Check operation	●	●	●	●	●	●	●	●
Lights / Visual signals		Check operation / Replace bulbs	Every time vehicle is used							
		Check operation / Replace bulbs	●	●	●	●	●	●	●	●
Horn		Check operation	Every time vehicle is used							
		Check operation	●	●	●	●	●	●	●	●
Headlight		Check operation	Every time vehicle is used							
		Adjust	Every time geometry is changed and every time you seat a passenger							
		Check operation	●	●	●	●	●	●	●	●
Ignition switch		Check operation	Every time vehicle is used							
		Check operation	●	●	●	●	●	●	●	●

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tables of scheduled maintenance

km (miles) covered			*0*	*1000 (600)*	*6000 (3800)*	*12000 (7500)*	*18000 (11200)*	*24000 (14900)*	*30000 (18600)*	*36000 (22400)*
Service coupon			***Pre-delivery***	***A***	***B***	***C***	***D***	***E***	***F***	***G***
DESCRIPTION		***OPERATION***								
Locks		Check operation	Every time vehicle is used							
		Check operation	●	●	●	●	●	●	●	●
Screws and nuts		Check / Tighten	●	●	●	●	●	●	●	●
Hose clamps		Check / Tighten	●	●	●	●	●	●	●	●
General lubrication			●	●	●	●	●	●	●	●
General test			●	●	●	●	●	●	●	●

In order to highlight symbols importance, remember the following information:

Information on operations that can be carried out by the user.

Information on operations that are suggested to be performed by your authorized MV Agusta dealer.

The " " symbol points out the requirement to use a tool or a special equipment in order to correctly perform the described operation.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.2. Tools and accessories supplied



A bag in the glove compartment contains the following tools:

- 1 hexagonal bar with 10 mm (0.4 inch) hexagon;
- 6 Allen keys with 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm (0.10 - 0.12 - 0.16 - 0.20 - 0.24 - 0.32 inch) hexagons;
- 1 spanner for rear wheel eccentric with extension;
- 1 fuse puller;
- 3 fuses (5A - 7.5 A - 15 A).

The following accessories are also supplied:

- 1 spark plug wrench with 16 mm (0.63 inch) hexagon;
- 1 document holder.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.3. Table of lubricants and fluids

Description	*Recommended product*	*Specifications*
Engine lubrication oil	eni i-Ride motoGP 10W/60 (*)	SAE 10W/60 - API SG
Coolant	Agip Eco - Permanent	Ethylene glycol diluted with 50 percent distilled water
Brake and clutch fluid	Agip Brake 4	DOT4
Drive chain lubrication oil	D.I.D. CHAIN LUBE	–

* : MV Agusta suggests to refer directly to its authorized dealers in order to purchase the recommended product. The eni i-Ride motoGP 10W/60 engine oil has been expressly produced for the Brutale motorcycle engine. If the above described lubricant is not available, MV Agusta suggests to use a fully synthetic engine oil having characteristics equal or better than the ones prescribed in the following standards:

– Consistent with: API SG
– Consistent with: ACEA A3
– Consistent with: JASO MA
– SAE Rating: SAE 10 W-60



NOTE
The above standard denominations must be written, alone or together, on the engine oil container label.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.4. Checking the engine oil level

Check the oil level while the engine is not running, and has been allowed to cool down for at least ten minutes after a ride.

The check must be performed after placing the motorcycle in an upright position on a horizontal surface.

The level must be between the MAX and MIN marks on the crankcase.
If the oil level is below the MIN mark, top up as described in § 6.4.1. Never exceed the MAX level.




WARNING
Never run your motorcycle if the oil level is below the minimum mark. This could cause seizure, resulting in loss of control of the motorcycle, an accident, personal injury or death.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.4.1. Topping up the engine oil level

To top up the engine oil level, remove the oil filler plug by using the 10 mm hexagonal bar supplied, assembled on a proper key (see figure). Pour an appropriate amount of engine oil of the recommended type (see § 6.3). Never exceed the MAX level mark. At the end of the operation, place back the oil filler plug.

WARNING
Before reassembling the oil filler plug, grease its O-Ring by using AGIP Grease 30. Replace the oil filler plug and tighten it to a torque of 35 Nm, by using a torque wrench. Failure to replace or tighten the oil filler plug may lead to oil spillage that could result in engine seizure, loss of control of the motorcycle, an accident, personal injury or death.



CAUTION
To avoid clutch sliding and damage to the engine, never add chemical additives to the engine oil, nor use an engine oil different from the one specified in the table at § 6.3. Make sure that no foreign body gets in the crankcase while topping up the engine oil.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

WARNING

New or exhaust engine oil can be dangerous. Engine oil is highly toxic for people and domestic animals. Avoid ingestion and contact. It has been proved that prolonged contact with engine oil can cause skin cancer. Even a brief contact with engine oil can cause skin irritation.

- **In the event of an engine oil ingestion, immediately call a doctor and do not cause vomiting, in order to avoid inhalation of engine oil in lungs.**
- **Keep new or exhaust engine oil out of reach of children and domestic animals.**
- **While topping up the engine oil, wear a long-sleeved shirt and a pair of waterproof gloves to protect your skin.**
- **If the engine oil comes in touch with your skin, wash it away with soap and water.**
- **Follow your local laws and/or environmental laws to recycle or dispose of the used engine oil properly to avoid environmental pollution.**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.5. Checking the coolant level

Check the coolant level after the engine has been shut off for at least fifteen minutes after riding. If you attempt to check the coolant level while the engine is still warm, you will get an erroneous level indication.


WARNING: Never attempt to remove the coolant cap when the engine is hot.

The motorcycle must be positioned upright on a horizontal surface to make this check.

Ensure that the coolant level is between the MIN and MAX marks as shown in the figure.

If the coolant level is below the MIN mark, top up the coolant as described at paragraph 6.5.1.

WARNING: Never run your motorcycle if the coolant level is below the minimum mark. This could cause seizure, that can result in loss of control of the motorcycle, an accident, personal injury or death.




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.5.1. Topping up the coolant level

To gain access to the coolant filler cap, extract the cover after removing its fixing screws.
Remove the coolant filler cap and top up with the recommended coolant (see §6.3).





After topping up, carefully replace the previously removed parts.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

WARNING
The cooling system is under pressure. Always very carefully remove the coolant filler cap. Never attempt to remove the coolant filler cap until the motorcycle has completely cooled to room temperature. Failure to observe this warning will result in coolant being splashed on you with subsequent serious burns and serious personal injury. If you have the slightest doubt that the motorcycle has completely cooled, do not remove the cap, but allow the motorcycle to completely cool.

WARNING
Under certain conditions, ethylene glycol contained in the coolant can become flammable. When it is lighted, it produces an invisible flame. Avoid spilling coolant on hot parts of the motorcycle, because the subsequent combustion of ethylene glycol could cause serious burns and serious personal injury.


WARNING: Coolant is a highly toxic fluid. Avoid ingestion and contact with your skin or eyes. Keep coolant out of reach of children and domestic animals. In the event of a coolant ingestion, immediately call a doctor and do not cause vomiting, in order to avoid inhalation of coolant in lungs. If the coolant comes in touch with your skin or eyes, immediately wash it away with water.

CAUTION: Use only the coolant specified in the table in section 6.3. Do not mix nor dilute the coolant with additives or different fluids. If the coolant specified in section 6.3. is not available, use a coolant having technical characteristics consistent with the prescribed product. See your MV Agusta dealer.

CAUTION: Do not spill coolant on any part of the motorcycle. It will damage painted and plastic parts. If you do spill coolant on your motorcycle, carefully flush the coolant away with cool clear water.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine





6.6. Checking the wear of the brake pads

Periodically check the width of the friction material layer of the pads, making sure it never falls below the wear limit (1 mm).

WARNING: If the brake pads are excessively worn out, the effectiveness of the braking system decreases, increasing the risk of accidents, personal injury or death. If the pads have worn to near the wear limit, have both pads replaced by your MV Agusta dealer. Never replace just one pad, the pads must always be replaced in pairs. Ensure that the new pads are suitably broken in, see § 4.2.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



6.7. Checking the brake fluid level

WARNING
Before riding, always check the braking system according to the instructions provided at § 4.9. of this manual.

The level of the brake fluid decreases as the brake pads wear down. Ensure that the fluid level is always between the MAX and MIN marks. If the level falls below the MIN mark, contact your MV Agusta dealer and have the brake system repaired.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

WARNING
Never use your motorcycle if the fluid level is below the MIN mark. The brakes may fail to properly operate, resulting in an accident, personal injury or death. If the brake fluid level is below the MIN mark, the braking system must be overhauled by an authorized MV Agusta dealer.

WARNING
Brake fluid replenishing must be performed only by skilled personnel. Brake fluid is highly toxic. Avoid ingestion and contact with your skin or eyes. Keep brake fluid out of reach of children and domestic animals. In the event of a brake fluid ingestion, immediately call a doctor and do not cause vomiting, in order to avoid inhalation of brake fluid in lungs. If the brake fluid comes in touch with your skin or eyes, immediately wash with water.

WARNING
Use only the brake fluid specified at paragraph 6.3. of this manual. Mixing different brake fluids can cause a dangerous chemical reaction, as well as the decrease of the braking efficiency. This could increase the risk of accidents, with subsequent serious injury or even death.

WARNING
An insufficient amount of brake fluid may allow the introduction of air in the braking system. This could compromise the effectiveness of the braking system, resulting in an accident, personal injury or death. Presence of air in the braking system can be identified in the moment you feel a characteristic “spongy effect” while pushing the brake lever. In this case, have a braking system bleeding performed by an authorized MV Agusta dealer before riding your motorcycle again.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.8. Checking the clutch fluid level

The fluid level must be between the MAX and MIN marks.
If the level falls below the MIN mark, contact your MV Agusta dealer and have the clutch control system repaired.

WARNING
Never use your motorcycle if the fluid level is below the MIN mark. The clutch may fail to properly operate which could result in an accident, personal injury or death. If the clutch fluid level is below the MIN mark, have the clutch system overhauled by an authorized MV Agusta dealer.

WARNING
Use only the clutch fluid specified in the paragraph 6.3. of this manual.




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.9. Checking and replacing the tires

WARNING
Before using the motorcycle, always check the pressure and wear of the tires. The tire air pressure must be checked and adjusted on cold tires.

Checking the inflating pressure of the tires is an essential requirement to ensure driving safety.
Never exceed the maximum inflation pressure recommended by the tire manufacturer. Refer to the pressures given in § 8.2. or on the label applied to the steering head tube. In the event of long rides, you can increase the face value of the tire pressure by 0.2 bar (0.014 psi).



WARNING
Incorrect tire pressure can result in loss of control of the motorcycle, an accident, personal injury or death.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Excessive tire pressure reduces grip on the road and increases the risk that the tire will unexpectedly burst. Inflation pressure that is too low reduces tire performance and increases the probability of detachment of the tire from the rim, resulting in sudden and unexpected loss of tire pressure. In addition, premature wear and damage to the rim may occur. These conditions can cause loss of control of the motorcycle, resulting in an accident, personal injury or death.
Before riding, it is therefore necessary to measure the tire pressure at room temperature. The vehicle must be parked at least three hours.

Moreover, it is extremely important to check the wear of the tires before riding. In fact, a worn tire can be punctured more easily than a new one, and it can adversely affect handling and stability of the motorcycle.
Always check the depth of the tire tread. The tread depth must always be at least 1/8 inch (3 mm).
Verify the absence of crevices at the bottom of the tread design and fissures on the tire sidewall. Moreover, verify the absence of nails and glass splinters in the tire. If you see any evidence or wear, have the tire replaced by an authorized MV Agusta dealer.

WARNING

• Never ride your motorcycle if the tires are cut, cracked, leaking or if there is damage to the tread or sidewall. Never ride your motorcycle if the tires are not properly inflated. If the tires of your motorcycle are worn, have them replaced by your MV Agusta dealer.

• If a tire is punctured it must be replaced, not repaired. A repaired tire provides a restricted performance and lower safety levels than a new one. If you make a provisional or emergency repair to a tire, you must ride at very low speed until you reach the nearest MV Agusta dealer and have the tire replaced. With a provisionally repaired tire, never exceed 60 km/h (35 mph).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tire repairing must never be performed if the tire is punctured on its sidewall, or if the diameter of the puncture on the tread is greater than 6 mm (0.24 inch).

• Do not use sealing fluids to repair a punctured tire. These products can adversely affect the material of the tire layers, as well as hide the minor damages caused by objects penetrated in the tire.

• When it is necessary to replace the tires, use only the type specified in paragraph 8.2. Moreover, avoid using tires of a different brand or type on the front and on the rear wheel at the same time. Using tires different from those specified can adversely affect the handling and stability of the motorcycle, increasing the risk of accidents with subsequent serious injury or even death.

• Have the tires replaced according to their direction of spin, which is highlighted by a small arrow on the tire sidewall.

• The wheel rims of your motorcycle have been designed for use with tubeless tires only. Do not assemble an air tube tire on rims designed for tubeless tires. Otherwise, the tire bead could not properly settle down on the wheel rim, leading to the deflation of the tire and the loss of control of the vehicle.

• Do not assemble an air tube on a tubeless tire. The overheating of the tire could cause the explosion of the air tube, leading to the deflation of the tire and the loss of control of the vehicle.

• New tires are sometimes coated with a mold release agent which makes them slippery. Abrupt acceleration, sharp turning or hard braking could cause you to lose control of your motorcycle. Ride at reduced speeds and exercise extreme caution during the first 100 km (62 miles) when the motorcycle is new and after the replacement of a tire.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


❑ Rear wheel disassembling

CAUTION

If you have the rear tire replaced by a tire dealer that is not an authorized MV Agusta dealer, make sure that the following tools are used during disassembly and reassembly:

- **55 mm polygonal socket wrench**
- **Torque wrench**

The rear wheel parts can be seriously damaged if other tools are used. Always have the tires replaced by an authorized MV Agusta dealer.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

❑ Checking the wheel rims

Before riding, always verify the absence of cracks, bending or buckling on the wheel rims.

WARNING
If you find that the wheel rim is damaged in any way do not ride the motorcycle. Have it replaced by an authorized MV Agusta dealer. If you do have to ride the motorcycle, it should be operated at low speeds and driven only to the nearest MV Agusta dealer. Never attempt to repair the wheel rim, even in case of slight damage. Every time you replace a tire or a rim, you must have a wheel balancing performed by an authorized MV Agusta dealer. Wheel unbalance can adversely affect performance and handling of the motorcycle, as well as shorten the life of the tires. This may increase the risk of accidents, with subsequent serious injury or even death.

WARNING
When you have a wheel balancing performed, make sure to assemble only approved counterweights on the wheel rim. Do not use balancing or balancing/sealing fluids.

WARNING
Do not attempt to have a tubeless tire removed without using the proper tools and protections for the wheel rim. Otherwise, you could damage the sealing surface of the rim, leading to the deflation of the tire and the loss of control of the vehicle, resulting in an accident, personal injury or death.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


6.10. Checking and lubricating the drive chain

To perform these operations, you must put the motorcycle on the rear stand, upright on a horizontal surface and with the gear in neutral.

❑ Checking the chain adjustment

⚠ **WARNING: Before checking the chain adjustment, contact a MV Agusta authorized center to verify that the value of the static setup of the rear suspension is correct. Also make sure that the chain is properly lubricated.**

The axis of the chain lower portion must be **50 mm** (**1.97 inch**) from the lower chain guard. Manually turn the rear wheel and carry out the check at several points along the chain. The distance between the chain and the lower chain guard must remain almost constant as the wheel turns. If the chain is only partially loosened, it means that some chain links are flattened, seized or elongated. If the distance is greather than 50 mm (1.97 inch), have the chain adjusted by your local MV Agusta dealer.



⚠ **WARNING**
When servicing the chain, always wear heavy gloves and use extreme caution to avoid pinching your fingers between the chain and the sprocket. If your hand is pinched between the chain and the sprocket your fingers and hand could be amputated.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

WARNING: Never ride your motorcycle when the drive chain is in poor condition or improperly adjusted. Failure to heed this warning can lead to, among other things, rear wheel lockup with subsequent loss of control of the motorcycle, resulting in an accident, personal injury or death. Before riding, always check the chain adjustment according to the procedures shown in this section. If necessary, have the chain adjusted by your MV Agusta dealer.

WARNING: If you notice damage or excessive wear of the chain and the related sprockets, have them immediately replaced by an authorized MV Agusta dealer. Every time the chain is replaced, you must always replace the front and rear sprockets too. Failure to heed this warning can lead to, among other things, rear wheel lockup with subsequent loss of control that could result in serious injury or even death.

WARNING: Never attempt to make repairs to a damaged drive chain. Defective chains must be replaced. Repairing the chain can cause the links or rivets to separate that could result in loss of control and subsequent serious injuries or even death.

CAUTION: Improper drive chain adjustment or slack can lead to chain slippage or breakage that could damage the engine and other vital parts of your motorcycle.

WARNING: Every time it is requested to operate the rear wheel hub screws, contact an authorized MV Agusta dealer. In order to tighten the screws, apply a tightening torque equal to the value shown in the label placed on the swingarm (see §2.2.). Applying a torque higher than the indicated value can cause the premature deterioration of the rear wheel hub, compromising the reliability of the motorcycle and the safety of the rider.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


❏ Lubrication

To ensure proper operation, the drive chain needs to be properly lubricated.

▶ Preliminary cleaning - Before lubrication, the dirt accumulated on the chain must be dissolved using kerosene and then removed with a clean rag and/or an air jet.

CAUTION
Never clean the chain with hot steam, high pressure water jet, gasoline or other solvents. The drive chain contains O-rings. To prevent damage to the O-rings, the chain must be cleaned using kerosene only.

WARNING
Kerosene is highly toxic and flammable. Avoid contact and inhalation. Keep kerosene away from sparks and flames. Keep kerosene out of reach of children and domestic animals. Correctly dispose of exhaust kerosene, in order to avoid environmental pollution.




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Lubrication - Apply a slight and uniform film of lubricant over the whole length of the drive chain, taking care not to smear the surrounding parts, and in particular the tires. Direct the lubricant jet on the internal links, in order to lubricate the surface of the O-Rings and penetrate inside the chain roller.



CAUTION
Only use the lubricant specified in section 6.3. of this manual, in order to protect the drive chain and avoid oil spurts when the vehicle is in motion.



WARNING
Chain lubrication must be performed according to the intervals specified in the tables of scheduled maintenance (see § 6.1.). It is also necessary to perform this operation after riding under the rain and after cleaning the motorcycle. Never ride your motorcycle when the drive chain is in poor condition or improperly adjusted.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.11. Checking the idle speed

Check the idle speed when the engine has reached the operating temperature. Ensure that the choke control has not been activated.

The idle speed should range from 1,150 to 1,250 rpm.

If a tune-up is necessary, contact your MV Agusta dealer.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.12. Periodic emission check

To ensure that your new **MV Agusta Brutale** maintains compliance with emission regulations, have the following operations performed by your MV Agusta dealer at the specified intervals.

❏ *1,000 km (600 miles)*

- **Check and if necessary adjust:**
  Idle speed
  Injection system throttle body
- **Renew:**
  Engine oil
  Oil filter

❏ *6,000 km (3,800 miles)*

- **Check and if necessary adjust (or renew):**
  Injection system throttle body
  Air filter
  Spark plugs
- **Renew:**
  Engine oil
  Oil filter

❏ *12,000 km (7,500 miles)*

- **Check and if necessary adjust (or renew):**
  Idle speed
  Injection system throttle body
  Valve play
  Timing chain
  Timing chain slide
  Timing chain tension adjuster
  Air filter
- **Renew:**
  Engine oil
  Oil filter
  Fuel filter
  Spark plugs

The operations mentioned for 6,000 km (3,800 miles) and 12,000 km (7,500 miles) should then be performed every 12,000 km (7,500 miles).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


6.13. Evaporative emission control system

MV Agusta Brutale motorcycles are equipped with an evaporative emission control system which prevents the escape of fuel vapors from the fuel tank. In order to keep efficiency and reliability of this device, have the following operations performed by an authorized service center.

Check (and replace if necessary)
Hoses and connections
Canister

Check (and clean if necessary)
Hot air inlet

These operations should be performed for the first time at 18,000 km (11,200 miles), then they should be repeated every 12,000 km (7,500 miles).



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.14. EMISSION CONTROL SYSTEM WARRANTY OBLIGATIONS (FOR U.S.A. ONLY)

6.14.1. YOUR WARRANTY RIGHTS AND OBLIGATIONS

The *California Air Resources Board* and MV Agusta S.p.A., (hereinafter “MV Agusta”), are pleased to explain the emission control system warranty on your 2000 and later motorcycle. In California new motor vehicles must be designed, built and equipped to meet the State's stringent anti-smog standards. MV Agusta must warrant the emission control system on your motorcycle for the periods of time listed below provided there has been no abuse, unapproved modification, accidents, neglect or improper or inadequate maintenance of your motorcycle, or repairs improperly performed or replacements improperly installed, and as long as there has been no use of replacement parts or accessories not conforming to MV Agusta specifications which adversely affect performance, use in competitive racing or related events and/or unauthorized modification, inspections, replacement of parts and other services and adjustments needed for required maintenance, and as long as the odometer mileage has not been changed so that actual mileage cannot be readily determined.

Your emission control system may include parts such as the carburetor or fuel-injection system, the ignition system, catalytic converter and engine computer. Also included may be hoses, belts, connectors and other emission-related assemblies.

Where a warrantable condition exists, MV Agusta will repair your motorcycle at no cost to you, including diagnosis, parts and labour.

6.14.2. MANUFACTURER'S WARRANTY COVERAGE

Class I motorcycles (50-169 cc): for a period of use of five (5) years or 12,000 kilometers (7,456 miles), whichever first occurs.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Class II motorcycles (170 to 279 cc): for a period of use of five (5) years or 18,000 kilometers (11,185 miles), whichever first occurs.
Class III motorcycles (280 cc and larger): for a period of use of five (5) years or 30,000 kilometers (18,641 miles), whichever first occurs.
If an emission-related part on your motorcycle is defective, the part will be repaired or replaced by MV Agusta. This is your emission control system DEFECTS WARRANTY.

6.14.3. OWNER'S WARRANTY RESPONSIBILITIES

As the motorcycle owner, you are responsible for the performance of the required maintenance listed in your owner's manual. MV Agusta recommends that you retain all receipts covering maintenance on your motorcycle, but MV Agusta cannot deny warranty solely for the lack of receipts.
You are responsible for presenting your motorcycle to an MV Agusta dealer as soon as a problem exists. The warranty repairs should be completed in a reasonable amount of time, not to exceed 30 days.
As the motorcycle owner, you should be aware that MV Agusta may deny your warranty coverage if your motorcycle or a part has failed due to misuse/abuse, an accident, neglect, improper or inadequate maintenance or unapproved modifications, repairs improperly performed or replacements improperly installed, use of replacement parts or accessories not conforming to MV Agusta specifications which adversely affect performance, and/or use in competitive racing or related events. The warranty also does not include inspections and replacement of parts and other services and adjustments needed for required maintenance, and any motorcycle on which the odometer mileage has been changed so that actual mileage cannot be readily determined.
If you have any question regarding your warranty rights and responsibilities, you should contact MV Agusta U.S.A. LLC, Suite 224, 10 Canal Street, Bristol, PA 19007 (Tel. +1-215-781-1770), or the California Air Resources Board at P.O. Box 2815, 1001 “I” Street, Sacramento, CA 95812.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.15. LIMITED WARRANTY ON EMISSION CONTROL SYSTEM (FOR U.S.A. ONLY)

MV Agusta S.p.A. Via G. Macchi 144 - 21100 Varese, Italy (hereinafter MV Agusta) warrants that each new 2000 and later MV Agusta motorcycle, which includes as standard equipment a headlight, taillight and stoplight, and is street legal:

A. is designed, built and equipped so as to conform at the time of initial retail purchase with all applicable regulations of the United States Environmental Protection Agency, and the California Air Resources Board; and

B. is free from defects in material and workmanship which cause such motorcycle to fail to conform with applicable regulations of the United States Environmental Protection Agency or the California Air Resources Board for a period of use, depending on the engine displacement, of 12,000 kilometers (7,456 miles), if the motorcycle's engine displacement is less than 170 cubic centimeters; of 18,000 kilometers (11,185 miles), if the motorcycle's engine displacement is equal to or greater than 170 cubic centimeters but less than 280 cubic centimeters; or of 30,000 kilometers (18,641 miles), if the motorcycle's engine displacement is 280 cubic centimeters or greater; or 5 (five) years from the date of initial retail delivery, whichever first occurs.

6.15.1. COVERAGE

Warranty defects shall be remedied during customary business hours at any authorized MV Agusta motorcycle dealer located within the United States of America in compliance with the Clean Air Act and applicable regulations of the United States Environmental Protection Agency and the California Air Resources Board. Any part or parts replaced under this warranty shall become the property of MV Agusta.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

In the State of California only, emission related warranted parts are specifically defined by the state's Emission Warranty Parts List. These warranted parts are: carburetor and internal parts; intake manifold; fuel tank; fuel injection system; spark advance mechanism; crankcase breather; air cutoff valves; fuel tank cap for evaporative emission controlled vehicles; oil filler cap; pressure control valve; fuel/vapour separator; canister; igniters; breaker governors; ignition coils; ignition wires; ignition points; condensers, and spark plugs if failure occurs prior to the first scheduled replacement; and hoses, clamps, fittings and tubing used directly in these parts. Since emission related parts may vary from model to model, certain models may not contain all of these parts and certain models may contain functionally equivalent parts. In the State of California only, Emission Control System emergency repairs, as provided for in the California Administrative Code, may be performed by other than an authorized MV Agusta dealer. An emergency situation occurs when authorized MV Agusta dealer is not reasonably available, a part is not available within 30 days, or a repair is not complete within 30 days. Any replacement part can be used in an emergency repair. MV Agusta will reimburse the owner for the expenses, including diagnosis, not exceeding MV Agusta's suggested retail price for all warranted parts replaced and labour charges based on MV Agusta's recommended time allowance for the warranty repair and the geographically appropriate hourly labor rate. The owner may be required to keep receipts and failed parts in order to receive reimbursement.

6.15.2. LIMITATIONS

This Emission Control System warranty shall not cover any of the following:

A. Repair or replacement required as a result of
   (1) accident
   (2) misuse/abuse,

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

(3) repairs improperly performed or replacements improperly installed
(4) use of replacement parts or accessories not conforming to MV Agusta specifications which adversely affect performance and/or
(5) use in competitive racing or related events
(6) improper or inadequate maintenance
(7) unapproved modifications.

B. Inspections, replacement of parts and other services and adjustments needed for required maintenance.
C. Any motorcycle on which the odometer mileage has been changed so that actual mileage cannot be readily determined.

6.15.3. LIMITED LIABILITY

A. The liability of MV Agusta under this Emission Control System Warranty is limited solely to the remedying of defects in material or workmanship by an authorized MV Agusta motorcycle dealer at its place of business during customary business hours. This warranty does not cover inconvenience or loss of use of the motorcycle or transportation of the motorcycle to or from the MV Agusta dealer. **MV Agusta shall not be liable for any other expenses, loss or damage, whether direct, incidental, consequential or exemplary arising in connection with the sale or use of or inability to use the MV Agusta motorcycle for any purpose.** Some states do not allow the exclusion or limitation of any incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you.
B. **MV AGUSTA MAKES NO OTHER WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESSED OR IMPLIED, EXCEPT AS SPECIFICALLY SET FORTH HEREIN. ALL WARRANTIES IMPLIED BY LAW, INCLUDING ANY**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE OR TRADE, BY STATUTE OR OTHERWISE, ARE HEREBY DISCLAIMED BY MV AGUSTA AND ARE EXCLUDED FROM THIS WARRANTY.

The foregoing statements of warranty are exclusive and in lieu of all other remedies. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations may not apply to you.

C. No dealer is authorized to modify this MV Agusta Limited Emission Control System Warranty.

6.15.4. LEGAL RIGHTS

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

This warranty is in addition to the MV Agusta limited motorcycle warranty.

6.15.5. ADDITIONAL INFORMATION

Any replacement part that is equivalent in performance and durability may be used in the performance of any maintenance or repairs. However, MV Agusta is not liable for these parts. The owner is responsible for the performance of all required maintenance. Such maintenance may be performed at a service establishment or by any individual. The warranty period begins on the date the motorcycle is delivered to an ultimate purchaser.

MV Agusta S.p.A.
Via G. Macchi, 144
21100 Varese, Italy

MV Agusta U.S.A. LLC
Suite 224, 10 Canal Street
Bristol, PA 19007, U.S.A.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


6.16. Replacing parts - General information

The replacement of the fuses and the light bulbs can be carried out by the owner according to the indications provided below.

	Battery recharge fuse - Replacement (§6.16.1.)
	Fuses - Replacement (§6.16.1.)
	Low beam bulb - Replacement (§6.16.2.)
	High beam bulb - Replacement (§6.16.3.)
	License plate light bulb - Replacement (§6.16.4.)

6.16.1. Replacing the fuses

▶ The recharge fuse is located under the driver's saddle, in the position shown in the figure.




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ The fuse box is under the passenger saddle. To take it, remove the driver's saddle, then unfasten the passenger saddle and take it out.




▶ Unfasten and lift the lid of the fuse box.




CAUTION
Turn the ignition key on the "OFF" position before checking or replacing the fuses, in order to avoid a short circuit with subsequent damage to other electric parts of the motorcycle.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ To identify the position and function of the fuses, refer to the information shown on the adhesive label and in the enclosed electrical diagram. The reference letters in the figure correspond to those shown in the diagram.



▶ Replace the blown fuse and refit the cover. Remember that the tool bag contains three spare fuses.




WARNING
Never replace a fuse with a rating other than that precribed, in order to avoid damage to the electrical equipment of the motorcycle. This could lead to a fire with subsequent risk of serious burns, as well as damage to the motorcycle.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.16.2. Replacing the low beam bulb



▶ Remove the headlight lateral fixing screws. Pay attention in silpping off the adjuster from its seat when the headlight is being removed from its support.



▶ Before removing the headlight from its support, detach the connector on the rear side of the headlight.
▶ Lay down the headlight on a table, in order to perform the following operations.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Remove the headlight rear screw.
▶ Remove the front part of the headlight from its supporting shell.





▶ Remove the protective headlight cover.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- Detach the low beam bulb connector.
- Release the retaining spring.
- Extract the burnt-out low beam bulb.

WARNING: Lightbulb may be hot. Do not touch the bulb glass with bare hands. Use gloves to protect against burns.

- Insert the new bulb.
- Reattach the retaining spring.
- Reattach the low beam bulb connector.
- Reposition the protective headlight cover.
- Replace the front part of the headlight on its supporting shell.
- Fasten the headlight rear screw.
- Reattach the headlight connector.
- Replace the headlight on its support and insert the two lateral fixing screws, making sure to insert the headlamp adjuster in its proper seat on the headlight.







Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.16.3. Replacing the high beam bulb

▶ Remove the headlight from its support as described in paragraph 6.16.2.
▶ Extract the high beam bulb by rotating it counter-clockwise.
▶ Detach the connector from the burnt-out bulb.



⚠ **WARNING: Lightbulb may be hot. Do not touch the bulb glass with bare hands. Use gloves to protect against burns.**

▶ Insert the connector in the new bulb.
▶ Insert and lock the bulb holder in place by rotating clockwise.
▶ Replace the headlight on its support, following the instructions described in paragraph 6.16.2.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.16.4. Replacing the license plate light bulb





- ▶ Remove the cable rail fixing screws.
- ▶ Pull down the cable rail and detach it from the upper surface, operating as described in the picture.



- ▶ Pull out the license plate light bulb holder.
- ▶ Extract the burnt-out bulb.
- ▶ Fit the new bulb.
- ▶ Replace the bulb holder.
- ▶ Push back the cable rail in touch with the upper surface.
- ▶ Replace the cable rail fixing screws.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.17. Battery

Your motorcycle is equipped with a maintenance-free battery, which is installed under the tail section. This battery does not require checking of the fluid level or adding of distilled water.
If the battery seems to be run-down (causing electrical problems or a difficult starting), have it recharged or replaced by an authorized MV Agusta dealer as soon as possible. Remember that the battery runs down more quickly if your motorcycle is equipped with additive electrical accessories.

WARNING
If the battery casing is damaged, there may be a leakage of sulphuric acid, a HIGHLY TOXIC AND CORROSIVE substance. Avoid any contact with your eyes, skin and clothes. Always wear protective glasses when you have to work near the battery.

In the event of a contact with sulphuric acid, give the FIRST AID as described below:
• CONTACT WITH EYES: Wash away with water for about 15 minutes, and immediately call a doctor.
• CONTACT WITH SKIN: Wash away with a great amount of water.
• INGESTION: Drink great amounts of water or milk, and immediately call a doctor.


WARNING
Leakage of sulphuric acid can result in the formation of hydrogen gas which, if ignited by a spark or a flame, would cause an explosion.
Always have the battery replaced by your local MV Agusta dealer.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Prolonged inactivity

If the motorcycle is to remain unused for a long time (a month or longer), it is advisable to disconnect the battery cables or have the battery removed by skilled personnel. In case of prolonged inactivity, to avoid shortening the life of the battery, it is essential to have it recharged by your MV Agusta dealer every month.

WARNING: The inversion of the battery wires can damage the battery and the recharging system. The red wires must be connected to the positive terminal (+), while the black wires must be connected to the negative terminal (-).
When removing the battery, disconnect the negative terminal FIRST and then the positive terminal. When reinstalling the battery, use the reverse procedure.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.18. Cleaning the motorcycle

Periodic careful cleaning is a key factor in preserving the value of the motorcycle, protecting its surface finish and checking for damages, wear and leakage of corrosive fluids.

CAUTION
Before washing the vehicle, cover the end of the exhaust pipes and protect all electrical parts.

WARNING
Do not wash your motorcycle soon after riding. Allow the engine and the exhaust pipes to thoroughly cool, in order to avoid the risk of serious burns.



CAUTION: Never use washing systems involving steam or high pressure water jets. These systems could cause water infiltration and damage the internal parts of your motorcycle.

INFORMATION: Spilling detergent can cause environmental pollution. Therefore, you should clean your motorcycle in an area equipped for collection and disposal of washing fluids.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Wash the motorcycle with water, a mild detergent and a sponge. Wipe the motorcycle with a soft cloth. Use an air jet to dry difficult-to-reach areas.

CAUTION

• Avoid using abrasive cloths or sponges which have been in contact with strong detergents, such as solvents or gasoline.

• To avoid irreparable damage to the front fairing, never use alkaline or strongly acid detergents, gasoline, brake fluid or other solvents. Clean the front fairing only with a soft cloth, warm water and a neutral detergent.

• If you have doubts about the chemical composition of the detergent, test its effect by applying it on a little area of the fairing before using it on the whole bike.


• If the fairings of your bike have a matt painting, avoid using polishing products such as abrasive paste, "polish" or wax. These products could alter the homogeneity of the painting.


• After riding on roads treated with corrosive substances (salt), wash the vehicle as soon as possible with cold water. Do not use hot water as it enhances the corrosive action.


WARNING: Avoid smearing brakes or tires with oil or wax. If necessary, clean the brake discs with a brake disc detergent or with acetone, and wash the tires with warm water and a neutral detergent. After completing the washing, run the engine for a few minutes and start off at reduced speed. Carefully apply the brakes a few times so as to dry the brake pads and discs. Failure to heed this warning can cause reduction of braking efficiency and risk of accidents, which could lead to serious injury and even death.

WARNING: The drive chain must be correctly lubricated after washing the motorcycle, following the instructions provided at § 6.10. of this manual. Failure to heed this warning can lead to, among other things, rear wheel lockup with subsequent loss of control and serious injury or even death.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine







CAUTION

Make sure to always keep clean the contact areas between the following components, as shown in the above figures:

- **Kickstand and safety switch**
- **Clutch lever and clutch master cylinder piston**
- **Front brake lever and front brake master cylinder piston**

Clean these areas every 500 ÷ 1000 km, as prescribed in the Scheduled Maintenance Table. In any case, we suggest to verify the cleanliness of the above areas every time you use the vehicle, in order to maintain the related parts in good working order.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.19. Prolonged inactivity


If the motorcycle is to remain unused for a long time, it is advisable to carry out the following operations:

	Empty the fuel tank.
	Remove the battery and store it in a suitable place. Recharge the battery every month.
	Remove the spark plug caps and the spark plugs. Pour a teaspoonful of engine oil in every spark plug hole, then place back the spark plugs and the corresponding caps. Make the engine idle for a few minutes.
	Lubricate all control cables and the joints of all pedals and levers.
	Clean the motorcycle and treat the paintwork with high quality wax (§6.18.).
	In order to ensure integrity and performance of the tires, park your motorcycle in a fresh, dry and dark place, with a temperature relatively constant and lower than 25° C (77° F). Avoid direct contact of the tires with heating pipes or radiators, and prolonged contact with oil or gasoline. Avoid parking with the tires near to electrical motors or devices capable to produce sparks or electric discharge. During the period of inactivity, place your motorcycle on the rear stand (§4.7).
	Cover the vehicle with an adequate canvas cover.

When the motorcycle is first put back into service, remember to carry out a comprehensive check (§4.8.) and, if necessary, to have the vehicle serviced (§6.1.).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


7.1. Engine problems: ENGINE DOES NOT START



continued on next page


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

continued from previous page




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ENGINE SHUTS OFF DURING RIDING




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ENGINE OVERHEATS




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

OIL PRESSURE IS TOO LOW (Engine oil pressure warning light is on with the engine running)




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

7.2. Electrical equipment problems: LIGHTS DO NOT WORK




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

HORN DOES NOT WORK




SPEEDOMETER DOES NOT WORK




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DASHBOARD WARNING LIGHTS DO NOT WORK




ALTERNATOR DOES NOT CHARGE BATTERY (Battery charge indicator is on with the engine running)



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

8.1. Motorcycle overview



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

A - Engine: four-stroke, inline four-cylinder. Double-overhead camshaft valve train with radial valves. Wet sump lubrication.

B - Ignition - Power supply: integrated ignition-injection system. Inductive-discharge electronic ignition. “Multipoint” electronic injection.

C - Gearbox: removable, six-speed, with constant-mesh gears.

D - Final drive: consisting of drive sprocket, rear sprocket and chain.

E - Cooling system: with separate liquid and oil radiators.

F - Frame: tubular steel trellis with aluminium side plates.

G - Rear frame: tubular steel trellis.

H - Front suspension: upside-down hydraulic fork with external adjusting system.

L - Rear suspension: progressive, with single-sided swingarm and single shock absorber with external adjusting system.

M - Front brake: dual semi-floating disc with four-piston calipers.

N - Rear brake: single disc with four-piston caliper.

O - Instrument panel: with warning lights and analogue and digital instruments.

P - Power unit: with electronic control of the integrated ignition-injection system.

Q - Battery: sealed and maintenance-free.


R - Air box: equipped with filtering system of the engine intake air flow.

S - Exhaust system: equipped with catalytic converter for exhaust emission reduction.

T - Kickstand: equipped with safety switch and dual return spring.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


8.1.1 Front brake system



1 Brake master cylinder
2 Brake lever
3 Brake line
4 Brake caliper
5 Brake discs

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


8.1.2. Rear brake system



1 Brake lever
2 Brake master cylinder
3 Brake line
4 Brake fluid reservoir
5 Brake caliper
6 Brake disc

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


8.1.3. Clutch system



1 Clutch lever
2 Clutch master cylinder
3 Clutch line
4 Clutch cylinder assembly

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


8.1.4. Engine lubrication



1 Oil sump
2 Oil filter
3 Cylinder head oil feed pipe

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


8.1.5. Coolant system



1 Expansion tank
2 Upper radiator
3 Lower radiator
4 Coolant pump

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

8.1.6. Fuel system



1 Throttle bodies
2 Fuel pump
3 Fuel line

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



8.2. Specifications

Description	BRUTALE RR
SPECIFICATIONS	
Wheelbase (*)	1438 mm (56.61 in)
Overall length (*)	2093 mm (82.36 in)
Max. width	760 mm (29.92 in)
Seat height (*)	830 mm (32.68 in)
Min. ground clearance (*)	150 mm (5.91 in)
Trail (*)	103.5 mm (4.07 in)

* : The indicated values must not be intended as binding informations. They can change according to the vehicle setup.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Specifications

Description	BRUTALE RR
Dry weight	183 kg (403.4 lbs)
Fuel tank capacity (*)	19 l (5.02 U.S. gal)
Reserve fuel (*)	4 l (1.06 U.S. gal)
Oil in crankcase	3.5 kg (7.7 lbs)
ENGINE	
Type	Four-cylinder, four-stroke, 16 valves
Bore	79.0 mm (3.11 in)
Stroke	55.0 mm (2.17 in)
Total displacement	1078 cm^3 (65.78 cu.in)
Compression ratio	13:1
Starting	Electric starter
Cooling system	Cooling with separate liquid and oil radiators
Crankcase and covers	Die-cast
Head and cylinders	Chill-cast
Valves	Bimetal / single-metal
VALVE TRAIN	
Type	Double-overhead camshaft, radial valves

* : The indicated data must not be intended as binding informations. They can change according to the environmental temperature, the engine temperature and the evaporation point of the gasoline.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Specifications

Description	BRUTALE RR
LUBRICATION	
Type	Wet sump
IGNITION - POWER SUPPLY	
Type	Magneti Marelli 5.SM starter-injection system with Mikuni throttle body. Induction-discharge electronic starter. “Multipoint” phased sequencial electronic injection.
Spark plugs	NGK CR9 EB
Spark gap	0.7 ÷ 0.8 mm (0.027 ÷ 0.031 in)
CLUTCH	
Type	Multiple-disc in oil bath
PRIMARY DRIVE	
Number of teeth on crankshaft gear	Z = 50
Number of teeth on clutch gear	Z = 79
Transmission ratio	1.580
SECONDARY DRIVE	
Number of teeth on front sprocket	Z = 15
Number of teeth on rear sprocket	Z = 43
Transmission ratio	2.867
TRANSMISSION	
Type	Removable, six-speed gearbox with constant-mesh gears

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Specifications

Description	BRUTALE RR
Gear ratio (overall ratios)	
First gear	2.923 (13.240)
Second gear	2.125 (9.625)
Third gear	1.778 (8.052)
Fourth gear	1.500 (6.784)
Fifth gear	1.318 (5.970)
Sixth gear	1.211 (5.483)
FRAME	
Type	25 CrMo steel tubular trellis (TIG welded)
Swingarm pivot plates	Aluminium alloy
FRONT SUSPENSION	
Type	“Upside down” telescopic hydraulic fork with external and separated adjustment of rebound and compression damping and of spring preload
Rod diameter	50 mm (1.97 in)
Travel on leg axis	125 mm (4.92 in)
REAR SUSPENSION	
Type	Progressive, single shock absorber with adjustable rebound and compression (high/low speed) damping and spring preload
Swingarm	Aluminium alloy
Wheel travel	120 mm (4.72 in)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Specifications

Description	BRUTALE RR
FRONT BRAKE	
Type	Dual floating disc with steel braking band
Disc diameter	320 mm (12.6 in)
Disc flange	Steel
Calipers, piston diameters	Radial monobloc with 4 pistons Ø 34 mm (Ø 1.34 in)
REAR BRAKE	
Type	Single steel disc
Disc diameter	210 mm (8.27 in)
Caliper, piston diameter	4-piston Ø 25.4 mm (Ø 1.00 in)
FRONT RIM	
Material	Aluminium alloy
Dimensions	3.50” x 17”
REAR RIM	
Material	Aluminium alloy
Dimensions	6.00” x 17”
TIRES	
Front	120/70-ZR 17 M/C (58 W)
Rear	190/55-ZR 17 M/C (75 W)
Brand and type	PIRELLI - Diablo Supercorsa SP

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Specifications

Description	BRUTALE RR
Inflating pressure (*):	
Front	2.3 bar (33 psi)
Rear	2.3 bar (33 psi)
ELECTRICAL EQUIPMENT	
Equipment voltage	12 V
Low beam	12 V - 55 W
High beam	12 V - 55 W
Rear parking light	8 LED - 1.35 W
Battery	12 V - 8.6 Ah
Alternator	350 W at 5000 rpm
BODYWORK	
Fuel tank	Thermoplastic material
Air scoops	Thermoplastic material
Fuel tank side panels	Thermoplastic material
Tail piece side panels	Thermoplastic material
Tail piece	Aluminium
Dashboard cover	Thermoplastic material

* : If you use tyres of a brand different from the ones recommended, refer to the inflating pressure values marked by the manufacturer on the tyre sidewall.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Specifications

Description	BRUTALE RR
Ignition switch cover	Thermoplastic material
Front mudguard	Thermoplastic material
Chain guards	Thermoplastic material
Oil cooler guard	Thermoplastic material
License-plate holder	Thermoplastic material
Rearview mirrors	Thermoplastic material
Exhaust pipe guard	Aluminium

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

8.3. Measure equivalence tables for American and metric systems

The following conversion factors have been used in accordance with the current international standards.

A. From metric to American system

1. **Length**
   1 mm = 0.1 cm = 0.0394 in
   1 m = 3.2808 ft
   1 km = 0.621 mi
2. **Displacement**
   1 cm^3 = 0.061 cu. in
3. **Speed**
   1 km/h = 0.621 mph
4. **Weight**
   1 kg = 2.2046 lb
5. **Capacity**
   1 lt = 0.264 U.S. gal
6. **Temperature**
   t (°C) = 0.556 • (T (°F) – 32)
7. **Pressure**
   1 bar = 14.504 p.s.i.
8. **Torque**
   1 Nm = 0.102 kgm = 0.738 ft lb
9. **Power**
   1 kW = 1.3596 HP

B. From American to metric system

1. **Length**
   1 in = 25,4 mm = 2,54 cm
   1 ft = 30.48 cm = 0.3048 m
   1 mi = 1.609 km
2. **Displacement**
   1 cu. in = 16.387 cm^3
3. **Speed**
   1 mph = 1.609 km/h
4. **Weight**
   1 lb = 0.454 kg
5. **Capacity**
   1 U.S. gal = 3.785 lt
6. **Temperature**
   T (°F) = 1.8 • t (°C) + 32
7. **Pressure**
   1 p.s.i. = 0.06894 bar
8. **Torque**
   1 ft lb = 1.3558 Nm = 0.138 kgm
9. **Power**
   1 HP = 0.7355 kW

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

BRUTALE RR

MV AGUSTA



Manuel d'utilisation

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Note d'information

MV Agusta S.p.A. poursuit une politique de continuelle amélioration de ses produits. Pour cette raison, de légères différences pourraient éventuellement se présenter entre les informations de ce livret et le véhicule que vous avez acheté. En espérant pouvoir compter sur votre compréhension, il est indispensable à MV Agusta S.p.A. de se réserver le droit d'apporter des modifications à ses produits et à la documentation technique à tout moment sans fournir de préavis. Nous suggérons de visiter souvent le site Internet **www.mvagusta.it** afin d'obtenir des informations et des mises à jour sur les produits MV Agusta et la documentation relative.

Respectons et défendons l'environnement

Toutes nos actions ont des répercussions sur la planète entière et sur ses ressources.
MV Agusta, au profit des intérêts de tous, sensibilise les Clients et les opérateurs du service après-vente pour leur faire adopter des modalités d'utilisation du véhicule et de traitement de ses parties dans le respect des normes en vigueur en terme de pollution, traitement et recyclage des déchets.

© 2011
Toute reproduction même partielle de ce document est formellement interdite sans autorisation écrite de MV Agusta S.p.A.

Part. n° 8000B5505 - Edition n. 1
Imprimé en Novembre 2011

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Cher client,

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous félicitons pour votre nouvelle Brutale RR.
Grâce à la passion et aux efforts de ses techniciens, MV Agusta présente aujourd'hui aux amateurs un produit à l'esthétique inédite associée à une partie cycle raffinée. Ces éléments, qui ont caractérisé toutes les créations de la maison MV Agusta tout au long de sa glorieuse histoire. Le résultat est une moto exclusive qui se place, de par ses caractéristiques esthétiques et fonctionnelles et ses innombrables innovations techniques, au plus haut niveau que le marché motocycliste puisse offrir à l'heure actuelle. Les solutions qui ont été mises en place confère à la Brutale RR ce caractère unique qui la rapproche des autres modèles de la famille MV Agusta tout en consolidant une philosophie de conception qui privilégie un effort constant de recherche, l'innovation technologique et l'amour pour le détail et en donnant la possibilité à tous ceux qui vivent leur passion pour la moto en pleine liberté de posséder un objet unique au monde qui s'impose avec fermeté sur la place mondiale. Ce manuel a été élaboré en vue de vous offrir un guide clair et pratique à l'exploitation et l'entretien de votre nouvelle moto, tout en préservant vos droits de garantie.
Les indications contenues dans ce manuel vous aideront à tirer le maximum de votre moto en termes de performance et de durée de vie. Le manuel fournit des informations utiles sur la façon de prendre soin de votre véhicule, et il décrit également certaines opérations de maintenance de routine. Les composants les plus fondamentaux, telles que le moteur et la transmission, sont traités dans les manuels d'atelier. Les opérations impliquant ces éléments ont besoin d'équipements spécifiques et sont réservés à un personnel qualifié. Votre concessionnaire possède les compétences, l'équipement et les pièces détachées qui sont nécessaires pour maintenir la moto en ordre de marche optimal. Ce manuel doit être considéré comme une partie intégrante du véhicule, et doit être transféré à tout nouveau propriétaire avec le véhicule.

Bon divertissement

Claudio Castiglioni
Président
MV Agusta

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TABLE DES MATIÈRES

chap.	*Sujets abordés*	*page*
1	**GÉNÉRALITÉS**	**10**
1.1.	Objectif de ce manuel	10
1.2.	Précautions générales	10
1.3.	Symboles	11
1.4.	Module d'activation de garantie et Service Coupons	12
1.5.	Données d'identification	13
2	**INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ**	**24**
2.1.	Sécurité	24
2.1.1.	Signalisation d'un defaut lie a la sécurité	24
2.1.2.	Remarques concernant la manipulation	24
2.1.3.	Informations sur le systeme de controle des emissions	26
2.1.4.	Rouler en toute sécurité	27
2.1.5.	Entretien de votre moto	29
2.1.6.	Avant de rouler	30
2.1.7.	Durant la conduite	31
2.1.8.	Après avoir roulé	34
2.1.9.	Accessoires d'installation	35
2.1.10.	Charge du véhicule	36
2.1.11.	Modifications	38
2.1.12.	Competitions	38
2.1.13.	Satisfaction de la Clientéle	38
2.1.14.	Précautions contre le vol	39
2.2.	Positionnement des étiquettes de sécurité	40
2.3.	Sécurité - Signaux visuels et sonores	48
3	**COMMANDES ET APPAREILS**	**49**
3.1.	Position des commandes et appareils	49
3.2.	Béquille latérale	51
3.3.	Commandes au guidon côté gauche	52
3.4	Commandes au guidon côté droit	54
3.5.	Contacteur principal et verrouillage de direction	57
3.6.	Sélecteur de vitesses	61
3.7.	Appareils et voyants	62
3.7.1.	Voyants lumineux	63
3.7.2.	Écran multifonction/Écran vitesse et température de l'eau	64
4	**UTILISATION**	**65**
4.1.	Utilisation de la moto	65
4.2.	Rodage	66
4.3.	Démarrage	68
4.4.	Sélection et modification des fonctions d'affichage	72

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TABLE DES MATIÈRES

chap.	*Sujets abordés*	*page*
4.4.1.	Sélection des fonctions d'affichage	73
4.4.2.	Mise à zéro des fonctions des compteurs kilométriques partiels	77
4.4.3.	Réglage des unités de mesure	81
4.4.4.	Chronomètre	83
4.4.5.	Modalité TC	91
4.4.6.	Modalité IMMOBILIZER	92
4.4.7.	Sélection représentation de la centrale	95
4.4.8.	Messages d'avertissement/pannes	96
4.5.	Approvisionnement en carburant	99
4.6.	Accès à la boîte à gants	101
4.7.	Stationnement de la moto	102
4.8.	Les vérifications à effectuer avant d'utiliser le véhicule	105
5	**RÉGLAGES**	**107**
5.1.	Liste des réglages	107
5.2.	Tableau des réglages	110
5.3.	Réglage du levier de frein avant	111
5.4.	Réglage du levier d'embrayage	111
5.5.	Réglage des rétroviseurs	112
5.6.	Réglage de l'amortisseur de direction	113
5.7.	Réglage de la suspension avant	114
5.7.1.	Précharge du ressort	115
5.7.2.	Dispositif hydraulique de freinage en détente (suspension avant)	115
5.7.3.	Dispositif hydraulique de freinage en compression (suspension avant)	116
5.8.	Réglage de la suspension arrière	117
5.8.1.	Dispositif hydraulique de freinage en détente (suspension arrière)	118
5.8.2.	Dispositif hydraulique de freinage en compression pour vitesse élevée (suspension arrière)	119
5.8.3.	Dispositif hydraulique de freinage en compression pour vitesse basse (suspension arrière)	119
5.9.	Réglage du projecteur avant	120
6	**ENTRETIEN**	**122**
6.1.	Tableau d'entretien et contrôle	122
6.2.	Outils et accessoires équipant la moto	132
6.3.	Tableau des lubrifiants et liquides	133
6.4.	Huile moteur - Contrôle du niveau	134

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TABLE DES MATIÈRES

chap.	*Subject covered*	*page*
6.4.1.	Huile moteur - Appoint	135
6.5.	Liquide de refroidissement - Contrôle	137
6.5.1.	Liquide de refroidissement - Appoint	138
6.6.	Plaquettes de freins - Contrôle usure	140
6.7.	Liquide de freins - Contrôle du niveau	141
6.8.	Liquide d'embrayage - Contrôle du niveau	143
6.9.	Pneumatiques - Contrôle et remplacement	144
6.10.	Chaîne - Contrôle et lubrification	149
6.11.	Régime du ralenti - Contrôle	153
6.12.	Vérification périodique des émissions	154
6.13.	Système de contrôle des émissions de vapeur	155
6.14.	Remplacements - Informations générales	156
6.14.1.	Fusibles - remplacement	156
6.14.2.	Feu de route - Remplacement de l'ampoule	159
6.14.3.	Feu de croisement - Remplacement de l'ampoule	162
6.14.4.	Eclaireur de plaque - Remplacement ampoule	163
6.15.	Batterie	164
6.16.	Nettoyage de la moto	166
6.17.	Période d'arrêt prolongé	169

chap.	*Subject covered*	*page*
7	**PANNES**	**170**
7.1.	Problèmes au moteur	170
7.2.	Problèmes de nature électrique	175
8	**INFORMATIONS TECHNIQUES**	**178**
8.1.	Description générale de la moto	178
8.1.1.	Circuit de frein avant	180
8.1.2.	Circuit de frein arrière	181
8.1.3.	Circuit d'embrayage	182
8.1.4.	Graissage moteur	183
8.1.5.	Circuit de refroidissement	184
8.1.6.	Circuit d'alimentation	185
8.2.	Données techniques	186
8.3.	Tables équivalence de la mesure pour les systèmes américain et métriques	193

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

INDEX

A

Accessoires	
– installation	35
Ampoule, remplacement	
– eclaireur de plaque	163
– feu de croisement	162
– feu de route	159
Appareils et voyants	62
Appoint de:	
– huile moteur	135
– liquide de refroidissement	138
Approvisionnement en carburant	99

B

Batterie	164
Béquille latérale	51
Boîte à gants, accès	101

C

Chaîne, contrôle	149
Circuit d'alimentation	185
Commandes au guidon	
– côté droit	54
– côté gauche	52
Commandes et appareils, position	49
Compétitions	38
Composants électriques	
– panne	175
Contacteur principal et verrouillage de direction	57

D

Description générale de la moto	178
Dispositif hydraulique de freinage en	
– compression (suspension avant)	116
– détente (suspension arrière)	118
– détente (suspension avant)	115
– vitesse basse compression (suspension arrière)	119
– vitesse élevée compression (suspension arrière)	119
Données d'identification	13
Données techniques	186

E

Eclaireur de plaque	
– remplacement ampoule	163
Écran, multifonction	64
– sélection et modification des fonctions	71
Embrayage	
– circuit d'embrayage	182
– contrôle du niveau du liquide	143
– levier, réglage	111
Entretien et contrôle	
– tableau	122

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

INDEX

F

Freins	
– circuit de frein arrière	181
– circuit de frein avant	180
– contrôle du niveau du liquide	141
– levier de frein avant, réglage	111
– plaquettes, contrôle de l'usure	140
Fusibles, remplacement	156

G

Garantie	
– Module de garantie et Service Coupons	12

M

Moteur	
– démarrage	68
– graissage	183
– huile moteur - appoint	135
– huile moteur - contrôle du niveau	134
– numéro de série	13
– pannes	176

N

Nettoyage de la moto	166
Niveaux	
– liquide de freins	141
– liquide d'embrayage	143
– liquide de refroidissement	137
– huile moteur	134

O

Objectif de ce manuel	10
Outils et accessoires équipant la moto	132

P

Panne, organisation	
– composants électriques	175
– moteur	170
Période d'arrêt prolongé	169
Pneumatiques, Contrôle	144
– crevaisons	145
– remplacement	146
Position des commandes et appareils	49
Précharge du ressort	115
Projecteur avant, réglage	120
– feu de croisement - remplacement de l'ampoule	162
– feu de route - remplacement de l'ampoule	159

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

INDEX

R

Refroidissement	
– appoint	138
– circuit de refroidissement	184
– contrôle du niveau du liquide	137
Régime du ralenti - Contrôle	153
Réglage	
– amortisseur de direction	113
– levier de frein avant	111
– levier d'embrayage	111
– liste	107
– projecteur avant	120
– rétroviseurs	112
– suspension avant	114
– suspension arrière	117
– tableau	110
Remarques concernant la manipulation	24
Remplacements - Informations générales	156
Rétroviseurs, réglage	112
Rodage	66
– lubrification	151

S

Sécurité	24
– étiquettes de sécurité, positionnement	40
– rouler en toute sécurité	27
– signaux visuels et sonores	48
Sélecteur de vitesses	61
Symboles	11
Systeme de contrôle des emissions	26
– vérification périodique	154
Stationnement de la moto	102
Suspensions	
– avant, réglage	114
– arrière, réglage	117

T

Tableau d'entretien et contrôle	122
Tableau des lubrifiants et liquides	133

V

Véhicule	
– numéro d'identification	13
– cargement	36
– modifications	38
Vérifications à effectuer avant d'utiliser le véhicule	105
Voyants lumineux	63

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

1.1. Objectif de ce manuel

Lisez attentivement, comprenez et suivez les instructions indiquées dans ce manuel. Il est une partie essentielle de la moto dans la mesure où il vous aide à vous familiariser avec les commandes, les dispositifs et les caractéristiques de la moto.
Conserver ce manuel dans un endroit sûr pour une consultation facile. Si vous vendez votre moto, transmettez ce manuel au futur propriétaire.

1.2. Précautions générales

⚠ **ATTENTION: Le non-respect des avertissements et des instructions fournies dans ce manuel peut provoquer des accidents, des blessures voire entrainer la mort.**

a. Dans ce manuel, il est spécifié qu'un "accident" est possible. Tout accident peut endommager votre moto ou ses composants ou, plus grave encore, provoquer de graves blessures au pilote ou aux individus, voire entrainer la mort.
b. Si vous désirez de plus amples informations concernant les précautions, l'utilisation ou l'entretien de votre moto, contactez votre revendeur MV Agusta le plus proche. Une liste des revendeurs est disponible dans le guide des revendeurs dans le monde fourni avec ce manuel.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

1.3. Symboles

Les parties du texte particulièrement importantes qui concernent la sécurité de la personne et l'intégrité de la moto, sont mises en évidences par les pictogrammes suivants:



DANGER: Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.



ATTENTION: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.



PRÉCAUTION: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



PRÉCAUTION: Utilisé avec un symbole différent d'alerte indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.

NOTE: Indique des informations importantes pour la moto, l'utilisation de motos ou les sections de cette documentation à laquelle une attention particulière doit être accordée.

Pour indiquer les personnes autorisées à exécuter les opérations de réglage et/ou d'entretien, celles-ci sont mises en évidences par les pictogrammes suivants:



Informations sur les opérations permises au motard.



Information sur les opérations qui sont proposés à être réalisée par le personnel MV Agusta autorisé.

Pour mettre en évidence les informations supplémentaires, les symboles suivants sont utilisés:



Le symbole "  " indique la nécessité d'utiliser un outil ou un appareil spécial pour l'exécution correcte de l'opération décrite.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

1.4. Module d'Activation de Garantie et Service Coupons

Outre ce mode d'emploi, le véhicule est accompagnée de un module d'activation de garantie contenant une garantie, un certificat de pré-livraison et des coupons de service.

IMPORTANT
La copie du Certificat de Garantie et de Préparation à la route destinée à MV Agusta doit être remplie par le Concessionnaire et retournée à Motovan Corporation - MV Agusta Canada dans un délai de 10 jours après la date de registration.

Chaque fois que le véhicule est soumis à un entretien chez un concessionnaire, vous devez présenter un certificat de garantie de sorte que le concessionnaire peut remplir le service coupons et le retourner à Motovan Corporation - MV Agusta Canada dans les 10 jours à compter de la date de l'entretien.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



1.5. Données d'identification

1) numéro de série du cadre
2) numéro de série du moteur

▶ Identification de la moto

La moto est identifiable grâce au numéro de série du cadre. Pour les commandes de pièces détachées, il peut être nécessaire d'indiquer également le numéro de série du moteur, le code couleur et le numéro d'identification des clés.

Il est conseillé de noter les données principales dans les espaces ci-dessous:


CADRE N.: _____

MOTEUR N.: _____

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

FR 1

Ci-dessous est reporté un exemple de désignation du numéro de matricule du cadre:



Le numéro d'identification de la moto doit être donné à chaque fois que vous contactez le Service d'Assistance Technique MV Agusta, de manière à assurer la traçabilité de votre moto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Identification des clés de la moto

Une clé est fournie en double exemplaire, elle sert pour le contacteur de démarrage et pour toutes les autres serrures. Garder le double en lieu sûr.

Il est indispensable de connaître le numéro d'identification de la clé pour en demander un double. Le numéro d'identification de la clé est imprimé sur la MV Code Card fournie avec les clés de demarrage.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ **Référence couleurs des superstructures**

Les parties peintes des superstructures présentent les couleurs suivantes en fonction du code couleur respectif de la moto (voir page 22): *(Suite page suivante)*

1. - Flanc arrière droit;
2. - Flanc arrière gauche:

Code couleur A:
Bleu d'Amérique (Réf. Lechler L2902147)
Code couleur B:
Rouge F4 AGO (Réf. Palinal 926R750)
Code couleur C:
Gris Magnus mat métallisé (Réf. Palinal 928.T282 + Réf. Palinal Matt4 TIXO)

3. - Panneau latéral réservoir droit;
4. - Panneau latéral réservoir gauche:

Code couleur A:
Bleu d'Amérique (Réf. Lechler L2902147)
Code couleur B:
Argent F4 AGO (Réf. Palinal 928XV025)
Code couleur C:
Gris Magnus mat métallisé (Réf. Palinal 928.T282 + Réf. Palinal Matt4 TIXO)

5. - Garde-boue avant:

Code couleur A:
Rouge F4 AGO (Réf. Palinal 926R750) + Blanc ICE Pastel MV (Réf. Palinal 929.F364)
Code couleur B:
Rouge F4 AGO (Réf. Palinal 926R750) + Argent F4 AGO (Réf. Palinal 928XV025)
Code couleur C:
Noir intense CRC mat (Réf. Palinal 929XR486 + Réf. Palinal Matt4 TIXO) + Gris Magnus mat métallisé (Réf. Palinal 928.T282 + Réf. Palinal Matt4 TIXO)

6. - Couvercle tablau du bord:

Codes couleur A-B: Gris Carbon métallisé (Réf. Palinal L921)
Code couleur C: Gris Magnus mat métallisé (Réf. Palinal 928.T282 + Palinal Matt4 TIXO)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

(Suite de la page précédente)

7. - Réservoir:

Code couleur A:
Bleu d'Amérique (Réf. Lechler L2902147) + Rouge F4 AGO (Réf. Palinal 926R750) + Blanc ICE Pastel MV (Réf. Palinal 929.F364)
Code couleur B:
Rouge F4 AGO (Réf. Palinal 926R750) + Argent F4 AGO (Réf. Palinal 928XV025)
Code couleur C:
Noir intense CRC mat (Réf. Palinal 929XR486 + Réf. Palinal Matt4 TIXO) + Gris Magnus mat métallisé (Réf. Palinal 928.T282 + Réf. Palinal Matt4 TIXO)


8. - Panneau latérales airbox:

Code couleur A:
Bleu d'Amérique (Réf. Lechler L2902147) + Blanc ICE Pastel MV (Réf. Palinal 929.F364)
Code couleur B:
Rouge F4 AGO (Réf. Palinal 926R750) + Argent F4 AGO (Réf. Palinal 928XV025)
Code couleur C:
Noir intense CRC mat (Réf. Palinal 929XR486 + Réf. Palinal Matt4 TIXO) + Gris Magnus mat métallisé (Réf. Palinal 928.T282 + Réf. Palinal Matt4 TIXO)

9. - Protections de radiateur:

Code couleur A: Blanc ICE Pastel MV (Réf. Palinal 929.F364)
Code couleur B: Argent F4 AGO (Réf. Palinal 928XV025)
Code couleur C: Noir intense CRC mat (Réf. Palinal 929XR486 + Palinal Matt4 TIXO)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Référence couleurs composants du châssis et de la partie cycle

Les parties peintes du châssis et de la partie cycle de la moto présentent les couleurs de référence suivantes:

1. - Cadre:
Rouge Cadre
(Réf. Palinal 211XH987)

2. - Support projecteur:
Gris Anthracite métallisé MV
(Réf. Yi-Mei AC MAT Black Silver)

3. - Moteur:
Noir mat
(Réf. Pulverit 3500/0085)

4. - Couvercle culasse moteur:
Rouge Moteur
(Réf. RAL 3001)

5. - Contrepoids pour demi-guidon:
Gris Carbon métallisé
(Réf. Palinal L921)

6. - Queue:
Codes couleur A-B:
Gris Carbon métallisé
(Réf. Palinal L921)
Code couleur C:
Noir intense CRC mat (Réf. Palinal 211XR486 + Réf. Palinal Matt3)

7. - Plaque point d'appui fourche droite;
8. - Plaque point d'appui fourche gauche;
9. - Fourche arriere:
Gris Carbon métallisé
(Réf. Akzo Nobel RPU MIC 09 BP 1663/5)

10. - Support repose-pieds arrière droit;
11. - Support repose-pieds arrière gauche:
Gris aluminium fin métallisé
(Réf. Palinal F444)


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


▶ Identification de la combinaison de couleur de la moto

Le code couleur est indispensable pour la commande de pièces détachées de la carrosserie. On peut lire ce code sur la plaque qui se trouve sur la partie droit inférieure du réservoir d'essence.

Pour accéder à la plaque du code couleur, il faut enlever le flanc réservoir droit.
Retirez la partie arrière du flanc réservoir gauche comme représenté sur la figure.

Enlevez le flanc réservoir droit en le tirant vers la partie arrière de la moto.






Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Après avoir enlevé le flanc réservoir gauche, on peut lire la plaque du code coleur. Cette plaque porte la mention du code couleur de la moto qui détermine la couleur des parties de la carrosserie.

Il est conseillé de noter le numéro d'identification du code couleur de la moto dans l'espace suivant:

CODE COULEUR: ----------



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2.1. Sécurité

2.1.1. SIGNALISATION D'UN DEFAUT LIE A LA SECURITE

Si vous habitez au Canada, et vous pensez que votre moto possède un défaut de sécurité, vous êtes tenu d'aviser immédiatement Transport Canada, ainsi que Motovan Corporation - MV Agusta Canada, 1391 Gay Lussac, Boucherville, Quebec J4B 7K1, Canada (Tél. n°: 450-449-3903 / Fax n°.: 450-449-7773).

2.1.2. REMARQUES CONCERNANT LA MANIPULATION

La falsification du système de contrôle d'émission sonore est interdite. En particulier, la loi interdit les manipulations suivantes:

1. Retirer ou rendre non opérationnel tout dispositif ou élément de conception ayant trait à l'émission sonore intégré dans un nouveau véhicule dans des buts autres que ceux d'entretien, de réparation ou d'entretien, et ce avant la vente ou la livraison à l'acheteur ou durant la période d'utilisation du véhicule.
2. L'utilisation du véhicule après que ce dispositif ou élément de conception ait été retiré ou rendu non opérationnel.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Les manipulations considérées comme falsification comprennent:

1. Le retrait ou le perçage du silencieux d'échappement, du diaphragme, des collecteurs ou de tout autre composant intervenant dans la transmission des gaz d'échappement.
2. Le retrait ou le perçage de toute partie du système d'admission.
3. Entretien non régulier.
4. Le remplacement de toute partie amovible du véhicule ou de tout composant d'admission ou d'échappement par des parties ou des composants autres que ceux recommandés par le constructeur.

NOTE

Ne jamais faire fonctionner votre moto avec un silencieux défectueux. Cela aura non seulement un impact sur le niveau sonore de la moto, mais également sur ses performances. Rouler avec un déflecteur défectueux est interdit et peut entrainer de lourdes amendes.

Les règles de la route varient en fonction du pays. Assurez-vous que vous connaissez la législation locale avant de prendre la route avec votre moto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2.1.3. INFORMATIONS SUR LE SYSTEME DE CONTROLE DES EMISSIONS

Le processus de combustion produit du monoxyde de carbone et des hydrocarbures. Le contrôle de l'hydrocarbure est particulièrement important dans la mesure où si les hydrocarbures sont, dans certaines conditions, exposés aux rayons du soleil, ils subissent des réactions qui mènent à la formation de smog photochimique. Le monoxyde de carbone ne réagit pas de la même façon, mais est extrêmement toxique. **MV Agusta** utilise un système d'injection électronique multipoint séquentiel et d'autres méthodes conçues pour contenir les émissions d'hydrocarbures et de monoxyde de carbone.

Système de contrôle des émissions d'échappement

Le système de contrôle des émissions d'échappement est représenté par le circuit d'injection multipoint séquentiel (SMPI), qui ne requiert aucun réglage. Le système de contrôle des gaz d'échappement est distinct du dispositif de recyclage des gaz de carter.

Dispositif de recyclage des gaz de carter

Le moteur est muni d'un système de recyclage fermé conçu pour prévenir la libération de gaz de carter dans l'atmosphère. Les gaz émis retournent vers la chambre de combustion via le filtre à air et le système d'injection.

Système de contrôle des émissions par évaporation

Les motos sont munies d'un système de contrôle des émissions par évaporation composé d'un boitier en charbon associé à du tuyaux. Ce système empêche l'échappement de vapeur d'essence du réservoir de carburant. En outre, les réservoirs de carburant sont fabriqués spécifiquement pour limiter la pénétration des vapeurs de carburant à partir des parois du réservoir, tubes et joints d'étanchéite, tel que requis par l'US EPA.

Problèmes liés aux émissions du véhicule

Si l'un des symptômes suivants devait être constaté, contactez votre revendeur **MV Agusta** pour un contrôle plus approfondi ou une éventuelle réparation:

1) Le moteur démarre difficilement ou s'arrête après le démarrage.
2) Ralenti erroné
3) Raté ou explosion dans l'échappement lors de l'accélération.
4) Postcombustion.
5) Faibles performances (comportement routier) et consommation excessive.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2.1.4. ROULER EN TOUTE SÉCURITÉ

a. Le jugement du pilote, sa formation et son expérience constituent la base de la conduite en toute sécurité. Il est conseillé de s'exercer dans des zones moins fréquentées, comme les parkings, afin de se familiariser avec la moto, ses commandes et ses caractéristiques de freinage/déplacement. En plus du permis de conduire obligatoire, MV Agusta recommande vivement de suivre un cours agréé, qui peut fournir des informations utiles aux nouveaux pilotes et aux plus expérimentés. Se fier aux conseils d'un individu, bien qu'expérimenté, plutôt qu'à un instructeur pilote peut s'avérer trompeur et dangereux.

b. Certains risques sont inhérents à la pratique de la moto car cette dernière possède moins de protections personnelles qu'une voiture en cas d'accident. Contrairement aux voitures, les motos ne sont pas équipées d'airbags ou d'autres dispositifs de sécurité. Portez toujours un casque de protection approuvé par la Ministère des transports avec équipement de protection des yeux/du visage et des vêtements de protection, comprenant une veste, un pantalon, des gants et des bottes, même en cas de brève sortie. N'oubliez pas non plus d'endosser des vêtements aux couleurs fluorescentes et des matériaux réfléchissants pour maximiser votre visibilité et présence vis-à-vis des autres. Evitez de porter des vêtements sombres, les usagers de la route auront plus de mal à vous repérer sur la chaussée, même en plein jour.

c. En portant un casque, vous allez constater que votre vision périphérique, votre audition et vos mouvements de la tête sont limités. Adapter votre conduite en conséquence.

d. Aucun casque ou équipement de protection ne peut garantir une protection totale contre le risque de blessures ou même de mort en cas d'accident. Ne vous laissez pas avoir par le faux sentiment de sécurité que vous pouvez percevoir en endossant un équipement de protection même de la plus grande qualité. Endossez toujours un équipement de protection en respectant les recommandations du fabricant, et conduisez prudemment.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

e. Cette moto est conçue pour rouler uniquement sur route ou surfaces pavées. Ne jamais utiliser la moto hors route, dans les sentiers ou sur revêtement non macadamisé.

f. Ne jamais attacher de porte-clés ou tout autre objet à votre clé de contact car ils pourraient créer des interférences lors du démarrage de votre moto.

g. Ne jamais attacher de side-car, de remorque ou tout autre accessoire à votre moto car cela pourrait rendre la moto instable et provoquer un accident.

h. Ne jamais modifier aucun des éléments de la moto sauf si ces modifications sont approuvées par écrit par MV Agusta. Des modifications non autorisées peuvent compromettre l'intégrité de la structure, le fonctionnement et l'efficacité de la moto. Toute modification éventuelle doit être réalisée par un revendeur MV Agusta agréé uniquement à l'aide d'accessoires certifiés MV Agusta.

i. Si votre moto est impliquée dans un accident, vérifiez tous les leviers (aux mains et aux pieds), les câbles, les protections, les étriers de frein, les jantes et tous les autres composants pour voir s'ils ne sont pas endommagés. Si vous n'êtes pas certain de l'ampleur des dégâts, rendez-vous chez votre revendeur MV Agusta. Ne roulez pas tant que les dégâts ne sont pas réparés par un revendeur MV Agusta agréé.

l. Eviter l'intoxication du monoxyde de carbone - Ne jamais laisser tourner le moteur dans des endroits fermés où les fumées d'échappement risquent de s'accumuler. Les fumées d'échappement contiennent du monoxyde de carbone qui est un gaz inodore et incolore pouvant provoquer des blessures voire entrainer la mort lorsqu'il atteint un certain niveau de concentration. Evitez de faire tourner le moteur à l'intérieur d'un bâtiment. Faites tourner le moteur dans des espaces ouverts où la ventilation est maximale, de préférence à l'extérieur, afin d'éliminer les fumées d'échappement.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2.1.5. ENTRETIEN DE VOTRE MOTO

a. Un entretien adéquat est crucial pour rouler en toute sécurité. Suivez les instructions de ce manuel comme indiqué dans la Section 6.

b. L'entretien, la réparation et la révision de votre moto nécessite un savoir, une expérience et des accessoires spécialisés. Des connaissances générales en mécanique ne suffisent pas pour entretenir, réparer ou réviser correctement votre moto. Ces tâches doivent être réalisées par un revendeur MV Agusta agréé. Si vous avez un doute quel qu'il soit concernant votre moto, contactez un revendeur MV Agusta agréé.

c. Si les performances de votre moto sont altérées d'une quelconque manière, si vous constatez une fuite d'huile, ou si la moto commence à émettre un bruit non habituel, arrêtez immédiatement de rouler. Faites vérifier et réparer votre moto chez un revendeur MV Agusta dealer si nécessaire.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2.1.6. AVANT DE ROULER

a. Comme tous les produits, votre moto peut être victime d'usure au fil du temps. Avant de rouler, effectuez à chaque fois toutes les vérifications nécessaires telles qu'indiquées dans la Section 4.8 et contrôlez que tous les composants sont réglés correctement comme indiqué dans le Chapitre 5.

⚠ **ATTENTION**
N'enfourcher pas votre moto si ces prétests s'avèrent infructueux. Corrigez les erreurs avant de rouler.

b. Vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite d'huile ou de tout autre liquide qui indique que votre moto a un problème.

c. Testez vos freins dès les premiers tours de roues pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement.

d. Assurez-vous que vos pneus soient gonflés à la pression recommandée et qu'il n'y ait pas de dommage au niveau de la bande de roulement ou la paroi latérale du pneu.

e. La conduite moto demande une attention toute particulière. Ne conduisez pas si vous êtes malade, en mauvaise condition physique, sous l'influence de l'alcool, de médicaments ou de drogues ou si vous êtes dans un étant émotionnel pouvant affecter votre niveau de concentration.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2.1.7. DURANT LA CONDUITE

a. Votre moto est un véhicule à hautes performances. Ne confondez pas les capacités élevées de votre moto avec vos propres capacités. Acquérir de l'expérience demande du temps et de la pratique. Procéder avec grande précaution jusqu'à ce que vous soyez certain de bien maitriser les capacités de votre moto.

b. Conduisez toujours prudemment. Adoptez une conduite défensive afin d'éviter tout risque d'accident.

c. Changez de vitesse lorsque nécessaire pour être certain que le bon rapport de transmission soit choisi dans toutes les circonstances de conduite permettant ainsi au moteur de fonctionner en permanence à vitesse optimale. Evitez des rapports de transmission trop élevés à faible vitesse (tours/minutes trop bas) ainsi que des rapports trop bas à vitesse élevée (tours/minutes trop élevés). Un rapport de vitesse mal choisi peut avoir un impact négatif sur le contrôle de votre moto.

d. Lorsque la moto est lancée à vitesse élevée, le fait de rétrograder plusieurs fois successivement peut entrainer un surrégime du moteur. Avec comme conséquence que la roue arrière risque de se bloquer entrainant une perte de contrôle de la moto et provoquant un accident. Le moteur et la transmission pourrait également s'endommager. Ne jamais rétrograder plus d'une vitesse à la fois sans attendre que le régime du moteur ne se stabilise.

e. En descente, diminuer la vitesse de la moto en lâchant l'accélérateur et en recourant à un rapport de vitesse plus bas pour tirer profit au maximum du frein moteur. Utiliser les freins avant et arrière aussi peu que possible pour maintenir votre vitesse afin d'éviter une surchauffe des freins et une diminution des performances de freinage.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

f. Freiner dans un virage peut entrainer une perte de contrôle de la moto. Toujours freiner avant d'entamer le virage.

g. Une rafale de vente inattendue peut entrainer la perte de contrôle de votre moto. Réduisez votre vitesse et faites extrêmement attention lorsque vous entamez le dépassement d'un véhicule de dimensions larges, lorsque vous sortez d'un tunnel ou lorsque vous roulez dans une région accidentée.

h. N'oubliez pas que plus vous prenez de la vitesse et plus vos distances de freinage augmentent et plus votre moto est difficile à contrôler.

i. Lorsque vous roulez en plein jour, n'oubliez pas d'allumer vos feux de croisement.

j. Gardez toujours vos pieds sur les repose-pieds et vos mains sur le guidon en roulant.

k. Evitez de rouler lorsque les routes sont glissantes en raison de la pluie, de la neige, de la neige fondante, du verglas, de projections de gravillons, etc. Evitez également de rouler sur des surfaces glissantes comme des plaques métalliques, bouches d'égout ou des grilles. Vous pourriez être confronté à une adhérence des pneus réduite qui rendrait plus difficile le contrôle et l'arrêt de la moto. Si vous êtes contraint de rouler dans de telles conditions, roulez à faible vitesse et évitez les manœuvres brusques.

l. Faites attention à l'état de la chaussée. Certaines chaussées contiennent des débris, des nids de poule et des fissures qui peuvent vous faire perdre votre équilibre ou le contrôle de votre moto. Familiarisez-vous avec l'état de la chaussée et restez vigilant de manière à pouvoir éviter tout danger.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

m. Ne jamais tenter de faire des cascades ou manœuvres acrobatiques avec votre moto! Vous pourriez perdre le contrôle de la moto et être victime d'un accident. Vous provoqueriez aussi une usure prématurée de votre moto qui pourrait entrainer un accident. Les dommages résultant ne sera pas couvert par la garantie.

n. Seul un passager pourra prendre place sur votre moto. Ne jamais emmener plus d'un passager. Lorsque vous roulez avec un passager, ne perdez pas de vue que les mouvements et le poids du passager peuvent avoir un impact sur votre équilibre et le contrôle de votre engin.

o. Lorsque vous transportez des objets sur votre moto, assurez-vous que leurs poids soient répartis de manière équitable et qu'ils soient bien attachés. N'attachez jamais rien à votre guidon, votre fourche avant ou au cadre de votre moto car votre direction pourrait être endommagée. Des objets mal attachés ou mal placés peuvent interférer avec certains composants de la moto et votre aptitude à la conduite et provoquer un accident.

p. Ne dépassez jamais la limite de vitesse en vigueur. En évitant une vitesse excessive, vous diminuez le risque d'accidents. Choisissez toujours une vitesse appropriée en fonction de la circulation. Rouler à vitesse élevée ou participer à une compétition, c'est assumer volontairement une risque d'accident élevé. Respectez toujours les lois de la circulation, et ne jamais courez sur la route.

q. L'utilisateur de cette moto reconnait expressément qu'il existe des risques inhérents à la pratique de la moto, notamment mais pas uniquement le risque qu'un composant de votre moto puisse être défaillant et donc provoquer un accident, blesser des individus voire entrainer la mort. Lors de son achat et de son utilisation de la moto, l'utilisateur les accepte expressément, volontairement et en toute connaissance de cause et assume ces risques, comprenant notamment mais pas uniquement le risque de négligence passive ou active de MV Agusta ou de défauts cachés, latents ou évidents du produit et s'engage à ne pas contester les dommages inhérents à ces risques dans les limites prévues par la loi.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2.1.8. APRÈS AVOIR ROULÉ

ATTENTION

a. **Le moteur, les tuyaux d'échappement et tous les autres composants sont chauds après avoir fonctionné et présentent donc un risque de brûlure pour les adultes et les enfants. Rangez la moto dans un endroit où personne ne pourra entrer en contact avec ces parties chaudes.**

b. **Ne couvrez jamais la moto à l'aide d'un objet juste après son fonctionnement. Attendez que la moto soit refroidie. Recouvrez la moto avant que le moteur et ses composants ne soient refroidis entraine un risque d'inflammation et de dommages au niveau de la propriété.**

c. **Garez votre moto dans un endroit où il est peu probable qu'il puisse être heurté par un individu. Même de légers chocs peuvent entrainer la chute de la moto, endommageant la propriété, causant des blessures ou entrainant la mort, notamment des enfants.**

d. **Ne garez jamais votre moto sur des surfaces molles ou irrégulières car la moto risquerait de tomber provoquant ainsi des blessures voire entrainer la mort de personnes. Garez votre moto sur des surfaces dures et planes et assurez-vous que la béquille est complètement dépliée et que la moto est stable. Evitez de vous garer en côté ou sur un terrain accidenté, mais si cela est vraiment nécessaire, garez la moto face à la montée.**

e. **Ne jamais nettoyer ou brosser la moto juste après son fonctionnement car les parties chaudes présente un risque d'inflammation lorsqu'elles entrent en contact avec des substances inflammables. Attendre que la moto soit complètement refroidie. Ne jamais utiliser de système de nettoyage ou de brossage comprenant de la vapeur ou une forte pression car il pourrait endommager la moto, y compris les grilles du radiateur.**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2.1.9. ACCESSOIRES D'INSTALLATION

MV Agusta propose une vaste gamme d'accessoires conçus spécialement pour votre véhicule. Choisissez toujours vos accessoires en consultant votre revendeur MV Agusta pour vous assurer d'avoir choisi les accessoires les plus appropriés. Ces accessoires doivent être installés par un revendeur MV Agusta.

ATTENTION
Utilisez uniquement des accessoires MV Agusta d'origine. L'utilisation d'accessoires non originaux peut s'avérer dangereux pour le véhicule car diminue la maniabilité, la stabilité ou l'efficacité du système de freinage. C'est pourquoi, les dommages causés par l'installation de tout accessoire non original ne sont pas couverts par la garantie.

▶ **L**'ensemble des attaches et des boulons d'ancrage doivent être vérifiés attentivement après l'assemblage pour assurer une structure stable et un support inamovible pour l'accessoire.

ATTENTION
Des accessoires installés non correctement peuvent provoquer des accidents pouvant entrainer de graves blessures voire la mort.

▶ **V**érifiez que les accessoires qui ont été installés ne provoquent pas une diminution de la garde au sol et de l'inclinaison et de l'équilibre de votre moto. De plus, vérifiez que les accessoires installés ne provoquent par d'interférences avec la maniabilité du système de direction, la détente des suspensions et/ou le mouvement de tous les autres composants impliqués lors de la conduite.

▶ **L**e vent violent, ainsi que certains dépassements de véhicules larges, peuvent avoir un impact sur la stabilité de la moto qu'il soit équipé ou non d'accessoires. Des accessoires mal installés ou mal choisis augmentent le risque d'instabilité. C'est pourquoi, il faut veiller à bien choisir et à installer correctement tous les accessoires.

▶ **C**ertains accessoires peuvent pousser le motocycliste à conduire dans une position qui n'est pas naturelle. Cela peut bien évidemment

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

limiter votre liberté de mouvement et provoquer la perte de contrôle de la moto pouvant causer des accidents, et donc des blessures graves et parfois la mort. Si un accessoire est installé à un endroit entravant votre liberté de mouvement, contacter immédiatement votre revendeur MV Agusta avant de prendre la route avec votre moto.

▶ **L**'ajout d'accessoires électriques peut entrainer une surcharge du système électrique de la moto, provoquant des dégâts au niveau des câbles et du système électrique, des courts-circuits, des chocs électriques, des incendies, de graves blessures et même la mort.

2.1.10. CHARGE DU VÉHICULE

Votre moto est conçue pour transporter le motocycliste et un passager uniquement. Pour utiliser le véhicule en toute sécurité, il est nécessaire de ne pas dépasser les conditions de poids suivantes:

BRUTALE RR 393 kg (866 lbs)

La valeur à respecter est l'équivalent de la somme des poids suivants:

- poids de la moto;
- poids du motocycliste;
- poids du passager;
- poids de la charge et de tous les accessoires.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ATTENTION

NE JAMAIS SURCHARGER VOTRE MOTO! Conduire une moto surchargée peut endommager les pneus, les freins ou tous les autres composants structurels de votre moto et provoquer de graves blessures ou entrainer la mort. Vérifier que le poids total (comprenant le poids de la moto, du motocycliste, du passager, de la charge et de tous les accessoires) ne dépasse pas les valeurs du poids maximal spécifiques à votre véhicule.

ATTENTION

La charge sur votre moto peut fortement affecter la maniabilité, le freinage, les performances et les dispositifs de sécurité de votre moto. Vous aurez besoin de plus de temps pour freiner, tourner et vous devrez rouler à vitesse réduite. Veillez adapter votre conduite en conséquence.

ATTENTION

Ne jamais transporter d'objets qui ne sont pas bien fixés sur votre moto, ils pourraient glisser ou même tomber et donc compromettre la stabilité de la moto. Attachez fermement les objets les plus lourds à la partie centrale de la moto et répartissez équitablement la charge des deux côtés de la moto.

ATTENTION

- **N'introduisez jamais d'objet ou d'accessoire dans les espaces ouverts du cadre de la moto de manière à éviter des interférences avec les parties mobiles de la moto.**
- **Avant de transporter une charger, contrôlez toujours l'usure et la pression des pneus.**
- **Réglez les suspensions en fonction de la charge.**
- **Même si la moto est chargée correctement, conduisez avec précaution et ne dépassez jamais 110 km/h (70 mph) lorsque vous transportez une charge.**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2.1.11. MODIFICATIONS

Ne jamais retirer de pièces d'origine, ou procéder à des modifications quelles qu'elles soient qui pourraient modifier la forme ou le fonctionnement de la moto.

ATTENTION: Toute modification de la moto (par ex. : altération et/ou retrait de composants) est interdite car elle pourrait compromettre la sécurité du véhicule et/ou la rendre non conforme aux dispositions légales. MV Agusta n'est pas responsable des dommages aux personnes et aux objets résultant de modifications à l'état d'origine de votre moto. La modification de la moto annule immédiatement la garantie et dégage MV Agusta de toutes ses obligations en matière de garantie.

2.1.12. COMPETITIONS

ATTENTION: Participer à des compétitions nécessite une expérience et une compétence particulière ainsi qu'un réglage spécifique de votre moto.

PRÉCAUTION: Les hautes températures atteintes par l'utilisation du véhicule sur circuit pourraient compromettre l'efficacité du pot catalytique et du système d'échappement. C'est pourquoi, nous vous suggérons d'installer un système d'échappement spécial pour utiliser votre véhicule sur circuit.

MV Agusta a développé une série de composants spécialement adaptés pour la pratique de la compétition. L'utilisation de ces composants est strictement limitée aux zones fermées à la circulation sous peine de poursuites judiciaires.

2.1.13. SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

Si vous avez des questions à la transaction de vente ou de l'exploitation du véhicule, s'il vous plaît en discuter avec un membre de la direction du Concessionaire. Normalement, les questions peuvent être rapidement résolus à ce niveau. Toutefois, dans le cas où vous ne sentez pas vos questions ont été abordées, Motovan Corporation - MV Agusta Canada (1391 Gay Lussac,

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Boucherville, Quebec J4B 7K1, Canada - Tél. n°: 450-449-3903 / Fax n°.: 450-449-7773) veut que vous soyez au courant de sa participation à un Programme de Médiation / Arbitrage sans frais.
Motovan Corporation a commis à l'arbitrage obligatoire des différends de propriétaires, concernant des allégations d'entretien du véhicule liées à l'usine. Le programme prévoit l'examen des faits en cause par une tierce partie arbitre impartial, et peuvent inclure une audience informelle devant l'arbitre. Le programme est conçu de telle sorte que l'ensemble du processus de règlement du litige, à partir du moment où vous déposez votre plainte à la décision finale, devrait être achevée dans environ 70 jours. Nous croyons que notre programme impartiale offre des avantages sur les tribunaux dans la plupart des administrations, car il est informel, rapide et gratuit. Pour de plus amples informations concernant l'éligibilité dans le Plan d'Arbitrage pour les Véhicules à Moteur du Canada (CAMVAP), composez sans frais le 1-800-207-0685. Votre demande doit être accompagnée du numéro d'identification du véhicule (VIN).

2.1.14. PRÉCAUTIONS CONTRE LE VOL

1. Chaque fois que vous garer votre moto, verrouillez la direction et retirez la clé de contact (voir § 3.5.).
2. Garez votre moto dans un garage fermé lorsque c'est possible.
3. Conservez toujours les données d'immatriculation mises à jour de votre moto.
4. Indiquez votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone dans l'espace prévu ci-dessous et gardez toujours le manuel d'utilisation dans la boite à gant de votre moto (voir § 4.6.). C'est très important car une moto volée peut ensuite être identifiée grâce aux informations indiquées dans le manuel qui s'y trouve à l'intérieur.

NOM: _____

ADDRESSE: _____

_____

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: _____


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

FR 2

2.2. Positionnement des étiquettes de sécurité

1 - Essence sans plomb
2 - Avertissement de batterie
3 - Information sur les émissions de gaz (Silencieux sup. et inf.)
4 - Information sur le contrôle des émissions
5 - Contrôle des émissions
6 - Certification-Informations sur les pneus
7 - Rétroviseurs
8 - Amortisseur arrière
9 - Avertissement moyeu roue arrière


NOTE
Les étiquettes reprises dans les pages suivantes n'apparaissent pas à l'échelle réelle. Si vous éprouvez des difficultés à comprendre certaines de ces étiquettes, contactez un revendeur MV Agusta agréé.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


1. ÉTIQUETTE ADHÉSIVE –

ESSENCE SANS PLOMB



2. ÉTIQUETTE ADHÉSIVE –

AVERTISSEMENT DE BATTERIE



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3.A. ESTAMPAGE SUR LE SILENCIEUX SUPÉRIEUR

INFORMATION SUR LES ÉMISSIONS DE GAZ

MOTORCYCLE EXHAUST SYSTEM NOISE EMISSION CONTROL INFORMATION
THIS MV AGUSTA EXHAUST SYSTEM, 8000B2797 MEETS US EPA NOISE EMISSION REQUIREMENT OF 80 dBA FOR THE FOLLOWING MOTORCYCLES: MVA44B0921, MVA44B0990, MVA44B1090. INSTALLATION OF THIS EXHAUST SYSTEM ON MOTORCYCLE MODELS NOT SPECIFIED MAY VIOLATE FEDERAL LAW

3.B. ESTAMPAGE SUR LE SILENCIEUX INFÉRIEUR

INFORMATION SUR LES ÉMISSIONS DE GAZ

MOTORCYCLE EXHAUST SYSTEM NOISE EMISSION CONTROL INFORMATION
THIS MV AGUSTA EXHAUST SYSTEM, 8000B2796 MEETS US EPA NOISE EMISSION REQUIREMENT OF 80 dBA FOR THE FOLLOWING MOTORCYCLES: MVA44B0921, MVA44B0990, MVA44B1090. INSTALLATION OF THIS EXHAUST SYSTEM ON MOTORCYCLE MODELS NOT SPECIFIED MAY VIOLATE FEDERAL LAW

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. ÉTIQUETTE ADHÉSIVE – INFORMATION SUR LE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS

VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION

ENGINE DISPLACEMENT : 1078 cc
ENGINE FAMILY :
ENGINE EXHAUST CONTROL SYSTEM : TWC + SFI + PAIR + H02S

THIS VEHICLE CONFORMS TO US EPA AND CALIFORNIA REGULATIONS APPLICABLE TO 2012 MODEL YEAR NEW MOTORCYCLES AND IS CERTIFIED TO 0.8 g/km HC + NOx, 12.0 g/km CO EXHAUST EMISSION STANDARD IN CALIFORNIA

ENGINE TUNE-UP SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENT


ITEM	SPECIFICATIONS	INSTRUCTIONS
IGNITION TIMING :		No Adjustment
IDLE SPEED RPM (NEUTRAL):		
IDLE MIXTURE :		No Adjustment
VALVE CLEARANCE (mm) :		See Service Manual
SPARK PLUG :		

FUEL SPECIFICATIONS

UNLEADED OCTANE
90 R + M/2

OIL : SAE 10 W 60
TYPE : SYNTHETIC A.P.I. SJ

EVAPORATIVE FAMILY:
PERMEATION FAMILY:




8000B3368

MV AGUSTA Motor s.p.a. VARESE - ITALY

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

FR 2

5. ÉTIQUETTE ADHÉSIVE – CONTRÔLE DES ÉMISSIONS



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6. ÉTIQUETTE ADHÉSIVE – CERTIFICATION – INFORMATIONS SUR LES PNEUS

MANUFACTURED BY : MV AGUSTA Motor S.p.A. VARESE - ITALY DATE :
FABRIQUÉ PAR:
TYPE OF VEHICLE / TYPE DE VÉHICULE: MOTORCYCLE / MC
GVWR/PNBV 866 lbs 393 kg VIN/NIV:


GAWR/PNBE lbs	kg	TIRE/PNEU - DIMENSION - RIM/JANTE		COLD INFL. PRESSURE/ PRESS. DE GONFL. A FROID PSI/LPC	kPa
F 397	180	120/70 ZR 17 M/C (56W) 120/70 ZR 17 M/C (58W)	3.50 x 17	33.0	227
R 661	300	190/50 ZR 17 M/C (73W) 190/55 ZR 17 M/C (75W)	6.00 x 17 5.50 x 17	33.0	227

USA: THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE.
CANADA: THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATION IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE / CE VÉHICULE EST CONFORME Á TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÉGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGEUR Á LA DATE DE SA FABRICATION.

8000B3180

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

7. ÉTIQUETTE ADHÉSIVE – RÉTROVISEURS



8. ÉTIQUETTE ADHÉSIVE – AMORTISSEUR ARRIÈRE



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


9. ÉTIQUETTE ADHÉSIVE – AVERTISSEMENT MOYEU ROUE ARRIÈRE



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


2.3. Sécurité - Signaux visuels et sonores

Avant chaque sortie, il est essentiel de vérifier le fonctionnement des signaux visuels et acoustiques.




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3.1. Position des commandes et appareils



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3.2. Béquille latérale

La béquille latérale est équipée d'un contacteur qui empêche à la moto de démarrer avec la béquille baissée.
Si le sélecteur de vitesses est actionné pour mettre la moto en mouvement lorsque le moteur tour-ne avec la béquille abaissée, le contacteur coupe le courant au moteur et provoque son arrêt.
Dans le cas où la moto se trouve en condition de stationnement (béquille baissée) avec un rapport engagé, le contacteur empêche le démarrage du moteur pour éviter tout risque de chute accidentelle.


ATTENTION: Rouler avec la béquille latérale mal retirée risque de provoquer un accident lors de virages à gauche. Toujours retirer la béquille complètement avant de partir.

ATTENTION: Vérifiez au moins une fois chaque mois que l'interrupteur de sécurité est correctement activé par la béquille et qu'il fonctionne.




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3.3. Commandes au guidon côté gauche



Levier d'embrayage
Tirer ou relâcher la poignée pour débrayer ou embrayer.

Bouton de clignotement des phares
Appuyer sur le bouton à répétition.



Inverseur code/phare
Bouton sorti : feu de croisement
Bouton enfoncé : feu de route

Bouton de l'avertisseur sonore
Appuyer pour utiliser l'avertisseur.

Poussoir de clignotants
En le déplaçant vers la droit ou la gauche on allume les clignotants correspondants. Le poussoir revient au centre, appuyer dessus pour éteindre les clignotants.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Bouton d'appel de phare
Cette fonction sert pour rappeler l'attention des autres usagers de la route en présence d'une situation dangereuse. Avec le feu de route éclairé, cette fonction est désactivée.

Bouton Inverseur code/phare
C'est normalement la fonction code qui s'allume. Lorsque les de trafic et de route le permettent, il est possible d'allumer le feu de route en agissant sur l'inverseur.

Levier des clignotants
Cette fonction permet de signaler aux autres usagers de la route, l'intention de changer de direction ou de voie de circulation.

ATTENTION
Si les clignotants ne sont pas utilisés ou coupés au moment opportun, il peut y avoir un risque d'accidents. En effet, les autres conducteurs pourraient tirer des conclusions erronées concernant la trajectoire du véhicule. Actionnez toujours les clignotants avant de tourner ou de changer de voie. Veillez à les couper dès que la manoeuvre est terminée.

Bouton de klaxon
Cette fonction sert pour attirer l'attention des autres usagers en cas de situations éventuelles de danger.


Levier d'embrayage
Ce levier, à travers un dispositif à contrôle hydraulique, permet de débrayer et d'embrayer.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3.4. Commandes au guidon côté droit

Levier de frein avant
Tirer vers la poignée pour actionner le frein avant.


Commande d'accélérateur
Tourner pour régler l'alimentation du moteur.



Levier de démarrage à froid du moteur (Choke)
Tourner dans le sens des aiguilles d'un montre pour les démarrage à froid. Au bout de quelques secondes, le ramener dans sa position initiale.

Coupe-circuit
Coupe le moteur et empêche le démarrage.

Bouton du démarreur
Actionne le démarreur. Dès que le moteur part, il faut le relâcher. Une fois le moteur en marche, il sert pour sélectionner les fonctions d'affichage.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Coupe-circuit moteur
Cette fonction permet d'éteindre le moteur en cas d'urgence. De cette manière, le circuit d'allumage est coupé empêchant le redémarrage du moteur. Pour pouvoir démarrer, ramener le bouton en position de repos.

DANGER! Si l'accélérateur reste coincé, vous devez utiliser le coupe-circuit moteur pour arrêter la livraison de la puissance du moteur. La non-utilization de cet interrupteur d'arrêt dans une telle situation peut entraîner une perte de contrôle de votre moto, des blessures graves ou même la mort.

DANGER! Avant de redémarrer le moteur, vous devez déterminer les causes du défaut de l'accélérateur et effectuer les réparations nécessaires. Si nécessaire, confiez votre moto à un mécanicien qualifié. Ne pas le faire pourrait conduire à un accident, des blessures ou la mort.

NOTE
En conditions normales, n'utilisez pas ce dispositif pour couper le moteur.

Bouton de démarrage moteur
Ce dispositif permet le démarrage du moteur. De plus, une fois le moteur démarré, il permet de sélectionner les fonctions de l'affichage du tableau de bord.

PRÉCAUTION
Pour éviter des dommages à l'installation électrique, ne tenez pas le bouton enfoncé plus de 5 secondes consécutives.
Si le moteur ne démarre après plusieurs tentatives, consultez le chapitre "PANNES" du livret.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Levier de démarrage à froid du moteur (Choke)
Le dispositif facilite le démarrage à froid en agissant sur l'alimentation.

NOTE: Cette fonction ne doit être maintenue actionnée que pour un temps limité et dans tous les cas dépendant de la température du moteur ainsi que de l'environnement. Lorsque le régime de ralenti est suffisant pour faire tourner le moteur sans qu'il s'éteigne, ramener la commande de démarrage à froid en position de repos.

Commande d'accélérateur
Ce dispositif permet d'agir sur l'alimentation du moteur pour varier son régime de rotation. Pour actionner le dispositif, il faut faire pivoter la poignée à partir de la position de repos qui correspond au régime de ralenti moteur.
En condition de démarrage à froid (Choke actionné), la répétée rotation de la poignée dans le sens de fermeture des gaz permet de ramener le levier de Choke en position de repos.

Levier frein avant
Cette commande provoque l'actionnement par l'intermédiaire d'un circuit hydraulique du système de freinage de la roue avant.
Une bonne utilisation du frein avant est essentielle pour obtenir le maximum de performances de freinage de votre moto. MV Agusta vous recommande fortement de suivre un cours de formation pour motocyclistes pour apprendre à utiliser correctement le frein avant.

⚠ **ATTENTION: Une mauvaise utilisation du frein avant peut entraîner une perte de contrôle de votre moto, des blessures graves ou même la mort.**


⚠ **ATTENTION: Soyez très prudent lorsque vous utilisez le frein avant sur des surfaces mouillées ou glissantes, ou sur des surfaces recouvertes de sable, ou avec gravier, etc.**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3.5. Contacteur principal et verrouillage de direction

ATTENTION: Ne pas appliquer de porte-clés ou autre à la clé de contact pour ne pas risquer de gêner la rotation de la direction. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une perte de contrôle de votre moto, des blessures graves ou même la mort.

ATTENTION: Ne jamais chercher à changer certaines fonctions du contacteur en cours de route sous peine de perdre le contrôle du véhicule, et il pourrait y avoir un risque d'accidents, avec suite de blessures graves ou mortelles.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Le contacteur à clé branche et coupe le circuit électrique et le verrouillage de la direction; les quatre positions de commande sont décrites à la suite.

Position "OFF"

Tous les circuits électriques sont coupés. La clé peut être retirée.

Position "ON"

Tous les circuits électriques sont branchés, les appareils et les voyants effectuent l'auto-diagnostic; le moteur peut démarrer. La clé peut être retirée.






PRÉCAUTIONS: Ne pas laisser la clé sur la position "ON" à moteur éteint pendant trop longtemps sous peine d'endommager les composants électriques de la moto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Position “LOCK”

Braquer le guidon à droite ou à gauche. Pousser légèrement sur la clé et la tourner simultanément en position “LOCK”.
Tous les circuits sont coupés et la direction est verrouillée. La clé peut être retirée.





Côté gauche *Côté droit*

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Position “P”

Tourner la clé de la position “LOCK” à la position “P”.
Tous les circuits électriques sont coupés à l’exception des feux de stationnement (feux de positions) et la direction est verrouillée.
La clé peut être retirée.




PRÉCAUTION
Ne pas laisser la clé sur la position “P” pendant trop longtemps pour éviter de décharger la batterie de la moto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3.6. Sélecteur de vitesses

La position **N** “Neutral” correspond au point mort signalé par le voyant correspondant sur le tableau de bord. En déplaçant le sélecteur vers le bas, on engage la première vitesse.
De la même manière, en déplaçant le sélecteur vers le haut, on passe la seconde vitesse et ainsi de suite à mesure que l’on déplace le sélecteur vers le haut, on passe dans l’ordre toutes les vitesses suivantes jusqu’à la sixième.






Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3.7. Appareils et voyants

Les appareils et les voyants sont activés lorsque la clé de contact est mise sur “ON”. Après un check-up initial (~7 secondes), les informations correspondent aux conditions générales de la moto à ce moment là.




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3.7.1. Voyants lumineux

Voyant Feux de route (bleu)
S'allume quand les feux de route sont allumés.

Voyant Clignotants (vert)
S'allume quand les clignotants sont allumés.

Voyant Limiteur de tours (rouge)
S'allume quand le moteur dépasse les 11600 rpm.



Voyant Batterie (rouge)
S'allume quand l'alternateur ne fournit pas une tension électrique suffisante pour charger la batterie. S'il s'allume pendant la marche du véhicule, adressez-vous à un centre d'assistance autorisé.

Voyant Pression huile moteur (rouge)
S'allume quand l'huile est à une pression insuffisante.

⚠ **Danger - Attention:** Si il s'allume pendant la marche, s'arrêter immédiatement, contrôler le niveau de l'huile et si nécessaire remplir le réservoir de l'huile auprès d'un centre d'assistance autorisé MV Agusta (voir §3.8). Si le voyant s'allume alors que le niveau est correct, ne pas redémarrer et contacter un centre d'assistance autorisé MV Agusta

Voyant Réserve carburant (orange)
Comes on when approximately
4 litres of fuel are left.


Voyant Levier de vitesses au point mort (vert)
S'allume quand le levier est en position de point mort "Neutral".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3.7.2. Écran multifonction / Écran vitesse et température de l'eau

Écran Rapport de vitesse
Indique le rapport de vitesse actuellement inséré. La position de point mort est indiquée par la lettre "N" (neutral).

Thermomètre
Indique la température du liquide de refroidissement à travers l'allumage d'un nombre variable de segments sur une échelle de mesure graduée. Quand la température se trouve en dehors du champ de fonctionnement normal, les indications suivantes peuvent apparaître:
- sur l'écran apparaît un unique segment clignotant; c'est le signal de température faible.
- tous les segments sont allumés tandis que le segment supérieur clignote; c'est le signal de température élevée.



Danger - Attention: en cas de température élevée, arrêter le véhicule et contrôler le niveau du liquide de refroidissement. Au cas où il serait nécessaire de remplir le réservoir, s'adresser à un centre d'assistance autorisé MV Agusta (voir § 3.8). Si l'indication apparaît et que le niveau est correct, ne pas redémarrer et contacter un centre d'assistance autorisé MV Agusta.

Modalité "SPORT"
Indique la modalité sportive de la centrale d'injection.

Compteur de vitesse
Indique la vitesse. La valeur peut apparaître en kilomètre-heure (Km/h) ou bien en milles par heure (Mph). La valeur maximum est de 320 Km/h (199 Mph).

Bouton "SET"
Appuyer dessus pour sélectionner les chiffres de l'écran pour effectuer les réglages.

Bouton "OK"
Appuyer dessus pour confirmer les chiffres configurés.

Bouton "HAZARD"
Appuyer dessus pour allumer les lumières d'urgence.

Compteur kilométrique total "TOTAL"
Indique le kilométrage total; de 0 à 999999 (Km ou mi)

Compteur kilométrique partiel 1 "TRIP 1"
Indique le kilométrage partiel; de 0 à 999.9 (Km ou mi)

Compteur kilométrique partiel 2 "TRIP 2"
Indique le kilométrage partiel; de 0 à 999.9 (Km ou mi)

Chronomètre
Indique les temps mesurés à l'aide de la fonction chronomètre

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.1. Utilisation de la moto

Cette partie du livret expose les principaux points qui permettent une utilisation correcte de la moto.

– Rodage (§ 4.2.)
– Démarrage du moteur (§ 4.3.)
– Sélection et modification des fonctions à l'écran (§ 4.4.)
– Approvisionnement en carburant (§ 4.5.)
– Boîte à gants, accès à la (§ 4.6.)
– Stationnement de la moto (§ 4.7.)
– Vérifications à effectuer avant d'utiliser le véhicule (§ 4.8.)



ATTENTION
La Votre moto montre caractéristiques élevées de puissance et de performances; pour l'utilisation, il est donc requise un niveau adéquat de connaissance du véhicule. Lors de la première utilisation de la moto, il est nécessaire de garder une attitude prudente. Une agressive ou impulsive attitude de conduite peut augmenter les risques d'accidents et représenter un danger pour Votre sécurité et celle d'autrui.



PRÉCAUTIONS: Les températures élevées provoquées par l'utilisation du véhicule sur des circuits de course ont pu compromettre l'efficacité de le convertisseur catalytique et de l'échappement; donc, nous suggérons assembler un dispositif d'échappement spécial à l'aide du véhicule sur des circuits de course.



Respect and defend natural environment

Everything we do affects the whole planet as well as its resources.
MV Agusta, in order to protect the interests of the community, alerts the Customers and the Technical Assistance operators to use the vehicle and dispose of its replaced parts respecting the laws in force concerning environmental pollution and waste disposal and recycling.


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.2 Rodage

PRÉCAUTIONS: le non respect des indications suivantes peut porter préjudice à la durée et aux performances de la moto.

Le rodage est communément considéré comme une phase appliquée uniquement au moteur. En réalité, il est nécessaire également pour d'autres parties importantes de la moto, en particulier les pneumatiques, les freins, la chaîne de transmission etc. Durant les premiers kilomètres adopter une conduite tranquille.


❑ De 0 à 500 km (de 0 à 300 mi) (A)
Pendant cette période, varier fréquemment le régime de rotation du moteur. Si possible, préférer les parcours en colline légère avec beaucoup de virages et éviter les longues lignes droites



ATTENTION
Les pneumatiques neufs doivent être soumis à un rodage adéquat pour atteindre une efficacité complète. Eviter les accélérations, les virages et les freinages brusques pendant les premiers 100 km. Si la période de rodage initial des pneus n'est pas respectée, il y a risque de dérapage ou de perte de contrôle du véhicule entraînant un grave danger d'accident.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

❏ **De 500 à 1000 km (de 300 à 600 mi)**
Pendant cette période, éviter les efforts prolongés du moteur.



❏ **De 1000 à 2500 km (de 600 à 1600 mi)**
Pendant cette période, il est possible de pousser un peu plus le moteur sans toutefois dépasser le régime indiqué.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.3. Démarrage du moteur

ATTENTION
Faire fonctionner le moteur dans un endroit fermé peut être dangereux. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz incolore et inodore qui peut provoquer des décès ou des états graves. Ne faire fonctionner le moteur qu'à l'extérieur, au grand air.



▶ Tourner l'interrupteur de démarrage en position "ON"; l'instrumentation et les voyants exécutent le test de fonctionnement ; pendant cette phase, s'assurer de l'allumage de tous les voyants présents sur le tableau de bord.



▶ Afin que le système d'interruption du circuit d'allumage donne son accord pour le démarrage, une des conditions suivantes doit être observée:
– Le levier de vitesses est en position de point mort avec le levier de l'embrayage tiré.
– Le levier de vitesses est enclenché sur une vitesse avec le levier de l'embrayage tiré et la béquille latérale relevée.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Si le test de fonctionnement détecte un défaut sur le véhicule, l'écran affiche le message d'avertissement figurant dans l'image. En particulier, l'affichage montre le dispositif de la moto sur laquelle le défaut a été détectée.



▶ Appuyer sur le bouton “OK” afin d’afficher la fonction “RUN”.




⚠ **ATTENTION**
Si un défaut a été détectée, ne pas démarrer le moteur et contacter un centre d’assistance autorisé MV Agusta.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

❑ **Démarrage à froid**

▶ Tourner le levier “CHOKE” sans tourner la poignée de l’accélérateur.



▶ Appuyer sur le bouton de démarrage du moteur.

▶ Dès que le moteur a démarré, relâcher le bouton et après l’avoir laissé chauffer un peu ramener le levier “CHOKE” dans sa position initiale.





Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

❑ **Démarrage à chaud**

▶ Appuyer sur le bouton di démarrage du moteur sans tourner la poignée de l'accélérateur.

▶ Dès que le moteur a démarré, relâcher le bouton.



PRÉCAUTION:

• Afin de ne pas endommager l'installation électrique, ne pas actionner le démarrage pendant plus de 5 secondes de suite.

• Ne pas faire fonctionner le moteur avec le véhicule à l'arrêt pendant trop longtemps. La surchauffe pourrait dans ce cas endommager les composants internes du moteur. Il est préférable d'amener le moteur à la bonne température en sélectionnant une vitesse réduite.

• Afin de prolonger au maximum la vie du moteur, ne pas accélérer à fond quand le moteur est froid.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

FR 4

4.4. Sélection et modification des fonctions à l'écran

L'instrumentation prévoit la possibilité d'intervenir sur certains des paramètres de mesure principaux.

- Sélection des modalités de fonctionnement:

  "RUN" (Compteur kilométrique)
  "CHRONO" (Chronomètre)
  "SERVICE" (Échéance de l'entretien programmé)
  "TC" (Contrôle de la traction)
  "IMMOBILIZER" (Système antivol)

- Mise à zéro des fonctions des compteurs kilométriques partiels:
  Compteur kilométrique Partiel 1 "TRIP 1"
  Compteur kilométrique Partiel 2 "TRIP 2

- Réglage des unités de mesure relatives à:
  Vitesse
  Distance parcourue

- Actionnement de la fonction chronomètre

- Sélection représentation de la centrale *



(*): *Fonction présente uniquement sur certains modèles*


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.4.1. Sélection des fonctions écran

La sélection concerne les modes de fonctionnement suivants:

- “RUN” (Compteur kilométrique)
- “CHRONO” (Chronomètre)
- “SERVICE” (Échéance de l’entretien programmé)
- “TC” (Contrôle de la traction)
- “IMMOBILIZER” (Système antivol)

L’affichage des différents modes de fonctionnement se fait en appuyant sur le bouton “SET” pendant une durée inférieure à quatre secondes. En appuyant sur ce bouton, les fonctions s’affichent à l’écran de façon cyclique. Sélectionner la fonction voulue.



ATTENTION

Les opérations de modification ou de réglage des fonctions de l’écran doivent être effectuées avec le moteur coupé, le levier de vitesse au point mort, le véhicule arrêté et les pieds à terre. Il est interdit de changer les configurations de l’écran pendant la marche.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

FR 4

❑ Modalité “RUN”

Outre la fonction de compteur de vitesse, sur l’écran s’affichent les fonctions suivantes (voir §4.4.2.):

- Compteur kilométrique Total “TOTAL”
- Compteur kilométrique Partiel 1 “TRIP 1”
- Compteur kilométrique Partiel 2 “TRIP 2”



❑ Modalité “CHRONO”

Cette modalité permet l’actionnement de la fonction chronomètre et le stockage des données mesurées (voir §4.4.4.). Les fonctions affichées deviennent:

- Chronomètre Parcours actuel “CURRENT LAP”
- Chronomètre Parcours le plus rapide “BEST LAP”
- Chronomètre Parcours précédent “LAST LAP”
- Compteur de tours Nombre de tours parcourus “N° LAP”



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

❑ Modalité “SERVICE”

Ce mode de fonctionnement permet d’afficher l’intervalle kilométrique par rapport à l’échéance du prochain entretien programmé.

REMARQUE
Quand la distance kilométrique avant la prochaine révision est inférieure à 1000 km, la valeur apparaît automatiquement à la fin de la page de démarrage du véhicule.



❑ Modalité “TC”

Cette fonction permet d’adapter le niveau de contrôle de la traction du moteur selon vos propres exigences de conduite (voir §4.4.5.).



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

❑ Modalité “IMMOBILIZER”

La fonction “IMMOBILIZER” ne permet le démarrage du moteur qu’après avoir reconnu la clé de démarrage originale. De fait, celle-ci représente un système antivol intégré dans le circuit électronique du véhicule, car elle empêche l’utilisation de ce dernier par toute autre personne. La modalité “IMMOBILIZER” du tableau de bord ne doit être utilisée qu’en cas de malfonctionnement. En effet, si pour une raison quelconque la clé originale n’est pas reconnue par le système, il est nécessaire d’insérer manuellement le code secret reporté sur la MV Code Card pour obtenir l’autorisation au démarrage du moteur (voir §4.4.6.).



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.4.2. Mise à zéro des fonctions des compteurs kilométriques partiels

Les valeurs des fonctions “TRIP 1” et “TRIP 2” peuvent être mise à zéro de la façon suivante.

ATTENTION
Les opérations de modification ou de réglage des fonctions de l’écran doivent être effectuées avec le moteur coupé, le levier de vitesse au point mort, le véhicule arrêté et les pieds à terre. Il est interdit de changer les configurations de l’écran pendant la marche.

▶ Accéder à la modalité “RUN” et appuyer sur le bouton “SET” pendant plus de quatre secondes afin d’afficher “RUN MENU”.

▶ Appuyer sur le bouton “SET” pendant moins de quatre secondes afin d’afficher “TRIP 1 RESET”.





Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pendant plus de quatre secondes; la valeur “TRIP 1” commence à clignoter.



▶ Appuyer alors sur le bouton “OK” pendant moins de quatre secondes pour mettre la valeur à zéro. Par contre, en appuyant sur le bouton “SET” pendant plus de quatre secondes, la procédure de mise à zéro s’interrompt.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Appuyer sur le bouton “SET” pendant moins de quatre secondes afin d’afficher “TRIP 2 RESET”.




▶ Appuyer sur le bouton “OK” pendant plus de quatre secondes; la valeur “TRIP 2” commence à clignoter.




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Appuyer alors sur le bouton “OK” pendant moins de quatre secondes pour mettre la valeur à zéro. Par contre, en appuyant sur le bouton “SET” pendant plus de quatre secondes, la procédure de mise à zéro s’interrompt.



▶ Une autre pression sur le bouton “OK” permet de sortir de la modalité “TRIP 2 RESET” pour passer à la modalité suivante.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.4.3. Réglage des unités de mesure

Il est possible d'effectuer en même temps la modification des unités de mesure suivantes:

- Vitesse
- Distance parcourue

ATTENTION
Les opérations de modification ou de réglage des fonctions de l'écran doivent être effectuées avec le moteur coupé, le levier de vitesse au point mort, le véhicule arrêté et les pieds à terre. Il est interdit de changer les configurations de l'écran pendant la marche.

▶ Accéder à la modalité "RUN" et appuyer plusieurs fois sur le bouton "SET" afin d'afficher "UNIT CHANGE".

▶ Appuyer sur le bouton "OK" pendant plus de quatre secondes; l'unité de mesure du compteur de vitesse commence à clignoter.





Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour passer de Km/h à Mph ou vice versa. En changeant l’unité de mesure du compteur de vitesse, changent automatiquement également les unités suivantes:

• Compteur kilométrique (total et partiel): Km –> mi

Par contre, en appuyant sur le bouton “SET” pendant plus de quatre secondes, la procédure de modification des unités de mesure s’interrompt.



▶ Appuyer sur le bouton “OK” pendant plus de quatre secondes; la nouvelle configuration des unités de mesure est confirmée.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.4.4. Chronomètre



❑ Acquisition des temps de parcours

▶ Après avoir actionné la fonction chronomètre (modalité “CHRONO”) il est possible de lancer l’acquisition des données relatives aux temps de parcours.

▶ L’actionnement du bouton de clignotement du feu de route détermine le début de la mesure des données. Les points qui séparent les minutes des secondes et des dixièmes de seconde commencent à clignoter. L’instrument est en train d’acquérir les données.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ En appuyant à nouveau sur le bouton de clignotement du feu de route, la mesure du temps relatif au 1er tour parcouru est enregistrée. En même temps, l'instrument commence à acquérir le temps relatif au second tour.



La mesure du temps relatif au premier tour est conservée en mémoire et reste affichée sur l'écran "LAST LAP" jusqu'à l'acquisition du tour suivant.

▶ En continuant à utiliser le chronomètre, un temps est enregistré à chaque actionnement du bouton de clignotement. L'instrument a la possibilité d'effectuer un nombre maximum de 100 enregistrements consécutifs.



Si le temps du dernier tour est inférieur aux temps mesurés pendant les tours précédents, l'indication sur l'écran "BEST LAP" est automatiquement mise à jour avec la nouvelle valeur.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

❑ Affichage des données


Une fois terminée la phase d'acquisition des temps, il est possible de les afficher.

▶ Accéder à la modalité "CHRONO" et appuyer sur le bouton "SET" pendant plus de quatre secondes afin d'afficher "CHRONO MENU".



⚠ **ATTENTION**
Les opérations de modification ou de réglage des fonctions de l'écran doivent être effectuées avec le moteur coupé, le levier de vitesse au point mort, le véhicule arrêté et les pieds à terre. Il est interdit de changer les configurations de l'écran pendant la marche.

▶ Appuyer sur le bouton "SET" pendant moins de quatre secondes afin d'afficher "LAPS VIEW".




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ En appuyant sur le bouton “OK”, s’affichent le temps sur le tour le plus rapide (“BEST LAP”) et le numéro du tour correspondant.



▶ Ensuite, plusieurs pressions sur le bouton de clignotement du feu de route permettent d’afficher en séquence tous les temps précédemment acquis à partir du 1er tour.

▶ Une fois terminé l’affichage des données, la pression du bouton “SET” permet de sortir de la modalité “LAPS VIEW” pour passer à la modalité suivante.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

❑ Effacement des données

L'opération d'effacement des données enregistrées se fait en appliquant la procédure suivante:

▶ Accéder à la modalité "CHRONO" et appuyer sur le bouton "SET" pendant plus de quatre secondes afin d'afficher "CHRONO MENU".



ATTENTION
Les opérations de modification ou de réglage des fonctions de l'écran doivent être effectuées avec le moteur coupé, le levier de vitesse au point mort, le véhicule arrêté et les pieds à terre. Il est interdit de changer les configurations de l'écran pendant la marche.

▶ Appuyer plusieurs fois sur le bouton "SET" pendant moins de quatre secondes afin d'afficher "BEST LAP RESET".



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pendant plus de quatre secondes; la valeur “BEST LAP” commence à clignoter.




▶ Appuyer alors sur le bouton “OK” pendant moins de quatre secondes pour effacer la valeur. Par contre, en appuyant sur le bouton “SET” pendant plus de quatre secondes, la procédure d’effacement s’interrompt.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Appuyer sur le bouton “SET” pendant moins de quatre secondes afin d’afficher “LAPS RESET”.



▶ Appuyer sur le bouton “OK” pendant plus de quatre secondes; la valeur “LAST LAP” commence à clignoter.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ En appuyant maintenant sur le bouton “OK” pendant moins de quatre secondes, tous les temps précédemment enregistrés sont effacés. Par contre, en appuyant sur le bouton “SET” pendant plus de quatre secondes, la procédure d’effacement s’interrompt.



▶ Une pression ultérieure du bouton “OK” permet de sortir de la modalité “LAPS RESET” pour revenir à la fonction chronomètre.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


4.4.5. Modalité “TC”

▶ Appuyer sur le bouton “SET” afin d’accéder à la modalité “TC”, puis appuyer sur le bouton “SET” pendant plus de quatre secondes afin d’afficher “TC LEVEL”. Le niveau actuel du contrôle de traction correspond à la valeur affichée à l’écran.

ATTENTION
Les opérations de modification ou de réglage des fonctions de l’écran doivent être effectuées avec le moteur coupé, le levier de vitesse au point mort, le véhicule arrêté et les pieds à terre. Il est interdit de changer les configurations de l’écran pendant la marche.

▶ En appuyant sur le bouton “OK” pendant moins de quatre secondes, le niveau du contrôle de traction augmente et passe à la valeur suivante. Cette valeur peut varier entre **0** et **8**.

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pendant plus de quatre secondes; la valeur choisie du niveau de contrôle de traction est confirmée.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.4.6. Modalité “IMMOBILIZER”


En cas de malfonctionnement, le système pourrait ne pas être en mesure de reconnaître le code de la clé de démarrage, empêchant ainsi au moteur de démarrer. Afin d’obtenir l’accord au démarrage du moteur, il est nécessaire d’insérer le code secret reporté sur la MV Code Card reçue au moment de la livraison du véhicule.



▶ Enlever le cache à l’arrière de la MV Code Card et lire le code secret électronique correspondant à la clé de démarrage (sur la figure est représenté un code au hasard, à titre indicatif).

▶ Accéder à la modalité “IMMOBILIZER” et appuyer sur le bouton “SET” pendant plus de quatre secondes afin d’afficher “INSERT CODE”.





ATTENTION
Les opérations de modification ou de réglage des fonctions de l’écran doivent être effectuées avec le moteur coupé, le levier de vitesse au point mort, le véhicule arrêté et les pieds à terre. Il est interdit de changer les configurations de l’écran pendant la marche résultant d'un accident, des blessures ou la mort.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


▶ Appuyer sur le bouton “SET” pendant moins de quatre secondes pour insérer le premier chiffre du code.

▶ La pression du bouton “OK” pendant moins de quatre secondes permet de varier entre 0 et 9 la valeur relative au premier chiffre.




▶ Une fois sélectionné le chiffre voulu, appuyer sur le bouton “OK” pendant plus de quatre secondes; le premier chiffre du code est confirmé. Il est alors possible d’insérer le deuxième chiffre du code.

▶ En procédant de manière analogue, il est possible de procéder à l’insertion des quatre chiffres restants.




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Une fois complétée la procédure d'insertion du code, sur l'écran apparaît l'inscription "CONFIRM CODE". Appuyer sur le bouton "OK" pendant plus de quatre secondes pour confirmer le code inséré.



▶ Si le code inséré est correctement reconnu par le système, l'inscription "VALID CODE" s'affiche. L'écran du tableau de bord retourne en modalité "RUN". Il est possible de démarrer le moteur.

▶ Si le code inséré est incorrect, l'inscription "NOT VALID CODE" s'affiche. Le système ne donne pas l'accord au démarrage du moteur; l'écran retourne en modalité "INSERT CODE". Répéter la procédure d'insertion du code depuis le début, en faisant attention à bien insérer correctement les chiffres reportés sur la MV Code Card fournie. En cas de problèmes, contactez un centre d'assistance autorisé MV Agusta.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.4.7. Sélection représentation de la centrale *

Sur certains modèles Brutale, il est possible de sélectionner une représentation spéciale de la centrale qui permet d'obtenir des caractéristiques élevées de puissance et de prestations pour un usage particulièrement sportif du véhicule.
La sélection du mappage de la centrale peut être effectuée en appuyant sur le bouton de démarrage lorsque le moteur est allumé. L'activation de la représentation "sport" est signalée à travers l'affichage de ce mot sur l'écran du tableau de bord.



ATTENTION
Les opérations de sélection de la représentation de la centrale doivent être effectuées avec le moteur allumé, le levier de vitesse au point mort, le véhicule arrêté et les pieds à terre. Il est interdit de changer les configurations de l'écran pendant la marche.

(*): *Fonction présente uniquement sur certains modèles*

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.4.8. Messages d'avertissement/pannes

Le tableau de bord peut signaler la présence d'une faute ou un dysfonctionnement au cours des différentes conditions d'utlisation de la moto.

▶ *Démarrage du moteur:* En tournant l'interrupteur de démarrage en position "ON"; l'instrumentation et les voyants exécutent le test de fonctionnement. Si le test de fonctionnement détecte un défaut sur le véhicule, l'écran affiche le message d'avertissement figurant dans l'image. En particulier, l'affichage montre le dispositif de la moto sur laquelle le défaut a été détectée.



▶ Appuyer sur le bouton "OK" afin d'afficher la fonction "RUN".



⚠ **ATTENTION**
Si un défaut a été détectée a moteur coupé, ne pas démarrer le moteur et contacter un centre d'assistance autorisé MV Agusta.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ *Marche du vehicule:* Si une anomalie est détectée pendant l'utilisation du véhicule, la partie inférieure de l'écran affiche le message d'avertissement figurant dans l'image.



ATTENTION
Si un défaut a été détectée pendant la marche, arrêter le véhicule et contacter un centre d'assistance autorisé MV Agusta.

▶ Après l'arrêt du véhicule, l'affichage montre le dispositif de la moto sur laquelle le défaut a été détectée.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ *Température élevée du liquide de refroidissement:* Si une température élevée du fluide de refroidissement est détectée, l'écran affiche le message d'avertissement figurant dans l'image. Ce message peut apparaître lors de toutes les conditions d'utilisation du véhicule.



ATTENTION
En cas de température élevée, arrêter le véhicule et contrôler le niveau du liquide de refroidissement. Au cas où il serait nécessaire de remplir le réservoir, s'adresser à un centre d'assistance autorisé MV Agusta (voir § 3.8). Si l'indication apparaît et que le niveau est correct, ne pas redémarrer et contacter un centre d'assistance autorisé MV Agusta.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


4.5. Approvisionnement en carburant

DANGER - ATTENTION: l'essence et ses vapeurs sont extrêmement inflammables et nocifs. Eviter le contact et l'inhalation. Pendant l'approvisionnement, couper le moteur, ne pas fumer, tenir à distance les flammes, étincelles et sources de chaleur. Effectuer l'approvisionnement à l'air libre ou dans un local suffisamment aéré.

ATTENTION
L'essence et ses vapeurs sont extrêmement inflammables et nocifs. Eviter le contact et l'inhalation. Effectuer l'approvisionnement à l'air libre ou dans un local suffisamment aéré. Le non respect de cet avertissement peut entraîner de sérieux dangers pour votre santé.

PRÉCAUTION: Utiliser exclusivement de l'essence super sans plomb avec un indice d'octane 90 R + M/2. Cette nécessité est rappelé par une pastille verte sur le côté inférieur du bouchon du réservoir et une étiquette placée sur le réservoir.

▶ Soulever le cache poussière.
▶ Introduire la clé, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.






Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Soulever le couvercle et effectuer le ravitaillement en carburant.

ATTENTION: Un remplissage excessif du réservoir peut faire déborder le carburant à cause de l'expansion due à la chaleur du moteur ou à l'exposition de la moto à la lumière du soleil. Les écoulements éventuels de carburant peuvent provoquer des incendies. Le niveau de carburant dans le réservoir ne doit jamais dépasser la base de l'embout de remplissage.



▶ Une fois l'approvisionnement effectué, pousser le bouchon vers le bas en tournant simultanément la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour faciliter la fermeture, puis relâcher la clé et l'extraire.



PRÉCAUTION: sécher immédiatement avec un chiffon propre le carburant éventuellement renversé, car il peut détériorer les peintures ou les plastiques.

ATTENTION: Vérifier que le bouchon du réservoir à carburant est fermé correctement avant d'utiliser le véhicule.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.6. Accès à la boîte à gants

▶ Introduire la clé dans la serrure.

▶ Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre et simultanément appuyer légèrement sur la selle pilot. Soulever et extraire la selle.

Pour remonter l'élément, procéder de la façon suivante:

- Tourner la clé dans la serrure
- Presser la selle pilot
- Relâcher la clé
- Presser à nouveau la selle en s'assurant qu'elle est fermement accrochée à la structure.



ATTENTION
Après avoir enlevé ou soulevé la selle pilot et en tout cas avant d'utiliser la moto, s'assurer que l'élément a été placé correctement et qu'il est fermement assujetti à la structure portante du véhicule.


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


4.7. Stationnement de la moto

❑ Stationnement avec béquille latérale

ATTENTION: • Garer la moto en conditions de sécurité et sur un terrain stable. Garer la moto sur un sol mou peut permettre la béquille à creuser, et la moto peut se renverser et provoquer des accidents, des blessures ou la mort.
• Pour le stationnement en côte, garer la moto avec la roue avant en amont et la première vitesse engagée. Ne pas oublier de remettre le sélecteur de vitesses au point mort avant de redémarrer la moto.
• Ne pas laisser le véhicule sans surveillance avec la clé sur le contact.

▶ Abaisser la béquille avec le pied jusqu'à la butée et incliner lentement la moto pour mettre le pied d'appui au contact du sol.





Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ATTENTION

Ne jamais s'asseoir sur votre véhicule quand il est garé sur la béquille. Cela peut endommager la béquille, et pourrait causer le véhicule à tomber, avec les dommages à la moto et des blessures à vous.

ATTENTION

Avant de se mettre en route, vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de sûreté en s'assurant que le voyant d'ouverture de la béquille latérale sur le tableau de bord s'éteint. Dans tous les cas, vérifier que la béquille est bien rentrée. Le non respect de cet avertissement peut entraîner en contact avec le sol de la béquille pendant la conduite, qui peuvent renverser le véhicule, de causer des accidents, des blessures ou la mort. Si vous constatez un dysfonctionnement de l'interrupteur de béquille, le faire réparer par votre concessionnaire MV Agusta avant d'utiliser la moto.


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

❑ Stationnement avec la béquille arrière

Introduire l'axe de béquille dans l'orifice de l'axe de roue arrière du côté gauche de la moto. Appuyer la béquille au sol et en forçant dessus, soulever le véhicule jusqu'à ce qu'il se stabilise.

⚠ **ATTENTION: Cette opération doit être effectuée par deux personnes, une pour stabiliser la moto et l'autre pour manipuler la béquille arrière. Garder les personnes présentes à une distance lors de cette opération.**









Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.8. Les vérifications à effectuer avant d'utiliser le véhicule

ATTENTION: Une moto peut être en bon état mais elle n'est plus fiable si n'a pas été utilisée pendant une courte ou longue période de temps. Vous devez effectuer les contrôles décrits dans le tableau ci-dessous avant chaque sortie. Dedier quelques instants pour performer ces inspections vous aidera à maintenir votre moto en ordre de marche optimal et à éviter des situations dangereuses qui pourraient mener à une perte de contrôle de la moto, des blessures graves ou même la mort.

Freins
Vérifier le niveau du liquide (§6.7).
Vérifier les fuites de fluide.
Tirez le levier et appuyez sur la pédale pour vérifier le fonctionnement des freins.
Graisser le pivot du levier, si nécessaire.
Contrôler l'usure des plaquettes de freins (§6.6).
Levier de vitesses
Appuyez sur la pédale pour vérifier le fonctionnement de levier de vitesses.
Graisser le pivot du levier, si nécessaire.
Levier d'embrayage
Vérifier le niveau du liquide (§6.8).
Vérifier les fuites de fluide.
Tirez le levier et vérifier qu'il se déplace en douceur et progressivement.
Graisser le pivot du levier, si nécessaire.
Bouton du démarreur / arrêt moteur
Vérifier le fonctionnement (§3.4).
Poignée de commande gaz
Vérifiez que le poignée de commande gaz tourne librement et revient en position fermée lorsqu'il est relâché.
Système de direction
Vérifiez que l'opération est lisse et uniforme.
Contrôle du jeu et de desserrant.
Feux, signaux visuelles et acoustiques
Vérifier le fonctionnement.
Pneus
Vérifier la pression de gonflage et l'usure (§6.9).
Suspensions
Vérifiez que l'opération est lisse et uniforme.
Vérifier le réglage (§5.6 et §5.7).
Fixations sur le cadre
Vérifier le serrage des vis et écrous.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Serrez-les, si nécessaire.
Chaîne de transmission
Vérifier le réglage et lubrification (§6.10).
Liquide de refroidissement
Vérifier le niveau du liquide (§6.5). Vérifier les fuites de fluide.
Carburant
Vérifier le niveau. Remplissez, si nécessaire (§4.5). Vérifier les fuites de carburant.
Huile moteur
Vérifier le niveau (§6.4). Vérifier les fuites d'huile moteur.
Béquille
Vérifier que la béquille est bien rentrée. Verifier le fonctionnements de l'interrupteur de sûreté.
Selle arrière
Vérifiez que le selle arrière est solidement fixé au cadre.

ATTENTION

Si un composant ne passe pas cette inspection préliminaire, le faire réparer avant de utiliser la moto. Ne pas le faire pourrait entraîner un accident, des blessures ou la mort.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.1. Liste des réglages

La moto dispose d'une grande diversité de réglages qui peuvent améliorer l'ergonomie, l'assiette et la sécurité.


⚠ **ATTENTION: Bon nombre de ces ajustements nécessitent des connaissances spécialisées, des outils et l'expérience. Prédisposition pour la mécanique et les outils ne peuvent pas être suffisantes pour bien inspecter, régler, entretenir ou réparer votre moto. Si vous avez des doutes, s'il vous plaît prendre votre moto à un centre de service autorisé.**

⚠ **ATTENTION: Afin de maintenir le contrôle de votre moto, gardez toujours les deux mains sur le guidon. Ne jamais tenter d'effectuer l'un des réglages énumérés ci pendant que vous roulez, à moins que cela n'est pas spécifié dans les instructions. Le non respect de cet avertissement peut entraîner un accident, des blessures ou la mort.**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.2. Tableau des réglages

A - Réglage du levier de frein avant: pour améliorer la prise en fonction des nécessités du pilote (§5.3.).

B - Réglage du levier d'embrayage: pour améliorer la prise en fonction des nécessités du pilote (§5.4.).

C - Réglage du cale-pied (droit et gauche): pour améliorer la position des pieds en fonction des nécessités du pilote.

D - Réglage du sélecteur de vitesses: pour améliorer le mouvement de commande en fonction des nécessités du pilote.

E - Réglage de la pédale de frein arrière: pour améliorer le mouvement de commande en fonction des nécessités du pilote.

F - Réglage de l'amortisseur de direction: pour adapter la dureté de la direction aux préférences du pilote (§5.5.).

⚠ **ATTENTION: Ne pas toucher la vis de fixation du rétroviseur au guidon. En cas de besoin, s'adresser à un concessionnaire MV AGUSTA.**

G - Réglage de l'amortisseur de direction: pour adapter la rigidité de la direction aux préférences de conduite du motocycliste (§5.6.).

H - Réglage de la suspension avant: pour adapter la réponse aux préférences du motard, on peut régler:
- la précharge du ressort (§5.7.1.)
- le dispositif hydraulique de freinage en détente (§5.7.2.)
- le dispositif hydraulique de freinage en compression (§5.7.3.)

L - Réglage de la suspension arrière: pour adapter la réponse aux préférences du motard, on peut régler:
- la précharge du ressort
- la hauteur d'assiette
- le dispositif hydraulique de freinage en détente (§5.8.1.)
- le dispositif hydraulique de freinage en compression pour vitesse élevée (§5.8.2.)
- le dispositif hydraulique de freinage en compression pour vitesse basse (§5.8.3.)

M - Tension de la chaîne: pour l'efficacité et la fiabilité de la transmission.

N - Orientation du phare: pour optimiser la profondeur du faisceau lumineux en fonction de l'assiette (§5.9.).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.3. Réglage du levier de frein avant

ATTENTION
Ne jamais effectuer l'ajustement tout en conduisant.


Tirer le levier pour neutraliser la poussée du ressort et simultanément, régler la position en vissant ou en dévissant l'écrou. En vissant: le levier s'éloigne de la poignée. En dévissant: le levier se rapproche de la poignée.



5.4. Réglage du levier d'embrayage

ATTENTION
Ne jamais effectuer l'ajustement tout en conduisant.

Tirer le levier pour neutraliser la poussée du ressort et simultanément, régler la position en vissant ou en dévissant l'écrou. En vissant: le levier s'éloigne de la poignée. En dévissant: le levier se rapproche de la poignée.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.5. Réglage des rétroviseurs

ATTENTION
Ne jamais effectuer l'ajustement tout en conduisant.

Pousser sur les points indiqués pour orienter le rétroviseur dans les quatre directions. Régler les deux rétroviseurs. Pour une mise au point optimale, monter sur le véhicule pour réaliser le réglage.

ATTENTION: Vérifier le réglage de rétroviseurs toutes les fois que vous utilisez votre moto.







Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.6. Réglage de l’amortisseur de direction


Le réglage standard s’obtient en tournant le pommeau dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu'au maximum; dans cette position l’amortisseur offre la résistance minimale de la direction.
En fonction de vos exigences de conduite il est possible d’augmenter graduellement l’action freinante de l’amortisseur de direction en tournant le pommeau dans le sens des aiguilles d'une montre.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.7. Réglage de la suspension avant

NOTE
L'ajustement des suspensions doit être de préférence effectué avec le réservoir de carburant plein.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.7.1. Précharge du ressort

Le réglage s'effectue en partant de la position standard. Pour trouver cette position, il faut dévisser à fond, puis visser jusqu'à la position standard (voir tableau annexe).

PRÉCAUTION: Ne pas forcer l'écrou de réglage au-delà de sa position complètement tourné à gauche. Tourner l'écrou de réglage vers la gauche pour diminuer la précharge, dans le sens horaire pour augmenter la précharge.



5.7.2. Dispositif hydraulique de freinage en détente (suspension avant)

Le réglage s'effectue en partant de la position standard. Pour trouver cette position, il faut visser à fond, puis dévisser jusqu'à la position standard (voir tableau annexe).

PRÉCAUTION: Ne pas forcer la vis de réglage au-delà de sa position complètement tournée à droite. Tourner la vis de réglage vers la gauche pour diminuer l'amortissement, dans le sens horaire pour augmenter l'amortissement.



5 FR

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.7.3. Dispositif hydraulique de freinage en compression (suspension avant)

Le réglage s'effectue en partant de la position standard. Pour trouver cette position, il faut visser à fond, puis dévisser jusqu'à la position standard (voir tableau annexe).


PRÉCAUTION: Ne pas forcer la vis de réglage au-delà de sa position complètement tournée à droite. Tourner la vis de réglage vers la gauche pour diminuer l'amortissement, dans le sens horaire pour augmenter l'amortissement.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.8. Réglage de la suspension arrière

ATTENTION: la haute température des tuyaux d'échappement peut provoquer des brûlures. Couper le moteur et attendre que les tuyaux d'échappement aient refroidi avant d'effectuer le réglage.
NOTE: L'ajustement des suspensions doit être de préférence effectué avec le réservoir de carburant plein.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


5.8.1. Dispositif hydraulique de freinage en détente (suspension arrière)

Pour effectuer cette mise au point, agir sur la vis qui se trouve dans la partie inférieure de l'amortisseur en partant de la position standard. Pour trouver cette position, il faut visser à fond, puis dévisser jusqu'à ce que vous entendez le premier clic; en suite, dévisser jusqu'à la position standard (voir tableau). Visser pour augmenter l'action du freinage ou dévisser pour la diminuer.

PRÉCAUTION: Ne pas forcer la vis de réglage delà de sa position de référence. Tourner la vis de réglage dans le sens antihoraire pour diminuer l'amortissement, dans le sens horaire pour l' augmenter.

⚠ **ATTENTION: L'amortisseur arrière contient du gaz sous pression. N'essayez pas de l'ouvrir ou de le démonter en aucune façon. Le non respect de cet avertissement peut provoquer une explosion, causer un accident, des blessures ou la mort.**






Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.8.2. Dispositif hydraulique de freinage en compression pour vitesse élevée (suspension arrière)

Voir tableau annexe pour le réglage de freinage en compression pour vitesse élevée. Le réglage s'effectue en partant de la position standard. Pour trouver cette position, il faut dévisser à fond, puis visser jusqu'à ce que vous entendez le premier clic.


PRÉCAUTION: Ne pas forcer la vis de réglage au-delà de sa position complètement tournée à droite. Tourner la vis de réglage vers la gauche pour diminuer l'amortissement, dans le sens horaire pour augmenter l'amortissement.



5.8.3. Dispositif hydraulique de freinage en compression pour vitesse basse (suspension arrière)

Voir tableau annexe pour le réglage de freinage en compression pour vitesse basse. Le réglage s'effectue en partant de la position standard. Pour trouver cette position, il faut visser à fond, puis dévisser jusqu'à ce que vous entendez le premier clic.


PRÉCAUTION: Ne pas forcer la vis de réglage au-delà de sa position complètement tournée à droite. Tourner la vis de réglage vers la gauche pour diminuer l'amortissement, dans le sens horaire pour augmenter l'amortissement.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.9. Réglage du projecteur avant

Placer le véhicule à 10 mètres d'une paroi verticale.
Veiller à ce que le terrain soit plat et l'axe du véhicule perpendiculaire à la paroi.
Le véhicule doit se trouver en position verticale. Mesurer la hauteur (X) du centre du projecteur au sol et faire une croix sur la paroi à la même hauteur.
Allumer le code, la limite supérieure de démarcation entre la zone sombre et la zone éclairée ne doit pas dépasser 9/10 de la hauteur (X) au sol du centre du projecteur.




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Pour la mise au point du phare antérieur, agir sur la vis représentée ci-contre. Dans le sens des aiguilles d'une montre: le phare s'incline vers le bas. Dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre: le phare s'incline vers le haut. L'inclinaison peut varier de ± 4° par rapport à la position standard.







Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.1. Tableau d'entretien et contrôle

Les opérations d'entretien et contrôle les plus importantes et leur fréquence, sont indiquées dans les tableaux correspondants. Il est indispensable d'effectuer ces opérations pour garder la moto efficace et sûre.

ATTENTION: La plupart de ces services et les tâches de maintenance requièrent des connaissances spécialisées, des outils spécifiques et une bonne expérience. Prédisposition pour la mécanique et des outils génériques pourraient n'être pas suffisantes pour bien entretenir et réparer votre moto. Si vous avez des doutes, c'est preferable de confier votre moto à un centre de service autorisé.

NOTE: Tout dommage sur votre moto provoqué par un mauvais entretien n'est pas couvert par la garantie.

En général, les opérations d'entretien s'effectuent avec la moto montée sur la béquille arrière, avec le moteur coupé et le coupe-circuit sur "OFF". Pendant le contrôle du niveau de liquide, il est préférable de tenir la moto en position verticale sans utiliser la béquille arrière.

Pour le remplacement et/ou le rétablissement des lubrifiants et des liquides utilisé exclusivement les produits indiqués au §6.3.
Si votre moto est endommagée par l'utilisation de lubrifiants, fluides, ou d'autres produits incorrects, ce dommage n'est pas couvert par la garantie.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Au delà de 36.000 km (22.400 mi), les opérations s'effectuent à la fréquence indiquée dans le tableaux.

ATTENTION
Observez tous les avertissements, les dangers et les précautions relatives aux procédures de maintenance figurant dans ce manuel. Le non-respect des avertissements peut non seulement endommager gravement votre moto, mais aussi entraîner des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION
L'utilisation de pièces détachées de faible qualité peut entraîner une défaillance inattendue, résultant d'un accident, des blessures ou la mort. Utiliser toujours des pièces détachées d'origine MV Agusta.
Tout dommage sur votre moto provoqué par des pièces détachées non originale n'est pas couvert par la garantie.

ATTENTION
Si votre moto est impliqué dans un accident, il faut la faire inspecter soigneusement par un concessionnaire agréé MV Agusta. Le non respect de cet avertissement et la conduite d'une moto insecure, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Respectons et défendons l'environnement

Toutes nos actions ont des répercussions sur la planète entière et sur ses ressources.
MV Agusta, au profit des intérêts de tous, sensibilise les Clients et les opérateurs du service après-vente pour leur faire adopter des modalités d'utilisation du véhicule et de traitement de ses parties dans le respect des normes en vigueur en terme de pollution, traitement et recyclage des déchets.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tableau d'entretien programmé

Fréquence d'entretien Km (miles)			*0*	*1000 (600)*	*6000 (3800)*	*12000 (7500)*	*18000 (11200)*	*24000 (14900)*	*30000 (18600)*	*36000 (22400)*
Révision			*Préparation à la route*	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*
DESCRIPTION		*OPÉRATION*								
Huile moteur		Contrôle niveau	Avant chaque utilisation du véhicule							
		Remplacement		●	●	●	●	●	●	●
			Au minimum, tous les ans							
Filtre à huile moteur		Remplacement (utiliser exclusivement des filtres à huile d'origine MV Agusta)		●	●	●	●	●	●	●
			A chaque vidangee							
Liquide de refroidissement		Contrôle/appoint	Avant chaque utilisation du véhicule							
		Contrôle/appoint	●	●	●	●	●	●	●	●
		Vidange	Tous les 2 ans							
Circuit de refroidissement		Contrôle des fuites	●	●	●	●	●	●	●	●
Electroventilateurs		Contrôle fonctionnement	●	●	●	●	●	●	●	●
Soupapes		Contrôle/réglage				●		●		●
Chaîne de distribution		Contrôle				●		●		
		Remplacement								●

FR 6

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tableau d'entretien programmé

Fréquence d'entretien Km (miles)			*0*	*1000 (600)*	*6000 (3800)*	*12000 (7500)*	*18000 (11200)*	*24000 (14900)*	*30000 (18600)*	*36000 (22400)*
Révision			*Préparation à la route*	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*
DESCRIPTION		***OPÉRATION***								
Patin mobile distribution		Contrôle/remplacement				●		●		
		Remplacement								●
			Dans tous les cas à chaque remplacement de la chaîne de distribution							
Tendeur de chaîne distribution		Contrôle/remplacement				●		●		●
Bougies		Contrôle/remplacement			●		●		●	
		Remplacement				●		●		●
Filtre à essence		Contrôle/remplacement				●		●		●
Papillon		Contrôle et réglage		●	●	●	●	●	●	●
Filtre à air		Contrôle/remplacement			●	●	●	●	●	●
Liquide des freins et d'embrayage		Contrôle du niveau	Avant chaque utilisation du véhicule							
		Contrôle du niveau	●	●	●	●	●		●	●
		Remplacement						●		
			Minimum tous les 2 ans							

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tableau d'entretien programmé

Fréquence d'entretien Km (miles)			*0*	*1000 (600)*	*6000 (3800)*	*12000 (7500)*	*18000 (11200)*	*24000 (14900)*	*30000 (18600)*	*36000 (22400)*
Révision			*Préparation à la route*	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*
DESCRIPTION		*OPÉRATION*								
Freins/embrayage		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule							
		Nettoyez secteur de contact levier/piston de maître-cylindre	Tous les 500 ÷ 1000 km (300 ÷ 600 mi)							
		Contrôle fonctionnalité	●	●	●	●	●	●	●	●
		Contrôle circuit	●	●	●	●	●	●	●	●
		Nettoyez secteur de contact levier/piston de maître-cylindre	●	●	●	●	●	●	●	●
Plaquettes des freins (avant + arrière)		Contrôle usure	Tous les 1000 Km (600 mi)							
		Contrôle/remplacement		●	●	●	●	●	●	●
Canalisations circuit du carburant		Contrôle défauts et fuites		●	●	●	●	●	●	●
		Remplacement	Minimum tous les 3 ans							
Commande d'accélérateur		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule							
		Contrôle fonctionnalité	●	●	●	●	●	●	●	●
		Vérification/réglage du jeu	●	●	●	●	●	●	●	●
Commande starter		Contrôle fonctionnalité	●	●	●	●	●	●	●	●

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tableau d'entretien programmé

Fréquence d'entretien Km (miles)			*0*	*1000 (600)*	*6000 (3800)*	*12000 (7500)*	*18000 (11200)*	*24000 (14900)*	*30000 (18600)*	*36000 (22400)*
Révision			*Préparation à la route*	***A***	***B***	***C***	***D***	***E***	***F***	***G***
DESCRIPTION		***OPÉRATION***								
Transmissions et commandes souples		Contrôle / réglage	●	●	●	●	●	●	●	●
Chaîne de transmission		Contrôle	Tous les 1000 Km (600 mi)							
		Graissage	Tous les 1000 km (600 mi) et après conduite sous la pluie							
		Contrôle/réglage	●	●	●	●	●	●	●	●
		Graissage		●	●		●		●	
		Remplacement				●		●		●
Pignon / Rondelle d'arrêt		Contrôle		●	●		●		●	
		Remplacement				●		●		●
			Dans tous les cas à chaque remplacement de la chaîne de transmission							
Couronne		Contrôle		●	●		●		●	
		Remplacement				●		●		●
			Dans tous les cas à chaque remplacement de la chaîne de transmission							

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tableau d'entretien programmé

Fréquence d'entretien Km (miles)			*0*	*1000 (600)*	*6000 (3800)*	*12000 (7500)*	*18000 (11200)*	*24000 (14900)*	*30000 (18600)*	*36000 (22400)*
Révision			*Préparation à la route*	***A***	***B***	***C***	***D***	***E***	***F***	***G***
DESCRIPTION		***OPÉRATION***								
Flecteur couronne		Contrôle/remplacement				●		●		●
Roulements de direction		Contrôle / réglage		●		●		●		●
		Lubrification						●		
Pneumatiques		Contrôle pression	A chaque utilisation du véhicule dans tous les cas tous les 10 jours							
		Contrôle usure	A chaque utilisation du véhicule dans tous les cas tous les 500 km (300 mi)							
		Contrôle pression	●	●	●	●	●	●	●	●
		Contrôle usure		●	●	●	●	●	●	●
Jantes		Contrôle visuel		●	●	●	●	●	●	●
			Dans tous les cas à chaque remplacement des pneus							
Roulements roue AV		Contrôle			●	●	●	●	●	
			Dans tous les cas à chaque remplacement des pneus							
		Remplacement								●

FR 6

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tableau d'entretien programmé

Fréquence d'entretien Km (miles)			*0*	*1000 (600)*	*6000 (3800)*	*12000 (7500)*	*18000 (11200)*	*24000 (14900)*	*30000 (18600)*	*36000 (22400)*
Révision			*Préparation à la route*	***A***	***B***	***C***	***D***	***E***	***F***	***G***
DESCRIPTION		***OPÉRATION***								
Béquille latèrale		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule							
		Contrôle fonctionnalité	●	●	●	●	●	●	●	●
Contacteur béquille		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule							
		Nettoyez le secteur de contact avec la béquille	Tous les 500 ÷ 1000 km (300 ÷ 600 mi)							
		Contrôle fonctionnalité	●	●	●	●	●	●	●	●
		Nettoyez le secteur de contact avec la béquille	●	●	●	●	●	●	●	●
Moyeu AR		Contrôle/ lubrification des douilles à aiguilles				●		●		
		Remplacement/ lubrification des douilles à aiguilles								●
		Contrôle / Lubrification								●
Patin chaîne bras de suspension		Contrôle/Remplacement		●	●	●	●	●	●	●
Patin chaîne plateau cadre		Contrôle/Remplacement		●	●	●	●	●	●	●
Amortisseur arrière		Contrôle / Réglage		●		●		●		●
Huile fourche avant		Remplacement						●		

6 FR

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tableau d'entretien programmé

Fréquence d'entretien Km (miles)			*0*	*1000 (600)*	*6000 (3800)*	*12000 (7500)*	*18000 (11200)*	*24000 (14900)*	*30000 (18600)*	*36000 (22400)*
Révision			*Préparation à la route*	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*
DESCRIPTION		*OPÉRATION*								
Cosses de batterie		Contrôle et nettoyage		●	●	●	●	●	●	●
Installation électrique		Contrôle fonctionnalité	●	●	●	●	●	●	●	●
Appareillage de bord		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule							
		Contrôle fonctionnalité	●	●	●	●	●	●	●	●
Eclairage/signaux visuels		Contrôle fonctionnalité / Remplacement ampoule	Avant chaque utilisation du véhicule							
		Contrôle fonctionnalité / Remplacement ampoule	●	●	●	●	●	●	●	●
Avertisseur sonore		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule							
		Contrôle fonctionnalité	●	●	●	●	●	●	●	●
Phare avant		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule							
		Réglage	A chaque variation de l'assiette du véhicule et utilisation avec le passager							
		Contrôle fonctionnalité	●	●	●	●	●	●	●	●
Coupe-circuit		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule							
		Contrôle fonctionnalité	●	●	●	●	●	●	●	●

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tableau d'entretien programmé

Fréquence d'entretien Km (miles)			*0*	*1000 (600)*	*6000 (3800)*	*12000 (7500)*	*18000 (11200)*	*24000 (14900)*	*30000 (18600)*	*36000 (22400)*
Révision			*Préparation à la route*	***A***	***B***	***C***	***D***	***E***	***F***	***G***
DESCRIPTION		***OPÉRATION***								
Serrures		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule							
		Contrôle fonctionnalité	●	●	●	●	●	●	●	●
Serrage des vis et écrous		Contrôle / serrage	●	●	●	●	●	●	●	●
Colliers serre-tube		Contrôle / serrage	●	●	●	●	●	●	●	●
Lubrification générale			●	●	●	●	●	●	●	●
Essai sur route			●	●	●	●	●	●	●	●

Pour indiquer les personnes autorisées à exécuter les opérations de réglage et/ou d'entretien, celles-ci sont mises en évidences par les pictogrammes suivants:

Informations sur les opérations permises au motard.

Informations sur les opérations qui sont proposés à être réalisée par le personnel autorisé.

Le symbole indique la nécessité d'utiliser un outil ou un appareil spécial pour l'exécution correcte de l'opération décrite.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.2. Outils et accessoires équipant la moto



Une trousse à outils se trouve dans la boîte à gants, elle contient les outils suivants:
- 1 barre hexagonale (hexagone de 10 mm);
- 6 clés maîtresses hexagonales (hexagone de 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm);
- une clé pour excentrique roue AR. et sa rallonge;
- 1 extracteur pour fusibles;
- 3 fusibles (5A - 7,5A - 15A).

Les accessoires suivants sont également fournis:
- 1 clé à bougie (hexagonale 16 mm);
- 1 pochette pour les papiers.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.3. Tableau des lubrifiants et liquides

Description	*Produit préconisé*	*Caractéristiques*
Huile moteur	eni i-Ride motoGP 10W/60 (*)	SAE 10W/60 - API SG
Liquide de refroidissement	Agip Eco - Permanent	Glycol-éthylène dilué à 50% avec eau distillée
Liquide d'embrayage et freins	Agip Brake 4	DOT4
Huile de graissage de la chaîne	D.I.D. CHAIN LUBE	–

* : Pour la disponibilité du produit conseillé, MV Agusta conseille de s'adresser directement aux propres concessionnaires autorisés. L'huile moteur eni i-Ride motoGP 10W/60 a été réalisée spécialement pour le moteur de la motocyclette Brutale. Au cas où le lubrifiant décrit ne serait pas possible à trouver, MV Agusta conseille d'utiliser des huiles complètement synthétiques avec des caractéristiques conformes ou supérieures au normes suivantes:

– Conforme API SG
– Conforme ACEA A3
– Conforme JASO MA
– Gradation SAE 10 W-60



NOTE
Les caractéristiques indiquées ci-dessus doivent être indiquées seules ou avec d'autres sur l'emballage de l'huile.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.4. Huile moteur - Contrôle du niveau

Le contrôle se fait à froid, à moteur coupé. Si le contrôle a lieu à chaud, il faut que le moteur soit coupé depuis au moins dix minutes.

Ce contrôle s'effectue en mettant la moto sur un plan horizontal et en position de marche (position verticale).

Le niveau doit être compris entre les repères MAX et MIN inscrits sur le carter.
Dans le cas où le niveau d'huile se trouve en dessous du repère MIN, effectuer un appoint (voir 6.4.1).




⚠ **DANGER - ATTENTION: ne pas démarrer si l'huile est sous le repère du MIN. Cela pourrait entraîner l'arrêt du moteur, entraînant une perte de contrôle de la moto, un accident, des blessures ou la mort.**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.4.1. Huile moteur - Appoint

Pour rajouter de l'huile, dévisser le bouchon en employant la barre hexagonale de 10 mm fournie, monté sur une clef appropriée (voir la figure). Verser une quantité d'huile du type conseillé jusqu'à arriver à un niveau adéquat (voir § 6.3): dans tous les cas, ne pas dépasser le repère MAX. Enfin, revisser le bouchon.

ATTENTION
Avant de rassembler le bouchon d'huile, graissez sa bague en employant AGIP Grease 30. Enfin, effectuez le serrage de le bouchon d'huile au couple de serrage de 35 Nm, en employant une clef dynamométrique. Une mauvaise fermeture du bouchon de remplissage d'huile peut conduire au déversement de l'huile qui pourrait entraîner le grippage du moteur, la perte de contrôle de la moto, un accident, des blessures ou la mort.



PRÉCAUTION
Pour prévenir le patinage de l'embrayage et éviter d'endommager le moteur, ne pas mélanger d'additifs chimiques à l'huile ni utiliser d'huiles autres que celles indiquées au § 6.3. Veiller à ce qu'aucun corps étranger ne pénètre dans le carter pendant le remplissage.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ATTENTION

L'huile moteur, neuve ou usagée, peut être dangereuse. L'ingestion d'huile moteur neuve ou usagée peut être nocive pour les personnes et les animaux domestiques. Il a été constaté que le contact continu avec l'huile moteur provoque
le cancer de la peau sur des cobayes. De brefs contacts avec l'huile moteur peuvent irriter la peau.

• En cas d'ingestion d'huile moteur, appeler immédiatement un médecin et ne pas provoquer le vomissement pour éviter l'aspiration du produit dans les poumons.

• Conserver l'huile moteur, neuve ou usée, loin de la portée des enfants et des animaux domestiques.

• Porter des vêtements à manches longues et des gants imperméables à l'eau toutes les fois que l'on effectue un ajout d'huile moteur.

• Se laver à l'eau et au savon si l'huile moteur entre en contact avec la peau.

• Recycler ou évacuer correctement l'huile moteur usagée.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


6.5. Liquide de refroidissement - Contrôle du niveau

Le contrôle du niveau de liquide de refroidissement se fait à froid, à moteur coupé. Si vous verifiez le niveau du liquide lorsque le moteur est encore chaud, vous aurez une indication du niveau erronée.

ATTENTION: N'essayez jamais de retirer le bouchon de liquide de refroidissement lorsque le moteur est chaud.

Ce contrôle s'effectue en disposant la motocyclette sur un plan horizontal et en position de marche (position verticale).
Le niveau doit être compris entre les repères MIN et MAX comme représenté sur la figure.
Dans le cas où le niveau de liquide de refroidissement se trouve sous le repère MIN, ajouter un complément (voir § 6.5.1).

ATTENTION
Ne pas utiliser la moto si le niveau du liquide de refroidissement se trouve en dessous du repère MIN. Cela pourrait entraîner l'arrêt du moteur, entraînant une perte de contrôle de la moto, un accident, des blessures ou la mort.




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.5.1. Liquide de refroidissement - Appoint

Pour accéder au bouchon, dévisser les vis de fixation pour enlever le couvercle.
Dévisser le bouchon et ajouter le liquide de refroidissement conseillé au(voir §6.3).

Bouchon de remplissage liquide de refroidissement





Une fois que le niveau est corrigé, remonter soigneusement les parties démontées précédemment.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ATTENTION
Le circuit est sous pression. Retirer le bouchon de remplissage du liquide de refroidissement avec precaution. N'essayez jamais de retirer le bouchon avant que la moto ne soit complètement refroidi à température ambiante. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner le risque d'éclaboussement du liquide de refroidissement qui peut provoquer des graves brûlures et des blessures graves. Si vous avez le moindre doute que la moto n'est complètement refroidi, ne pas enlever le bouchon, mais permettre à la moto de refroidir complètement.

ATTENTION
Dans certaines conditions, le glycol-éthylène contenu dans le liquide de refroidissement est inflammable et sa flamme est invisible. Eviter de mettre le liquide de refroidissement au contact des parties chaudes car la combustion du glycol-éthylène peut exposer à des risques de brûlures et des blessures graves.


ATTENTION: Le liquide de refroidissement du moteur est nocif en cas d'ingestion ou s'il entre en contact avec les yeux ou la peau. Conserver le liquide de refroidissement loin de la portée des enfants et des animaux domestiques. En cas d'ingestion de liquide de refroidissement, appeler immédiatement un médecin et ne pas provoquer le vomissement pour éviter l'aspiration de produit dans les poumons. En cas de contact du liquide de refroidissement avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement à l'eau.

PRÉCAUTION: Pour le rétablissement et/ou le vidange du liquide de refroidissement, utiliser exclusivement le produit spécifié au tableau § 6.3. Ne mélangez pas ou ne diluez pas le liquide réfrigérant avec des additifs ou des fluides différents. Au cas où le produit spécifié au tableau § 6.3. ne serait pas possible à trouver, utiliser un liquide réfrigérant avec des caractéristiques techniques conformes au produit prescrit. Voir votre concessionnaire MV Agusta.

PRÉCAUTION: Les giclées de liquide de refroidissement peuvent endommager les peintures. Attention à ne pas renverser de liquide lorsque vous remplissez le circuit de refroidissement. Sécher immédiatement avec un chiffon propre le liquide de refroidissement éventuellement renversé.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine





6.6. Plaquettes de freins - Contrôle de l'usure

Contrôler périodiquement la largeur de la couche du matériel de frottement des plaquettes, en veillant à ne pas la laisser descendre en dessous de la limite d'usure (1 mm).

⚠ **DANGER - ATTENTION: En cas d'utilisation de la moto avec les plaquettes de frein usées, la puissance de freinage diminue et le risque d'accident augmente. Si l'épaisseur restante est proche de la limite d'usure, s'adresser à un centre d'assistance agréé pour effectuer le remplacement des plaquettes (voir § 4.2). Soumettre les plaquettes à un rodage.**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



6.7. Liquide de freins - Contrôle du niveau

ATTENTION
Avant toute sortie avec la moto, contrôler le circuit de freinage en suivant les instructions données au § 4.9. de ce manuel.

L'usure des plaquettes de freins provoque une baisse de niveau du liquide. Dans tous les cas, le niveau doit être compris entre les repères MAX et MIN. Si ce niveau descend en dessous du repère MIN, il faut s'adresser à un centre de réparation agréé pour un contrôle général du circuit de freinage.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ATTENTION: Ne pas utiliser la moto si le niveau se trouve en dessous du repère MIN. Dans ces conditions, le circuit de freinage pourrait ne pas fonctionner correctement avec comme conséquence un risque de perte de contrôle du véhicule et des accidents. Si le niveau de liquide se trouve en dessous du repère MIN, s'adresser à un Concessionnaire MV Agusta pour faire réviser le circuit de freinage.

ATTENTION: Faire rectifier le niveau du liquide de frein exclusivement par le personnel autorisé. Le liquide de frein est nocif ou mortel en cas d'ingestion et nocif s'il entre en contact avec les yeux ou la peau. Conserver le liquide de frein loin de la portée des enfants et des animaux domestiques. En cas d'ingestion de liquide de frein, appeler immédiatement un médecin et ne pas provoquer le vomissement pour éviter l'aspiration de produit dans les poumons. En cas de contact du liquide de frein avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement à l'eau.

ATTENTION
Faire rectifier le niveau de liquide en utilisant uniquement le type de liquide conseillé au § 6.3. de ce manuel. Les mélanges éventuels entre fluides de type différents peuvent provoquer une réaction chimique dangereuse et la diminution d'efficacité du freinage avec une augmentation du risque d'accident avec subséquente des blessures graves ou même la mort.

ATTENTION
Une quantité insuffisante de liquide de freins peut permettre l'entrée d'air dans le circuit et compromettre ainsi l'efficacité du freinage et augmenter les risques d'accidents. La présence d'air dans le circuit se traduit par une excessive souplesse du levier de frein. En présence d'air dans le circuit, faire purger celuici par un concessionnaire MV Agusta avant d'utiliser la moto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.8. Liquide d'embrayage - Contrôle du niveau

Le niveau doit être compris entre les repère MAX et MIN. Si ce niveau descend en dessous du repère MIN, il faut s'adresser à un centre de réparation MV Agusta agréé pour un contrôle général du circuit de commande de l'embrayage.



ATTENTION
Ne pas utiliser la moto si le niveau est en dessous du repère MIN. Dans ces conditions le circuit de commande d'embrayage pourrait ne pas fonctionner correctement et créer un risque de perte de contrôle du véhicule et des accidents, blessures ou la mort. Si le niveau de liquide se trouve en dessous du repère MIN, s'adresser à un Concessionnaire MV Agusta pour effectuer l'appoint du fluide de commande d'embrayage.


ATTENTION
Utiliser uniquement le type de fluide conseillé au § 6.3. de ce livret.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.9. Pneumatiques - Contrôle et remplacement

ATTENTION
Avant l'utilisation, toujours vérifier la pression des pneumatiques et leur état d'usure. La pression de gonflage des pneus doit être vérifiée et ajustée sur des pneus froids.

Le contrôle de la pression des pneumatiques et un facteur fondamental pour assurer la sécurité de conduite.
Ne dépassez jamais la pression de gonflage maximum recommandée par le fabricant. Le contrôle de la pression s'effectue en respectant les valeurs données au §8.2 et/ou sur l'étiquette qui se trouve sur la bulle. En cas de long trajets continus, augmenter la valeur de pression nominale de 0,2 bar (0.014 psi).



ATTENTION
Une pression insuffisante peut faire déjanter le pneu avec pour conséquence un dégonflage et une perte de contrôle du véhicule, un accident, des blessures ou la mort.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Des pneus surgonflés peuvent réduire l'adhérence du véhicule et augmente le risque d'éclatement imprévu. Les pneumatiques insuffisamment gonflés aggravent la maniabilité de la moto et augmentent la probabilité de détachement du pneu de la jante, résultant en une perte soudaine et inattendue de la pression des pneus. En outre, une usure précoce et des dommages à la jante peuvent se produire. Cette condition peut entraîner, la perte de contrôle de la moto, pouvant provoquer un accident, des blessures ou la mort.
Avant toute utilisation de la moto, il est donc indispensable de contrôler la pression des pneumatique à température ambiante, c'est à dire avec la moto à l'arrêt depuis au moins trois heures.

De plus, avant utilisation, il est extrêmement important de contrôler l'usure des pneumatiques. En effet, des pneus usés ont tendance à subir des crevaisons plus facilement et influent négativement sur la stabilité et la maniabilité de la moto.
Vérifiez toujours la profondeur des rainures qui ne doit être inférieure à 1/8 po (3 mm).
Vérifier l'absence de fissures au fond de la sculpture et sur le flanc du pneu.

En outre, il ne doit pas y avoir de clous ou de fragments de verre sur le pneumatique, ni de fissures sur son flanc. Dans le cas contraire, faire remplacer immédiatement le pneumatique chez un Concessionnaire MV Agusta.

ATTENTION

• Ne jamais utiliser la moto si les pneus sont coupés, fendus, s'ils pertent ou s'il ya des dommages aux rainures ou au flanc. Ne jamais utiliser la moto si les pneus ne sont pas bien gonflés. Si les pneus de votre moto sont usés, remplacez-les chez votre concessionnaire MV Agusta.

• Si un pneu crève ou subit quelque dommage, il faut le remplacer et non pas le réparer. Un pneu réparé donne des résultats limités et des niveaux de sécurité inférieurs par rapport à un pneu neuf. En cas de réparation temporaire ou d'urgence d'un pneumatique, conduire lentement et avec précaution jusqu'au plus proche concessionnaire MV Agusta pour faire remplacer le pneu.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Après la réparation d'un pneu, ne pas dépasser la vitesse de 60 km/h (35 mph). La réparation ne peut pas être effectuée si le pneu est crevé sur le flanc ou si le trou sur la bande de roulement est supérieur à 6 mm (0.24 po).

• Pour la réparation temporaire d'un pneu crevé, MV Agusta déconseille l'utilisation de produits de réparation liquides. Ces produits peuvent influer négativement sur le matériau formant la stratification des pneus et cacher les dommages secondaires provoqués par d'éventuels objets de pénétration.

• Remplacer les pneus en utilisant exclusivement ceux prescrits au §8.2. Eviter également d'utiliser simultanément des pneus de type ou de marques différentes à l'avant et à l'arrière. L'utilisation de pneus impropres peut influer négativement sur la maniabilité et la stabilité de la moto, augmentant ainsi les risques d'accidents avec des blessures graves ou même la mort subséquente.

• Faire monter les pneus conformément au sens de rotation indiqué par les flèches sur leurs flancs.

• Les jantes de la moto ont été conçues pour l'utilisation de pneus tubeless. Ne pas monter de pneus avec chambre à air sur les jantes pour pneus tubeless. Les talons pourraient ne pas se mettre en place correctement et les pneus s'affaisser en glissant sur les jantes provoquant une perte de contrôle du véhicule.

• Ne pas monter de chambre à air dans un pneu tubeless. La surchauffe du pneu pourrait faire éclater la chambre à air et provoquer l'affaissement du pneu et la perte de contrôle du véhicule.

• Les pneus neufs sont parfois revêtus d'un agent de démoulage qui les rend glissants. Accélérations brusques, changements de directions soudains ou freinages brusques pourraient vous faire perdre le contrôle de votre moto. Nous conseillons donc de conduire à vitesse modérée et de prendre un maximum de précautions pendant au moins 100 km (62 mls) après le montage d'un pneu neuf.


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

❑ Démontage de la roue arrière

PRÉCAUTIONS: Au cas où il serait nécessaire de faire remplacer le pneumatique arrière dans un centre spécialisé. Veiller à ce que les outils suivants soient utilisés pour le démontage et le remontage de la roue:

- **Clé à douille polygonale de 55 mm**
- **Clé dynamométrique**

Si les opérations sont exécutées avec d'autres outils, les composants de la roue arrière pourraient se retrouver gravement endommagés. Dans tous les cas, il est préférable de s'adresser à un Concessionnaire MV Agusta.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

❑ Contrôle des roues

Avant d'utiliser la moto, toujours contrôler que la jante ne présente pas de criques, torsions ou voiles.

ATTENTION
En présence de détériorations, faire remplacer la roue par un concessionnaire MV Agusta. Ne pas tenter d'effectuer de réparations des roues même si ce sont des réparations minimes.
En cas de remplacement du pneumatique ou de la roue, il faut faire effectuer l'équilibrage de la roue chez un concessionnaire MV Agusta. Le déséquilibre de la roue peut compromettre les performances et la maniabilité de la moto et réduire la durée des pneumatiques. Cela peut augmenter le risque d'accidents, avec des blessures graves ou même la mort subséquente.

ATTENTION
Pour effectuer l'équilibrage des roues, il faut avoir recours exclusivement à des contrepoids homologués. Il est déconseillé d'utiliser des équilibrants liquides ou des équilibrants liquides/collants.

ATTENTION
Ne pas tenter de faire démonter un pneu tubeless sans l'outillage spécial nécessaire et les protections pour la jante.
Dans le cas contraire, on risque d'endommager ou de déformer le bourrelet d'étanchéité de la jante, avec comme conséquence un risque d'affaissement du pneu et une perte de contrôle du véhicule, résultant d'un accident, des blessures ou la mort.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


6.10. Chaîne - Contrôle et lubrification

Pour effectuer les opérations suivantes, positionner la moto sur la béquille arrière, sur un plan horizontal et avec le sélecteur au point mort.

❏ **Contrôle du réglage**

⚠ **ATTENTION: Avant de vérifier l'ajustement de la chaîne, s'adresser à un centre d'assistance autorisé MV Agusta pour vérifier que la valeur de l'assiette statique de la suspension arrière est correcte. S'assurer en outre que la chaîne est correctement lubrifiée.**

L'axe du brin inférieur de la chaîne doit se trouver à **50 mm** (**1.97 po**) du pare-chaîne inférieur. Effectuer le contrôle en plusieurs points de la chaîne en tournant manuellement la roue arrière. Le jeu doit rester pratiquement constant pendant que la roue tourne. Si la chaîne présente des fortes variations du jeu, cela signifie que certains maillons sont écrasés, grippés ou allongées. Si la distance entre la chaîne et le pare-chaîne inférieur est supérieure à 50 mm (1.97 po), il faut faire régler la chaîne par votre revendeur local MV Agusta.



⚠ **ATTENTION**
Lors de l'entretien de la chaîne, toujours porter des gants épais et de l'utilisation extrême prudence pour éviter de pincer les doigts entre la chaîne et le pignon. Si votre main est pincée entre la chaîne et le pignon vos doigts et la main pourrait être amputé.

6 FR

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ATTENTION: Ne jamais utiliser la moto si la chaîne de transmission est en mauvais état ou mal réglée. Le non respect de cet avertissement peut entraîner, entre autres, le blocage de la roue arrière avec une perte de contrôle de la moto, pouvant provoquer un accident, des blessures ou la mort. Avant de rouler, vérifiez toujours le réglage de la chaîne selon les procédures indiquées dans cette section. Si nécessaire, faites régler la chaîne par votre concessionnaire MV Agusta.

ATTENTION: Si vous constatez des dommages ou une usure excessive de la chaîne ou des pignons correspondants, faites-les remplacer immédiatement par un concessionnaire MV Agusta. Chaque fois que la chaîne est remplacée, vous devez toujours remplacer le pignon et la couronne aussi. Le non respect de cet avertissement peut entraîner, entre autres, le blocage de la roue arrière avec une perte de contrôle de la moto, pouvant provoquer un accident, des blessures ou la mort.

ATTENTION: N'essayez jamais de faire des réparations sur une chaîne de transmission endommagé. Une chaîne défectueuse doit être remplacée. La réparation de la chaîne peut provoquer la séparation des liens ou des rivets. Cela pourrait entraîner la perte de contrôle de la moto, pouvant provoquer un accident, des blessures ou la mort.

PRÉCAUTION: Un mauvais réglage de la chaîne d'entraînement ou un jeu excessif peut entraîner un glissement ou la rupture de la chaîne qui pourrait endommager le moteur et d'autres éléments vitaux de votre moto.

ATTENTION
Chaque fois qu'est requise d'actionner les vis du moyeu du roue arrière, contactez un concessionnaire autorisé MV Agusta. Afin de serrer les vis, appliquez un couple de serrage égal à la valeur montrée dans l'étiquette placée sur le monobras (voir §2.2.). L'application d'un couple plus haut que la valeur indiquée peut causer l'affaiblissement rapide du moyeu du roue arrière, compromettant la fiabilité du véhicule et la sûreté du pilote et du passager.


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

❏ Lubrification

La chaîne doit être correctement lubrifiée pour garantir le maximum d'efficacité.

▶ Nettoyage préalable: avant d'effectuer la lubrification, il est nécessaire de dissoudre les dépôts de saleté sur la chaîne en utilisant du mazout. Ces dépôts doivent ensuite être retirés avec un chiffon propre et/ou un jet d'air.

PRÉCAUTION: la chaîne est du type à joints toriques. Pour éviter la détérioration, ne pas effectuer le nettoyage de la chaîne avec des jets de vapeur ou d'eau sous haute pression, ni utiliser d'essence ou de solvants détergents dans le commerce. Le nettoyage de la chaîne s'effectue uniquement avec du mazout.



ATTENTION

Le mazout peut être dangereux. Il est inflammable. Le contact avec le mazout peut être nocif pour les enfants et les animaux domestiques.

Tenir les flammes libres et les objets à haute température loin du mazout. Garder les enfants et les animaux domestiques loin du mazout. Effectuer correctement le traitement du mazout usagé.


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Lubrification: appliquer une couche de lubrifiant légère et uniforme sur tout le développement de la chaîne en ayant soin de ne pas toucher les parties environnantes, en particulier les pneumatiques. Diriger le jet du lubrifiant sur les maillons internes, afin de lubrifier la surface des bagues et pénétrer à l'intérieur du rouleau à chaînes.

PRÉCAUTION: utiliser uniquement le lubrifiant spécifié au tableau § 6.3. de ce manuel, afin de protéger la chaîne de transmission et éviter l'huile injecte quand le véhicule est en mouvement.

ATTENTION: La lubrification de la chaîne s'effectue selon les intervalles spécifiées dans le tableau d'Entretien Programmé de ce manuel (voir § 6.1.). Il est nécessaire d'effectuer cette opération même après la conduite sous la pluie et après chaque lavage de la motocyclette. L'utilisation de la motocyclette avec la chaîne en mauvaises conditions ou non lubrifiée peut donner lieu à des accidents.





Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.11. Régime du ralenti - Contrôle

Le contrôle s'effectue avec le moteur à température de marche en veillant à que le dispositif "CHOKE" ne soit pas actionné.

Le régime du ralenti doit être compris entre 1150 et 1250 tr/mn.

Pour ce réglage, il faut s'adresser aux centres de réparation MV Agusta.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.12. Vérification périodique des émissions

Pour s'assurer que votre nouvelle moto **MV Agusta Brutale** reste conforme aux normes en matière d'émissions, faites effectuer les opérations suivantes par votre revendeur MV Agusta selon les intervalles indiqués.

❏ *1,000 km (600 miles)*

- **Vérifier et si nécessaire, ajuster:**
  Vitesse de ralenti
  Corps de papillon Système d'injection
- **Remplacer:**
  Huile moteur
  Filtre à huile

❏ *6,000 km (3,800 miles)*

- **Vérifier et ajuster si nécessaire (ou remplacer):**
  Corps de papillon Système d'injection
  Filtre à air
  Bougies
- **Remplacer:**
  Huile moteur
  Filtre à huile

❏ *12,000 km (7,500 miles)*

- **Vérifier et ajuster si nécessaire (ou remplacer):**
  Vitesse de ralenti
  Corps de papillon Système d'injection
  Jeu des soupapes
  Chaîne de distribution
  Glissière la chaîne de distribution
  Réglage de la tension de chaîne de distribution
  Filtre à air
- **Remplacer:**
  Huile moteur
  Filtre à huile
  Filtre à carburant
  Bougies

Les opérations prévues pour 6,000 km (3,800 miles) et 12,000 km (7,500 miles) doivent donc être effectuées tous les 12,000 km (7,500 miles).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


6.13. Système de contrôle des émissions de vapeur

Les motos **MV Agusta F4 Brutale** sont équipées d'un système antipollution empêchant l'échappement de vapeurs d'essence du réservoir. Afin de maintenir l'efficacité et la fiabilité de ce dispositif, faites réviser votre moto auprès de notre centre d'assistance agréé qui effectuera les opérations suivantes:

Vérifier (et remplacer si nécessaire)
Protections et raccords
Canister

Vérifier (et nettoyer si nécessaire)
Entrée d'air chaude

Ces opérations doivent être effectuées pour la première fois à 18,000 km (11,200 miles), et doivent être ensuite répétées tous les 12,000 km (7,500 miles).



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


6.14. Remplacements - Informations générales

Le remplacement des fusibles et des ampoules peut être réalisé par le motard en suivant à la lettre les indications données:

	Fusible de charge batterie - Remplacement (§6.14.1.)
	Fusibles - Remplacement (§6.14.1.)
	Feu de croisement - Remplacement ampoule (§6.14.2.)
	Feu de route - Remplacement ampoule (§6.14.3.)
	Eclaireur de plaque - Remplacement ampoule (§6.14.4.)

6.14.1. Fusibles - Remplacement

▶ Le fusible de charge de la batterie se trouve sous la selle du pilote, dans la position indiquée.




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Le porte-fusibles se trouve en dessous de la selle passager. Pour l'atteindre, il faut enlever la selle conducteur, puis dévisser l'accroche de la selle passager, et l'extraire.




▶ Décrocher et soulever le couvercle de la boîte porte-fusibles.




PRÉCAUTION
Tournez la clé de contact sur la position "OFF" avant de vérifier ou de remplacer les fusibles, afin d'éviter un court-circuit avec les dommages consécutifs à d'autres parties électriques de la moto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Pour déterminer la position et le fonction du fusible, consulter les informations données sur l'adhésif et sur le schéma électrique fourni. Les lettres de références indiquées sur la figure correspondent à celles du schéma.



▶ Remplacer le fusible grillé et remonter le couvercle. Il faut se rappeler que la trousse à outils contient trois fusibles de rechange.




ATTENTION
Ne pas utiliser un fusible avec une capacité différente de celle indiquée, dans le but d'éviter la détérioration de l'installation électrique de la motocyclette avec danger d'incendie.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.14.2. Feu de route - Remplacement de l'ampoule



▶ Remove the headlight lateral fixing screws. Pay attention in silpping off the adjuster from its seat when the headlight is being removed from its support.



▶ Avant de démonter le feu avant de son support, débrancher le connecteur situé dans la partie arrière du feu.
▶ Poser le feu sur une table afin d'y effectuer les opérations ci-dessous.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▶ Enlever la vis postérieure du feu.
▶ Enlever la partie avant du feu de sa coquille de montage.





▶ Enlever le protecteur.



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- Débrancher le connecteur du feu de route.
- Décrocher le ressort de fixation.
- Extraire l'ampoule du feu de route.

⚠ **PRÉCAUTIONS: ne pas toucher le verre de l'ampoule avec les mains. En cas de contact, nettoyer avec un produit dégraissant.**

- Introduire l'ampoule neuve.
- Raccrocher le ressort de fixation.
- Rebrancher le connecteur du feu de route.
- Remettre en place le protecteur.
- Remonter la partie antérieure du feu sur la coque de support.
- Revisser la vis postérieure.
- Rebrancher le connecteur du feu.
- Remettre en place le feu sur son support et revisser les deux vis de fixation latérales en ayant soin de remettre le registre de réglage du projecteur dans son logement.







Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.14.3. Feu de croisement - Remplacement de l'ampoule

▶ Enlever le feu avant de son support comme il est décrit au § 6.16.2.
▶ Extraire l'ampoule du feu de route en appuyant sur le côté du connecteur et en le tirant vers l'extérieur.
▶ Débrancher le connecteur de l'ampoule.

⚠ **ATTENTION: ne pas toucher le verre de l'ampoule avec les mains. En cas de contact, nettoyer avec un produit dégraissant.**

▶ Introduire le connecteur dans l'ampoule neuve.
▶ Réinsérer l'ampoule et la fixer en la poussant légèrement dans son emplacement.
▶ Remonter le feu sur son support en procédant selon les indications du § 6.16.2.





Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.14.4. Eclaireur de plaque - Remplacement ampoule





▶ Enlever les vis de fixation du guide-câbles.
▶ En agissant comme il est indiqué dans la figure, baisser le guide-câbles en le détachant de la surface d'appui supérieure.



▶ Extraire la douille de l'éclaireur de plaque de son logement.
▶ Extraire la douille en la sortant de la douille.
▶ Introduire l'ampoule neuve.
▶ Remettre en place la douille.
▶ Remettre en place le guide-câbles en contact avec la surface d'appui supérieure.
▶ Revisser les vis de fixation du guide-câbles.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.15. Batterie

Cette motocyclette est équipée d'une batterie cachetée montée sous l'élément de carénage arrière. Elle est exempte d'entretien , il n'est donc pas nécessaire de contrôler le niveau de liquide ni d'ajouter de l'eau distillée.
Si la batterie semble déchargée (causant des problèmes électriques ou des démarrages difficiles), faites la charger le plus tôt possible auprès d'un concessionnaire MV Agusta. Il faut se rappeler que la batterie a tendance à se décharger plus rapidement si la motocyclette est équipée des accessoires électriques en option.

ATTENTION
Si le corps extérieur de la batterie est endommagé, il peut se produire des écoulements d'acide sulfurique, UNE SUBSTANCE TOXIQUE ET HAUTEMENT CORROSIVE. Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Toujours se protéger les yeux lorsqu'on travaille à proximité de la batterie.

En cas de contact, donner les PREMIERS SECOURS suivants:
• YEUX: Rincer à l'eau pendant 15 mn et appeler immédiatement un médecin.
• CONTACT EXTERNE: Rincer à l'eau abondante.
• CONTACT INTERNE: Boire de grandes quantités d'eau ou de lait et appeler immédiatement un médecin.


ATTENTION:
L'écoulement d'acide sulfurique comporte également la formation d'hydrogène qui peut provoquer une explosion en présence d'une étincelle ou d'une flamme.
Pour effectuer le remplacement de la batterie, il est nécessaire de s'adresser à un centre d'assistance autorisé MV Agusta.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Inactivité prolongée

Si la moto est destinée à ne pas être utilisée pendant une période prolongée (un mois ou plus), il est conseillé de débrancher les cosses de batterie ou de faire déposer celle-ci par un mécanicien qualifié. En cas de longue inactivité, il est recomandé de faire recharger la batterie par un concessionnaire MV Agusta tous les mois, afin de garantir sa durée dans le temps.

⚠ **DANGER: L'inversion des câbles de la batterie peut endommager le circuit de charge et la batterie. Les câbles rouges se branchent sur la borne du positif (+) et les noirs sur celle du négatif (-). Pour la dépose de la batterie, débrancher EN PREMIER la cosse du pôle négatif puis celle du positif. Pour le montage, procéder de manière inverse.**



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.16. Nettoyage de la moto

Le nettoyage périodique et méticuleux est important pour préserver la valeur de la moto dans le temps, en protégeant la finition de toutes les superficies et en contrôlant qu'il n'y a pas d'usure ou de fuites de fluides corrosifs.

PRÉCAUTION: avant d'effectuer le lavage, obturer les tuyaux d'échappement et protéger les composants électriques.

ATTENTION
Si la moto est encore chaude à cause d'une utilisation récente, attendre que le moteur et le circuit d'échappement aient refroidi.



PRÉCAUTION: ne pas utiliser de machines de lavage à jet d'eau sous haute pression ou à vapeur, car elles peuvent provoquer des infiltrations d'eau et la détérioration des composant de la moto.

NOTE: Les détergents sont polluants pour l'environnement. Le nettoyage du véhicule doit donc être effectué dans des zones équipées pour la récolte et l'épuration des liquides de lavage

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Laver à l'eau, à l'éponge et utiliser un détergent non agressif. Sécher avec un chiffon doux. Dans les zones moins accessibles, utiliser un jet d'air comprimé.

PRÉCAUTION

• Veiller à ne pas utiliser de chiffons ou d'éponges abrasives ou ayant été en contact avec des produits de nettoyage aggressifs (solvants, essence, etc.).

• Pour éviter d'endommager irréparablement les composants de la carrosserie, ne pas se servir de détergents alcalins ou très acides, d'essence, de liquide de freins ou autres solvants. Nettoyez le carénage avant seulement avec un chiffon doux, l'eau chaude et un détergent neutre.

• Si vous avez des doutes sur la composition chimique du détergent, examinent son effet en l'appliquant sur un secteur de la carrosserie avant de l'employer sur la moto.


• Si le carénage de la moto ont une peinture mate, évitez d'utiliser des produits de polissage comme pâte abrasive, "poli" ou cire. Ces produits pourraient modifier l'homogénéité de la peinture.


• En cas de trajets sur routes traitées avec des produits corrosifs (sel), effectuer le lavage dès que possible en utilisant de l'eau froide: l'eau chaude favorise l'action corrosive.


ATTENTION: Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'huile ou de cire sur les freins ou sur les pneus. Si nécessaire, nettoyer les disques des freins avec un détergent pour disques de frein ou avec de l'acétone et laver les pneus à l'eau chaude et avec un détergent neutre. Après le lavage, démarrer le moteur quelques minutes, se mettre en route à vitesse réduite et effectuer quelques freinages avec précaution pour sécher les plaquettes et les disques des freins. Le non respect de cet avertissement peut entraîner la réduction de l'efficacité de freinage et le risque d'accidents, ce qui pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION: La chaîne de transmission doit être lubrifiée juste après le lavage et le séchage de la moto selon les instructions données au § 6.11. de ce manuel. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner, entre autres, le blocage des roues arrière une perte de contrôle du véhicule, des blessures graves, voire mortelles.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine







PRÉCAUTION

Veillez à garder toujours propre les secteurs de contact entre les composants suivants, comme représenté sur les figures ci-dessus:

- **Béquille latérale et contacteur de sûreté**
- **Levier d'embrayage et piston du maître-cylindre d'embrayage**
- **Levier de frein avant et piston du maître-cylindre de frein avant**

Nettoyez ces secteurs chaque 500÷1000 kilomètres, comme prescrit dans le Tableau d'entretien programmé. Dans tout le cas, nous suggérons de vérifier la propreté des secteurs ci-dessus chaque fois que vous utilisez le véhicule, afin de maintenir le fonctionnement correct des pièces relatives.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.17. Période d'arrêt prolongé


Si l'on prévoir de laisser la moto à l'arrêt pendant une longue période, il est préférable d'effectuer les opérations ci-dessous:

	Vidanger le réservoir à carburant.
	Retirer la batterie et la conserver correctement. Rechargez la batterie tous les mois.
	Retirer les capuchons des bougies et les bougies. Verser une cuillère à café d'huile moteur dans chacun des orifices de bougie puis remonter les bougies et leur capuchon et faire tourner le moteur à vide de quelques tours.
	Lubrifier tous les câbles de commande et les axes de rotation de tous les leviers et pédales.
	Nettoyer la moto et traiter les parties peintes avec des produits spéciaux (§6.16.).
	Afin de garantir l'intégrité et la qualité des pneus, garer la moto dans une endroit frais, sec et sombre avec une température relativement constante et inférieure à 25°C. Eviter le contact direct des pneus avec les canalisations ou les radiateurs de chauffage ainsi que le contact prolongé avec huile et essence. Eviter de ranger les pneus à proximité de moteurs électriques ou appareillages en mesure de générer des étincelles ou des décharges électriques. Pendant la période de stationnement, maintenir la moto soulevée sur la béquille arrière.
	Couvrir la moto avec une bâche appropriée.

Lors de la première utilisation de la moto, faire un contrôle général (§4.8.) et faire effectuer l'entretien (§6.1.) si nécessaire.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


7.1. Problèmes au moteur: LE MOTEUR NE DÉMARRE PAS



Suite page suivante


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Suite de la page précédente




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

LE MOTEUR A COUPÉ TOUT EN COURANT




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

LE MOTEUR SURCHAUFFE (Température du liquide de refroidissement = 112°÷140° C)




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

LA PRESSION D'HUILE EST INSUFFISANTE
(Le voyant de pression d'huile moteur est allumé avec le moteur courant)




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2.2. Problèmes de nature électrique: LES FEUX NE FONCTIONNENT PAS




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

L'AVERTISSEUR SONORE NE FONCTIONNE PAS




LE COMPTEUR KILOMETRIQUE NE FONCTIONNE PAS




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

LES VOYANTS DU TABLEAU DE BORD NE FONCTIONNENT PAS




L'ALTERNATEUR NE CHARGE PAS LA BATTERIE (Le voyant limiteur de tours est allumé avec le moteur courant)



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

8.1. Description générale de la moto



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

A - Moteur: quatre temps, quatre cylindres en ligne. Distribution par double arbre à cames en tête avec soupapes radiales. Graissage à carter humide.

B - Allumage - alimentation: Système intégré d'allumage - injection. Allumage électronique à décharge inductive. Injection électronique "Multipoint".

C - Boîte de vitesses: du type extractible, à six rapports avec pignons en prise constante.

D - Transmission finale: composée de pignon, couronne et chaîne.

E - Refroidissement: à liquide et huile avec radiateurs séparés.

F - Cadre: à treillis, en tube d'acier, avec plaques latérales en aluminium.

G - Châssis postérieur: à treillis, en tubes d'acier.

H - Suspension avant: fourche oléodynamique à tubes inversés, équipée d'un système extérieur de réglage.

L - Suspension arrière: à action progressive avec monobras oscillant et monoamortisseur équipé d'un système extérieur de réglage.

M - Frein avant: double disque semi-flottant avec étriers radiaux à quatre pistons.

N - Frein arrière: un seul disque avec étrier à quatre pistons.

O - Tableau de bord: équipé de voyants lumineux et d'appareillage analogique et digital.

P - Centrale: avec le contrôle électronique du système intégré d'allumage-injection.

Q - Batterie: scellée et sans entretien.


R - Boîtier filtre: équipé de système de filtrage du flux d'air d'aspiration du moteur.

S - Èchappement: équipé de convertisseur catalytique pour la réduction des émissions d'échappement.

T - Béquille latérale: avec interrupteur de sûreté et double ressort de rappel.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


8.1.1 Circuit de frein avant



1 Groupe maître-cylindre
2 Levier de frein
3 Canalisation de frein
4 Etrier de frein
5 Disques de frein

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


8.1.2. Circuit de frein arrière



1 Levier de frein
2 Maître-cylindre
3 Canalisation
4 Réservoir de liquide de frein
5 Etrier de frein
6 Disque de frein

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


8.1.3. Circuit d'embrayage



1 Levier d'embrayage
2 Groupe maître-cylindre d'embrayage
3 Canalisation
4 Groupe cylindre de débrayage

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


8.1.4. Graissage du moteur



1 Carter d'huile
2 Filtre à huile
3 Canalisation de refoulement de l'huile à la culasse

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


8.1.5. Circuit de refroidissement



1 Vase d'expansion
2 Radiateur supérieur
3 Radiateur inférieur
4 Pompe de liquide

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

8.1.6. Circuit d'alimentation



1 Corps de papillon
2 Pompe à carburant
3 Canalisation de carburant

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



8.2. Données techniques

Description	BRUTALE RR
CARACTÉRISTIQUES	
Empattement (*)	1438 mm (56.61 po)
Longueur hors tout (*)	2093 mm (82.36 po)
Largeur hors tout	760 mm (29.92 po)
Hauteur de selle (*)	830 mm (32.67 po)
Garde au sol (*)	150 mm (5.90 po)
Chasse (*)	103,5 mm (4.07 po)

* : Les valeurs déclarées sont sans engagement. Elles sont susceptibles de variations en fonction des conditions d'assiette du véhicule.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Données techniques

Description	BRUTALE RR
Poids à vide (Kg)	183 kg (403.4 lbs)
Contenance du réservoir carburant (lt) (*)	19 lt (5.02 U.S. gal)
Réserve de carburant (lt) (*)	4 lt (1.06 U.S. gal)
Qté d'huile dans l'embase (Kg)	3,5 kg (7.72 lb)
MOTEUR	
Type	Quatre cylindres 4 temps, 16 soupapes
Alésage	79,0 mm (3.11 po)
Course	55,0 mm (2.16 po)
Cylindrée totale	1078 cm^3 (65.78 po cu)
Rapport de compression	13 :1
Démarreur	Electrique
Refroidissement	À liquide et huile avec radiateurs séparés
Carter moteur et couvercles	Moulés sous pression
Culasse et cylindres	Moulés en coquille
Soupapes	Bimétalliques / monométalliques
DISTRIBUTION	
Type	Double arbre à cames en tête, soupapes radiales

* : Les valeurs déclarées sont sans engagement. Elles sont susceptibles de variations en fonction de la température extérieure, de la température du moteur et du point d'évaporation de l'essence utilisée.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Données techniques

Description	BRUTALE RR
GRAISSAGE	
Type	A carter humide
ALLUMAGE – ALIMENTATION	
Type	Système de d'allumage-injection Magneti Marelli 5.SM avec corps papillon Mikuni. Allumage électronique à décharge inductive. Injection électronique “Multipoint” séquentielle a phase compléte.
Bougies	NGK CR9 EB
Ecartement des électrodes (mm)	0.7 ÷ 0.8 mm (0.028 ÷ 0.031)
EMBRAYAGE	
Type	Multidisque en bain d’huile
TRANSMISSION PRIMAIRE	
Nombre de dents du pignon de vilebrequin	Z = 50
Nombre de dents du pignon d’embrayage	Z = 79
Rapport de transmission	1.580
TRANSMISSION SECONDAIRE	
Nombre de dente du pignon	Z = 15
Nombre de dents de la couronne	Z = 43
Rapport de transmission	2.867
BOITE DE VITESSES	
Type	Extractible à six vitesses avec pignons en prise constante

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Données techniques

Description	BRUTALE RR
Rapports boite de vitesses (rapports totaux)	
Première	2.923 (13.240)
Seconde	2.125 (9.625)
Troisième	1.778 (8.052)
Quatrième	1.500 (6.784)
Quinquième	1.318 (5.970)
Sixième	1.211 (5.483)
CADRE	
Type	Tube à tresse en acier 25 CrMo (soudé en TIG)
Plaque d'ancrage du bras oscillant	Alliage d'aluminum
SUSPENSION AVANT	
Type	Fourche oléodynamique à tubes inversés avec système de réglage extérieur et séparé du freinage en détente, compression et de la précharge du ressort
Ø des tubes	50 mm (1.96 po)
Course sur l'axe des jambes	125 mm (4.92 po)
SUSPENSION ARRIÈRE	
Type	Progressive, monoamortisseur réglable en extension, en compression (Haute vitesse/Basse vitesse) et dans la précharge ressort
Bras oscillant	Alliage d'aluminum
Course de la roue	120 mm (4.72 po)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Données techniques

Description	BRUTALE RR
FREIN AVANT	
Type	A double disque flottant avec bande freinante en acier
Ø disque	310 mm (12.20 po)
Plateau de frein	Acier
Etriers (diamètre des pistons)	Radiaux mono-pièce a 4 pistons (Ø 34 mm - 1.33 po)
FREIN ARRIÈRE	
Type	A disque en acier
Ø disque	210 mm (8.26 po)
Etrier (diamètre des pistons)	A 4 pistons (Ø 25.4 mm - 1.0 po)
JANTE AVANT	
Matériau	Alliage d'aluminum
Dimension	3.50" x 17"
JANTE ARRIÈRE	
Matériau	Alliage d'aluminum
Dimension	6.00" x 17"
PNEUMATIQUES	
Avant	120/70-ZR 17 M/C (58 W)
Arrière	190/55-ZR 17 M/C (75 W)
Marque et type	PIRELLI - Diablo Supercorsa SP

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Données techniques

Description	BRUTALE RR
Pression de gonflage (*):	
Avant	2.3 bar (33 psi)
Arrière	2.3 bar (33 psi)
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	
Tension du circuit	12 V
Feu de croisement avant	12 V - 55 W
Feu de route avant	12 V - 55 W
Feu de position arrière	8 LED - 1.35 W
Batteria	12 V - 8.6 Ah
Alternateur	350 W a 5000 tr/mn
CARROSSERIE	
Réservoir	Matière thermoplastique
Convoyeurs air-box	Matière thermoplastique
Flancs réservoir	Matière thermoplastique
Flancs arrières queue	Matière thermoplastique
Queue	Aluminium
Protection tuyau d'échappement	Matière thermoplastique

*: Dans le cas de pneus d'une autre marque que celle préconisée, se référer à la valeur de pression de gonflage marquée par le constructeur sur le flanc du pneumatique.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Données techniques

Description	BRUTALE RR
Couvercle interrupteur d'allumage	Matière thermoplastique
Garde-boue avant	Matière thermoplastique
Protections chaîne	Matière thermoplastique
Protection radiateur huile	Matière thermoplastique
Support de plaque d'immatriculation	Matière thermoplastique
Rétroviseurs	Matière thermoplastique
Protection tuyau d'échappement	Aluminium

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

8.3. Tables équivalence de la mesure pour les systèmes américain et métriques

Les facteurs de conversion suivants ont été utilisés en conformité avec les normes internationales actuelles.

A. Du système métrique au système américain

1. **Longueur**
   1 mm = 0.1 cm = 0.0394 po
   1 m = 3.2808 pi
   1 km = 0.621 mi
2. **Cylindrée**
   1 cm^3 = 0.061 po cu
3. **Vitesse**
   1 km/h = 0.621 mph
4. **Poids**
   1 kg = 2.2046 lb
5. **Capacité**
   1 lt = 0.264 U.S. gal
6. **Température**
   t (°C) = 0.556 • (T (°F) – 32)
7. **Pression**
   1 bar = 14.504 p.s.i.
8. **Couple**
   1 Nm = 0.102 kgm = 0.738 ft lb
9. **Puissance**
   1 kW = 1.3596 HP

B. Du système américain au système métrique


1. **Longueur**
   1 po = 25,4 mm = 2,54 cm
   1 pi = 30.48 cm = 0.3048 m
   1 mi = 1.609 km
2. **Cylindrée**
   1 po cu = 16.387 cm^3
3. **Vitesse**
   1 mph = 1.609 km/h
4. **Poids**
   1 lb = 0.454 kg
5. **Capacité**
   1 U.S. gal = 3.785 lt
6. **Température**
   T (°F) = 1.8 • t (°C) + 32
7. **Pression**
   1 p.s.i. = 0.06894 bar
8. **Couple**
   1 ft lb = 1.3558 Nm = 0.138 kgm
9. **Puissance**
   1 HP = 0.7355 kW

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SCHEMA ELETTRICO BRUTALE RR (IT)

Part. N. 8000B5499 - Rev. N. 1



Legenda componenti	
Rif.	*Descrizione*
1	Centralina
2	Luce targa
3	Indicatore destro
4	Indicatore sinistro
5	Connettore diagnosi
6	Fanale posteriore - Stop
7	Sensore marce
8-9	Batteria
10	Pompa - Sonda benzina
11	Sensore giri motore
12	Bobina
13	Bobina
14	Alternatore
15	Sensore velocità
16	Teleruttore
17-18-19-20	Iniettori
21	Potenziometro farfalla

Legenda componenti	
Rif.	*Descrizione*
22	Sensore temperatura acqua per centralina
23	Interruttore olio
24	Elettroventola
25	Fusibili
26	Interruttore stampella laterale
27	Interruttore stop posteriore
28	Interruttore chiave
29	Interruttore di sicurezza e stop anteriore
30	Indicatore destro
31	Fanale anteriore
32	Cruscotto
33	Sensore temperatura aria
34	Indicatore sinistro
35	Avvisatore acustico
36	Sensore pressione aria
37	Interruttore luci
38	Massa telaio - centralina

Legenda componenti	
Rif.	*Descrizione*
39	Ricarica batteria
40	Interruttore frizione
41	Motorino avviamento
42	Massa telaio
43	Antenna Immobilizer
44	Sonda lambda
45	Elettrovalvola
46	Sensore pressione/temperatura pneumatici
47	Regolatore di tensione
48	Interruttore di caduta
49	Relé generale
50	Relé iniezione
51	Relé faro abbagliante
52	Relé faro anabbagliante
53	Relé elettroventole
54	Relé intermittenza
55	Valvola scarico

Legenda colori cavi	
Lettera/e	*Colore*
R	Rosso
Y	Giallo
B	Blu
G	Verde
W	Bianco
Bk	Nero
P	Rosa
V	Viola
Sb	Azzurro
Gr	Grigio
O	Arancio
Br	Marrone

Nei colori combinati è indicato il colore di fondo e la marcatura. Es.: Br/Bk.

Legenda fusibili		
Rif.	*Amperaggio (A)*	*Utilizzo*
F1	15	Pompa benzina - Bobine
F2	7.5	Iniettori
F3	7.5	Faro abbagliante
F4	7.5	Faro anabbagliante
F5	7.5	Relé avviamento - Indicatori di direzione - Avvisatore acustico
F6	15	Fanale posteriore-stop - Sonda Lambda - Cruscotto - Sensore velocità - Solenoide valvola aria secondaria - Luci di posizione - Centralina
F7	15	Elettroventole
F8	40	Ricarica batteria
F9	40	Scorta per ricarica batteria

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

BRUTALE RR ELECTRICAL DIAGRAM GB

Parts list		Parts list		Parts list		Parts list	
Ref.	Description	Ref.	Description	Ref.	Description	Ref.	Description
1	Power unit	15	Speed sensor	30	Turn indicator, right hand	43	Immobilizer Antenna
2	Plate light	16	Solenoid starter	31	Front light	44	Lambda sensor
3	Turn indicator, right hand	17-18 19-20	Injectors	32	Display	45	Electrovalve
4	Turn indicator, left hand			33	Air temperature sensor	46	Tyre pressure and temperature sensor
5	Diagnosis connector	21	Throttle potentiometer	34	Turn indicator, left hand	47	Voltage regulator
6	Brake light	22	Water temperature sensor for power unit	35	Horn	48	Tilt sensor
7	Gear sensor	23	Oil switch	36	Air pressure sensor	49	Main relay
8-9	Battery	24	Heater fan	37	Light switch	50	Injection relay
10	Pump - Low fuel probe	25	Fuses	38	Frame - power unit ground	51	High beam relay
11	Engine rpm sensor	26	Side stand switch	39	Battery recharge	52	Low beam relay
12	Coil	27	Rear brake switch	40	Clutch switch	53	Relay for electric fan
13	Coil	28	Key switch	41	Starter	54	Turn signal relay
14	Alternator	29	Safety and front brake switch	42	Frame ground	55	Exhaust valve

Wire colors list	
Letter(s)	Color
R	Red
Y	Yellow
B	Blue
G	Green
W	White
Bk	Black
P	Pink
V	Violet
Sb	Sky blue
Gr	Grey
O	Orange
Br	Brown

In combined colors, background and marking colors have been pointed out. E.g. : Br/Bk.

Fuses list		
Ref.	Amperage (A)	Application
F1	15	Fuel pump - Coils
F2	7.5	Injectors
F3	7.5	High beam
F4	7.5	Low beam
F5	7.5	Starter relay - Turn indicators - Horn
F6	15	Tail light- Lambda sensor- Display - Speed sensor - Solenoid secondary air valve - Position lights - Power unit
F7	15	Electric fans
F8	40	Battery recharge
F9	40	Battery recharge supply

SCHÉMA ÉLECTRIQUE BRUTALE RR FR

Légende des composants		Légende des composants		Légende des composants		Légende des composants	
Réf.	Description	Réf.	Description	Réf.	Description	Réf.	Description
1	Boîtier d'allumage	15	Capteur de vitesse	30	Clignotant D.	43	Antenne systeme antidemarrage el.
2	Eclaireur de plaque	16	Télérupteur	31	Feu avant	44	Sonde Lambda
3	Clignotant D	17-18 19-20	Injecteurs	32	Tableau de bord	45	Electro-vanne
4	Clignotant G			33	Capteur pour temperature air	46	Capteur de pression et temperature pneus
5	Connecteur doiagnostic	21	Centrale clignotante	34	Clignotant G.	47	Régulateur de tension
6	Feu arrière "Stop"	22	Capteur de température d'eau pour boîtier	35	Avertisseur sonore	48	Sonde d'inclinaison
7	Capteur de boîte de vitesse	23	Manocontact d'huile	36	Capteur pour pression air	49	Relais general
8-9	Batterie	24	Electrovanne	37	Contacteur d'éclairage	50	Relais injection
10	Pompe - Sonde essence	25	Fusibles	38	Masse cadre – boîtier	51	Relais feu de route
11	Capteur compte tours	26	Contacteur de béquille latérale	39	Charge batterie	52	Relais feu de croisement
12	Bobine	27	Contacteur de stop arrière	40	Contacteur embrayage	53	Relais pour electro-ventilateur
13	Bobine	28	Contacteur principal à clé	41	Démarreur électrique	54	Relais intermittence
14	Alternateur	29	Contacteur de sûreté et stop avant	42	Masse au cadre	55	Soupape d'échappement

Légende couleur des câbles	
Lettre(s)	Couleur
R	Rouge
Y	Jaune
B	Bleu
G	Vert
W	Blanc
Bk	Noir
P	Rose
V	Violet
Sb	Bleu ciel
Gr	Gris
O	Orange
Br	Marron

Pour les couleurs combinés, la couleur de fond et le marquage sont indiqués. Par ex. Br/Bk.

Légende des fusibles		
Réf.	Ampérage (A)	Emploi
F1	15	Pompe à carburant - Bobines
F2	7.5	Injecteurs
F3	7.5	Feu de route
F4	7.5	Feu de croisement
F5	7.5	Relais demarrage - Clignotants - Avertisseur acoustique
F6	15	Feu arrière-stop - Sonde Lambda - Tableau de bord - Capteur de vitesse - Solenoide soupape air secondaire - Feu de position - Unité de commande
F7	15	Electroventilateurs
F8	40	Charge batterie
F9	40	Réserve recharge batterie

ELEKTRISCHER SCHALTPLAN BRUTALE RR DE

Zeichenerklärung Bauteile		Zeichenerklärung Bauteile		Zeichenerklärung Bauteile		Zeichenerklärung Bauteile	
Rif.	Beschreibung	Rif.	Beschreibung	Rif.	Beschreibung	Rif.	Beschreibung
1	Zündbox	15	Geschwindigkeitssensor	30	Rechter Blinker	43	Immobilizer -Antenna
2	Nummernschildbeleuchtung	16	Fernrelais	31	Vorderer Scheinwerfer	44	Lambdasonde
3	Rechter Blinker	17-18 19-20	Einspritzdüsen	32	Armaturenbrett	45	Elektroventil
4	Linker Blinke			33	Sensor für Temperatur von Luft	46	Reifendruck-und-temperatur sensor
5	Diagnoseanschluß	21	Potentiometer Drosselventil	34	Linker Blinker	47	Spannungs- Regler
6	Rücklicht - Bremslicht	22	Temperaturfühler Wassertemperatur für Kontrollbox	35	Hupe	48	Neigung-Sensor
7	Getriebe-Sensor	23	Öldruckschalter	36	Drucksensor von Luft	49	Hauptrelais
8-9	Batterie	24	Gebläse	37	Lichtschalter	50	Einspritzrelais
10	Pumpe - Benzinstandgeber	25	Sicherungen	38	Masse Rahmen - Kontrollbox	51	Relais für fernlicht
11	Sensor Motordrehzahl	26	Schalter Seitenständer	39	Batterieladung	52	Relais für abblendlicht
12	Spule	27	Hinterer Bremslichtschalter	40	Kupplungsschalter	53	Relais für Kühlungsflügel
13	Spule	28	Zündschloß	41	Anlassermotor	54	Relais für intermittenz
14	Lichtmaschine	29	Sicherheitsschalter und vorderer Bremslichtschalter	42	Masse Rahmen	55	Auslassventil

Zeichenerklärung Kabelfarben	
Buchstabe(n)	Farbe
R	Rot
Y	Gelb
B	Blau
G	Grün
W	Weiß
Bk	Schwarz
P	Rose
V	Violett
Sb	Hellblau
Gr	Grau
O	Orange
Br	Braun

Bei Farbkombinationen wird die Grundfarbe und die Markierung angegeben. Z. B. Br/Bk.

Zeichenerklärung Sicherungen		
Nr.	Amperestärke (A)	Einsatz
F1	15	Benzinpumpe - Spulen
F2	7.5	Einspritzventile
F3	7.5	Fernlicht
F4	7.5	Abblendlicht
F5	7.5	Startrelais - Blinkern - Hupe
F6	15	Rückleuchte-stop - Lambdasonde - Armaturenbrett - Geschwindigkeitssensor- Magnetventil nebenluft - Standlicht - Zündbox
F7	15	Elektroluterrad
F8	40	Batterieladung
F9	40	Ersatz für Batterieladung

ESQUEMA ELÉCTRICO BRUTALE RR ES

Leyenda Componentes		Leyenda Componentes		Leyenda Componentes		Leyenda Componentes	
Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
1	Central	15	Sensor velocidad	30	Indicador derecho	43	Antena Immobilizer
2	Luz matrícula	16	Teleruptor	31	Faro delantero	44	Sonda Lambda
3	Indicador derecho	17-18 19-20	Inyectores	32	Cuadro mandos	45	Electroválvula
4	Indicador izquierdo			33	Sensor temperatura aire	46	Sensor de presión y temperatura neumáticos
5	Conector diagnóstico	21	Potenciómetro mariposa	34	Indicador izquierdo	47	Regolador de tensión
6	Faro trasero - Stop	22	Sensor temperatura agua para central	35	Claxon	48	Sensor de la inclinación
7	Sensor del cambio	23	Interruptor aceite	36	Sensor presión aire	49	Relé general
8-9	Batería	24	Electroventilador	37	Interruptor luces	50	Relé inyección
10	Bomba - Sonda gasolina	25	Fusibles	38	Masa chasis - central	51	Relé luz de carretera
11	Sensor revoluciones motor	26	Interruptor pata lateral	39	Recarga batería	52	Relé luz de cruce
12	Bobina	27	Interruptor stop trasero	40	Interruptor embrague	53	Relé por electroventilador
13	Bobina	28	Interruptor llave	41	Motor de arranque	54	Relé intermitencia
14	Alternador	29	Interruptor de seguridad y stop delantero	42	Masa chasis	55	Válvula de escape

Leyenda colores cables	
Letra/s	Color
R	Rojo
Y	Amarillo
B	Azul marino
G	Verde
W	Blanco
Bk	Negro
P	Rosa
V	Violeta
Sb	Azul
Gr	Gris
O	Naranja
Br	Marrón

En los colores combinados se indica el color de fondo y la marcación Ej. Br/Bk.

Leyenda fusibles		
Ref.	Amperaje (A)	Utilización
F1	15	Bomba carburante - Bobinas
F2	7.5	Inyectores
F3	7.5	Luz de carretera
F4	7.5	Luz de cruce
F5	7.5	Relé de arranque - Indicadores de dirección - Claxon
F6	15	Piloto-stop - Sonda Lambda - Cuadro mandos - Sensor velocidad - Solenoide válvula aire secundario - Luz de posición - Central
F7	15	Electroventiladores
F8	40	Recarga batería
F9	40	Repuesto recarga batería

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SCHEMA MONTAGGIO BATTERIA - BATTERY SCHEME - SCHÉMA BATTERIE - SCHALTPLAN BATTERIE - ESQUEMA MONTAJE BATERIA

Part. N. 8000B5419 - Rev. N. 2


IT **Fase 1:** Effettuare la carica iniziale della batteria secondo le istruzioni riportate nella rispettiva confezione.
Fase 2: Inserire la chiave della motocicletta nella serratura posteriore. Ruotare la chiave in senso orario e contemporaneamente sollevare la sella come mostrato in figura.
Fase 3: Inserire la batteria nell'apposito vano.
Fase 4: Montare il terminale positivo (+) sul relativo polo della batteria rispettando la posizione indicata in figura.
Fase 5: Ruotare la vite del terminale positivo ed effettuarne il serraggio ad una coppia pari a **7 ÷ 8 Nm**.
Fase 6: A montaggio avvenuto sistemare la **cuffia di protezione** sul polo positivo (vedi figura).
Fase 7: Montare i 2 terminali negativi (-) sul relativo polo della batteria rispettando la disposizione mostrata in figura.
Fase 8: Ruotare la vite dei terminali negativi ed effettuarne il serraggio ad una coppia pari a **7 ÷ 8 Nm**.
Fase 9: Rimontare la sella pilota seguendo in senso inverso le operazioni descritte nella fase 2.

GB **Phase 1:** Perform the initial charge of the battery according to the instruction sheet enclosed in its package.
Phase 2: Insert the motorcycle key in the rear lock. Rotate the key clockwise while lifting the saddle as shown in the picture.
Phase 3: Insert the battery in its proper compartment.
Phase 4: Fit the positive terminal (+) on the corresponding battery pole, respecting the position shown in the figure.
Phase 5: Rotate the positive terminal screw and tighten it at a torque equal to **7 ÷ 8 Nm**.
Phase 6: Afterwards, fit the **protective cap** on the positive pole (see figure).
Phase 7: Fit the 2 negative terminals (-) on the corresponding battery pole, respecting their disposition as shown in the figure.
Phase 8: Rotate the negative terminals screw and tighten it at a torque equal to **7 ÷ 8 Nm**.
Phase 9: Replace the rider's saddle by inversely performing the operations described in the phase 2.

FR **Etape 1:** Exécutez la charge initiale de la batterie selon les instructions incluses en son paquet.
Etape 2: Introduire la clé de la motocyclette dans la serrure postérieure. Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre et simultanément soulever la selle comme montré en figure.
Etape 3: Introduire la batterie dans son compartiment.
Etape 4: Monter le borne positif (+) sur le pôle correspondant de la batterie en respectant la position indiqué dans la figure.
Etape 5: Tourner la vis du borne positif et la serrer à un couple égal à **7 ÷ 8 Nm**.
Etape 6: Une fois le montage accompli, placer le **protecteur** sur le pôle positif (voir figure).
Etape 7: Monter les 2 bornes négatives (-) sur le pôle correspondant de la batterie en respectant la disposition indiquée sur la figure.
Etape 8: Tourner la vis des bornes négatives et la serrer à un couple égal à **7 ÷ 8 Nm**.
Etape 9: Remonter la selle du pilote en procédant dans l'ordre inverse par rapport aux opérations décrites à l'étape 2.


DE **Phase 1:** Führen Sie die Batterieaufladung, nach Instruktionen aus, die in seinem Paket eingeschlossen sind.
Phase 2: Den Motorradschlüssel in das hintere Schloss einstecken. Den Schlüssel in Uhrzeigersinn drehen und gleichzeitig den Sitz aufheben, wie im bild beschrieben.
Phase 3: Die Batterie in den dazu geeigneten Raum anbringen.
Phase 4: Die Plusendverschlüss (+) auf den jeweiligen Pol der Batterie unter Berücksichtigung der auf der Abbildung angegebenen Anordnung montieren.
Phase 5: Die Schraube der Plusendverschlüss drehen und mit einem Drehmoment von **7 ÷ 8 Nm** festziehen.
Phase 6: Nach der Montage den **Schutzkasten** auf dem Pluspol anlegen (siehe Abbildung).
Phase 7: Die zwei Minusendverschlüsse (-) auf den jeweiligen Pol der Batterie bei Berücksichtigung der auf der Abbildung angezeigten Anordnung montieren.
Phase 8: Die Schraube der Minusendverschlüsse drehen und mit einem Drehmoment von **7 ÷ 8 Nm** festziehen.
Phase 9: Beim Widereinbau des Fahrersitz die unter Phase 2 angegebenen Vorgänge in umgekehrter Reihenfolge durchführen.


ES **Fase 1:** Realice la carga inicial de la batería según las instrucciones incluidas en su paquete.
Fase 2: Introducir la llave de la motocicleta en la cerradura posterior. Girar la llave en sentido de las agujas del reloj y al mismo tiempo levantar el sillín, como se muestra en la foto.
Fase 3: Colocar la batería en su alojamiento.
Fase 4: Montar el terminal positivo (+) en el correspondiente polo de la batería respetando la posición indicada en la figura.
Fase 5: Girar el tornillo del terminal positivo y efectuar el apriete a un par igual a **7÷8 Nm**.
Fase 6: Después del montaje colocar **la protección** en el polo positivo (ver figura).
Fase 7: Montar los 2 terminales negativos (-) en el correspondiente polo de la batería respetando la disposición mostrada en la figura.
Fase 8: Girar el tornillo de los terminales negativos y efectuar el apriete a un par igual a **7÷8 Nm**.
Fase 9: Montar nuevamente el sillín piloto siguiendo el sentido contrario a las operaciones descritas en la fase 2.



















Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CAVO POSITIVO (+)
POSITIVE CABLE (+)
CABLE POSITIF (+)
PLUSKABEL (+)
CABLE POSITIVO (+)

CAVO NEGATIVO (-)
NEGATIVE CABLE (-)
CABLE NEGATIF (-)
MINUSKABEL (-)
CABLE NEGATIVO (-)

CAVO NEGATIVO (-)
NEGATIVE CABLE (-)
CABLE NEGATIF (-)
MINUSKABEL (-)
CABLE NEGATIVO (-)

CAPPUCCIO DI PROTEZIONE
PROTECTIVE CAP
CAPUCHON DE PROTECTION
SCHUTZKASTEN
CAPUCHON DE PROTECCION



POLO POSITIVO (+)
POSITIVE POLE (+)
POLE POSITIF (+)
PLUSPOL (+)
POLO POSITIVO (+)

POLO NEGATIVO (-)
NEGATIVE POLE (-)
POLE NEGATIF (-)
MINUSPOL (-)
POLO NEGATIVO (-)

BRUTALE

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TABELLA REGOLAZIONE SOSPENSIONI - SUSPENSION ADJUSTMENT TABLES - TABLEAU DE RÈGLAGE DES SUSPENSIONS - TABELLE DER EINSTELLUNGFEDERUNG - TABLA REGULACIÓN SUSPENSIÓNES *Part. N. 8000B6172 Revisione 1*



BRUTALE RR	***Brutale RR***
	Tipo di assetto *- Type of geometry - Type d'assiette - Einstellungsart - Tipo de equilibrado*
Sospensione anteriore *Front suspension Suspension avant Vordere Federung Suspensión delantera*	***Su strada*** *- On road - Sur route - Auf Straße - En la carretera*
Precarico molla Spring preload Précharge du ressort Federvorspannung Precarga muelle	2 giri turns tours Drehzahl revoluciones
Freno in estensione Rebound damping Frein en détente Ausdehnungsbremse Freno en extensión	13 scatti clicks emboîtements Rasten disparos
Freno in compressione Compression damping Frein en compression Kompressionsbremse Freno en compresión	13 scatti clicks emboîtements Rasten disparos
Ammortizzatore di sterzo Steering vibration damper Amortisseur de direction Steuerungsdämpfer Amortiguador de dirección	***Su strada*** *- On road - Sur route - Auf Straße - En la carretera*
	0 scatti clicks emboîtements Rasten disparos
Sospensione posteriore *Rear suspension Suspension arrière Hintere Federung Suspensión trasera*	***Su strada*** *- On road - Sur route - Auf Straße - En la carretera*
Frenatura in estensione Rebound damping Freinage en détente Ausdehnungsbremse Frenado en extensión	14 scatti clicks emboîtements Rasten disparos
Frenatura in compressione Compression damping Freinage en compression Kompressionsbremse Frenado en compresión — ***Alta velocità*** *- High speed Vitesse élevée - Hohe Gänge - Alta velocidad* — ***Solo pilota*** *Rider only Uniquement pilote Nur Fahrer Sólo piloto*	1 scatto click emboîtement Raste disparo
Con passeggero *With passenger Avec passager Mit Beifahrer Con pasajero*	4 scatti clicks emboîtements Rasten disparos
Bassa velocità *- Low speed Vitesse basse - Niedrige Gänge - Baja velocidad* — ***Solo pilota*** *Rider only Uniquement pilote Nur Fahrer Sólo piloto*	12 scatti clicks emboîtements Rasten disparos
Con passeggero *With passenger Avec passager Mit Beifahrer Con pasajero*	12 scatti clicks emboîtements Rasten disparos

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

MV Agusta Motor S.p.A. - Via G. Macchi, 144
21100 - Schiranna (VA) - ITALY
www.mvagusta.it
Part no. 8000B5505 Ed. no. 1

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine