

VTT BOMBARDIER® ATV

2004

**FLAT RATE
SCHEDULE
BARÈME DE TEMPS
À TAUX FIXE**

**VOLUME 2
QUEST™ SERIES
500/XT
650/XT
MAX/XT**

**TRAXTER™ SERIES
AUTO
XL
XT
MAX/XT**

DS 650™ SERIES

Effective June 13th, 2003
En vigueur le 13 juin 2003

Subject to review from time to time, without notice or delay.
Sujet à révision sans préavis, ni délais.

®™ Trademarks of Bombardier Inc. or its subsidiaries.
© 2003 Bombardier Inc. All rights reserved.
Printed in Canada.

®™ Marques de commerce Bombardier Inc. ou de ses filiales.
© 2003 Bombardier Inc. Tous droits réservés.
Imprimé au Canada.



INTRODUCTION

This publication governs all warranty labor allowances for 2004 Bombardier ATV TRAXTER, QUEST, and DS 650 model.

1. HOW DOES IT WORK

We follow the procedures detailed in the *Bombardier ATV Shop Manual*. The flat rate time is the maximum time allowed for a repair involving any given part. **FLAT RATE TIME IS NOT CUMULATIVE**. You must use the flat rate time given for the longest lasting operation.

NOTE: The *Flat Rate Time Schedule* was prepared by skilled mechanics using the hand tool usually found in work-shops and all the special tools mentioned in the *Shop Manual*.

2. COMPILATION

The *Flat Rate Time Schedule* is compiled as follows:

The actual required time to perform the repair plus (+) 30% correction factor up to 3.0 hours or (+) 15% over 3.0 hours time to take into account, among others:

- vehicle handling
- obtaining the parts
- diagnosis
- cleaning
- special compensation (rusted bolts)

3. HOW TO USE IT

Refer to the system you need, locate part of series of parts replaced. List JOB CODE in the appropriate column on claim.

SYSTEM		PAGE
01	ENGINE	4
02	CARBURETOR AND FUEL SYSTEM	27
03	IGNITION	34
04	STARTER	38
05	TRANSMISSION AND LINKAGE	41
06	BRAKE SYSTEM	46

SYSTEM		PAGE
07	STEERING/FRONT DRIVE SYSTEM AND SUSPENSION	49
08	REAR DRIVE SYSTEM AND SUSPENSION	55
09	BODY AND ACCESSORIES	60
10	ELECTRICAL SYSTEM	70
11	CLAIM TYPE 02	71

NOTE: Unless otherwise specified, dismantling order is: top to bottom, exterior to interior, front to rear.

All fractions of hours are in tenths:

- 0.1 = 6 minutes
- 0.2 = 12 minutes, and so on

LEGEND:

- * REQUIRES PRIOR AUTHORIZATION BY DISTRIBUTOR.
- ** INDICATE LABOUR TIME ON LINE "LABOUR ONLY" OF CLAIM.
- *** INDICATE \$\$\$ AMOUNT ON "SUB-CONTRACTED LABOUR" OF CLAIM.

IMPORTANT: Always use the longest flat rate time applicable to the repair performed.

4. JOB REQUIREMENTS

All the flat rate times mentioned in the following pages include the required operations such as: engine timing (piston clearance/ring end gap measurement, crankshaft to crankcase measurement, cylinder honing, engine leak test).

5. ILLUSTRATIONS

The illustrations contained in this manual do not necessarily show every components of a given system as *Parts Catalog* do. Their purpose is to facilitate recognition of parts related to a flat rate time. Item numbers on illustrations correspond to the five digit Job Code.

6. SUGGESTION (FORM REQUEST)



INTRODUCTION

Cette publication détermine le temps de main d'oeuvre couvert par la garantie pour les VTT Bombardier 2004 modèle TRAXTER, QUEST et DS 650.

1. UTILISATION DU MANUEL

En procédant de la façon indiquée dans le *Manuel de réparation VTT Bombardier*, chaque temps donné représente le maximum permis pour une réparation portant sur cette pièce. **LES TEMPS NE SONT PAS CUMULATIFS.** On doit inscrire le temps donné pour l'opération qui prend le plus de temps.

REMARQUE: Le *Barème de temps à taux fixe* a été préparé par des mécaniciens compétents utilisant les outils que l'on retrouve normalement dans les ateliers de réparation, en plus de tous les outils spéciaux mentionnés dans le *Manuel de réparation*.

2. COMPILATION

Le *Barème de temps à taux fixe* a été établi en compilant le temps nécessaire pour faire la réparation plus (+) un facteur de correction de 30% lorsqu'un travail dure 3.0 heures et moins, ou (+) 15% lorsqu'un travail dure plus de 3.0 heures. Cette compilation comprends, entre autres les étapes suivantes:

- manutention du véhicule
- nettoyage
- aller chercher les pièces, essais physique
- compensation spéciale (boulons rouillés)
- diagnostic

3. UTILISATION DU BARÈME

Se reporter à la section désirée, repérer la pièce ou l'ensemble de pièces remplacées et inscrire le CODE DE TRAVAIL dans la colonne appropriée sur la formule de réclamation.

SYSTÈME		PAGE
01	MOTEUR	4
02	CARBURATEUR ET SYSTÈME D'ALIMENTATION D'ESSENCE	27
03	ALLUMAGE	34
04	DÉMARREUR	38
05	TRANSMISSION ET TRINGLERIE	41
06	SYSTÈME DE FREIN	46

SYSTÈME		PAGE
07	DIRECTION/SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT AVANT ET SUSPENSION	49
08	SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT ARRIÈRE ET SUSPENSION	55
09	CARROSSERIE ET ACCESSOIRES	60
10	SYSTÈME ÉLECTRIQUE	70
11	RÉCLAMATION DE TYPE 02	71

REMARQUE: Sauf indication contraire, le démontage doit s'effectuer de haut en bas, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'avant vers l'arrière.

Toutes les fractions d'heures sont exprimées en dixièmes:

0.1 = 6 minutes

0.2 = 12 minutes, et ainsi de suite

LÉGENDE:

* AUTORISATION REQUISE AVANT LE REMPLACEMENT.

** INSCRIRE LE TEMPS À LA LIGNE «MAIN D'OEUVRE SEULEMENT».

*** INSCRIRE LE MONTANT \$\$\$ À LA LIGNE «OUVRAGE SOUS-CONTRACTÉE».

IMPORTANT: Toujours utiliser le temps donné à l'opération qui nécessite le plus de temps.

4. TRAVAUX REQUIS

Tous les temps mentionnés dans les pages suivantes incluent les opérations telles que: réglage du moteur (mesure du jet des pistons/jeu en bout des segments, mesure de l'écart entre le vilebrequin et le carter, rectification du cylindre, vérification de fuite du moteur).

5. ILLUSTRATIONS

Contrairement aux *Catalogues de pièces*, les illustrations de ce manuel ne montrent pas nécessairement chacune des pièces qu'elles représentent, leur raison d'être étant plutôt de faciliter la reconnaissance des pièces reliées à un barème de temps à taux fixe. Les numéros d'items sur les illustrations correspondent aux cinq derniers chiffres du code de travail.

6. SUGGESTION DE CHANGEMENT (FORMULAIRE)



2004

ATV / VTT

TABLE	DESCRIPTION	MODEL/ MODÈLE	ENGINE TYPE/ TYPE DE MOTEUR	CARBURETOR/ CARBURATEUR	COOLING SYSTEM/ SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
7	QUEST 650 4x4	7763/7764 7766/7781 7938	610	Mikuni BSR 42	Liquid cooled/ Refroidi par liquide
	QUEST XT 650 4x4	7762/7776 7777/7778 7793/7794 7940			
8	QUEST MAX 650 4x4	7796/7903 7944	610	Mikuni BSR 42	Liquid cooled/ Refroidi par liquide
	QUEST MAX XT 650 4x4	7784/8133 8134			
9	QUEST 500 4x4	7768/7769	514	Mikuni BSR 42	Liquid cooled/ Refroidi par liquide
	QUEST XT 500 4x4	7767/7772 7774/7962			
10	TRAXTER 500	7909/7911 7914/7916 7950/7952	498	Mikuni BSR 33	Liquid cooled/ Refroidi par liquide
	TRAXTER XT 500	7792/7912 7913/7917 7953			
	TRAXTER XL 500	7919/7920 7921/7955			
11	TRAXTER MAX 500	7922/7923 7925/7957	498	Mikuni BSR 33	Liquid cooled/ Refroidi par liquide
	TRAXTER XT MAX 500	7924/7927 7959/7976 7977			
12	DS650	7717/7719	653	Mikuni BSR 42	Liquid cooled/ Refroidi par liquide
	DS BAJA 650 / X	7718/7720 7995/7997			



SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	QUEST 650	QUEST MAX XT 650	QUEST 500	TRAXTER	TRAXTER MAX	DS 650
			7	8	9	10	11	12
01	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN D'OEUVRE	0	0	0	0	0	0
01 *	01	REMOVE AND REPLACE ENGINE ASS'Y REEMPLACEMENT DU MOTEUR COMPLET	4.0	4.0	4.0	6.3	6.3	3.4
01	03	OIL PRESSURE SWITCH INTERRUPTEUR PRESSION D'HUILE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	04	HEAT SHIELD AND/OR RUBBER MOUNT DÉFLECTEUR DE CHALEUR ET/OU BUTÉE DE CAOUTCHOUC	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	08	FAN AND/OR FAN SUPPORT VENTILATEUR ET/OU SUPPORT DE VENTILATEUR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.9
01	18	SENDER TEMPERATURE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	19	THERMOSTAT THERMOSTAT	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	34	DECOMPESSOR (ANY PARTS) DÉCOMPRESSEUR (TOUTES LES PIÈCES)	0.4	0.4	0.4			
01	37	RADIATOR INLET HOSE BOYAU D'ENTRÉE DU RADIATEUR	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3
01	45	ANTI-VIBRATION RUBBER MOUNT (3 OR MORE) (LOWER) TAMPON D'ANCRAGE ANTI-VIBRATION (3 OU PLUS) (BAS)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
01	46	RADIATOR AND/OR GROMMET RADIATEUR ET/OU PASSE-FILS	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.5
01	70	MUFFLER AND/OR EXHAUST GASKET AND/OR CLAMP SILENCIEUX D'ÉCHAPPAPPEMENT ET/OU JOINT D'ÉCHAPPEMENT ET/OU BRIDE DE SERRAGE	1.2	1.2	1.2	0.7	0.7	0.3
01	72	TUNE PIPE AND/OR GASKET TUYAU D'ÉCHAPPEMENT CALBRÉ ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	0.7	0.7	0.7	0.3	0.3	0.4
01	77	ANTI-VIBRATION RUBBER MOUNT (1 OR 2) (TOP) TAMPON D'ANCRAGE ANTI-VIBRATION (1 OU 2) (HAUT)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
01	79	COOLANT HOSE (RADIATOR TO TANK) BOYAU DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT (RÉSERV. AU RADIATEUR)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	90	ENGINE OIL FILTER FILTRE À L'HUILE DU MOTEUR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	96	OIL SIEVE A/O O-RING A/O COLLECTOR A/O RUBBER RING A/O COVER CRIBLE D'HUILE E/O JOINT TORIQUE E/O COLLECTEUR E/O ANNEAU E/O COUVERCLE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	6.0
01	98	COOLING RÉSERVOIR RÉSERVOIR D'ANTIGEL	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	100	RADIATOR OUTLET HOSE BOYAU DE SORTIE DU RADIATEUR	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
01	109	VALVE COVER AND OR GASKET COUVERCLE DE SOUPAPE ET OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7
01	110	CHAIN GUIDE BOW ARCEAU GUIDE						0.8




SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	QUEST 650	QUEST MAX XT 650	QUEST 500	TRAXTER	TRAXTER MAX	DS 650
			7	8	9	10	11	12
01	111	TIMING GEAR ENGRENAGES DE LA DISTRIBUTION						0.9
01	112	CAMSHAFT BRIGE AND/OR INLET AND/OR EXHAUST CAMSHAFT CHEVALET ABRE À CAME ET/OU ABRE DE CAME-ADMISSION ET/OU ABRE À CAME-ÉCHAPPEMENT						1.0
01	113	ROCKER ARM AND/OR PUSH ROD AND/OR ROCKER ARM SHAFT CULBUTEUR ET/OU TIGE POUSSOIR ET/OU ARBRE DE CULBUTEUR	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	
01	114	CYLINDER HEAD AND/OR GASKET CULASSE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	2.8	2.8	2.8	0.8	0.8	4.2
01	115	HYDRAULIC VALVE TAPPET POUSSOIR DE SOUPAPE HYDRAULIQUE				1.0	1.0	1.0
01	116	EXHAUST AND/OR INLET VALVE AND/OR SPRING AND/OR SEAL VALVE ADMISSION ET/OU ÉCHAPPEMENT ET/OU RESSORT ET/OU ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ	2.8	2.8	2.8	1.0	1.0	4.4
01	117	CYLINDER AND/OR GASKET CYLINDRE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	2.8	2.8	2.8	1.0	1.0	4.4
01	118	PISTON AND/OR PISTON PIN AND/OR CIRCLIP PISTON ET/OU GOUPILLE DE PISTON ET/OU CIRCLIP	2.9	2.9	2.9	1.2	1.2	4.6
01	119	WATER PUMP HOUSING AND/OR IMPELLER CARTER DE LA POMPE À EAU ET/OU ROUE À AILETTES				0.6	0.6	0.5
01	120	CLUTCH COVER AND/OR GASKET COUVERCLE D'EMBRAYAGE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ				4.0	2.5	0.9
01	121	IGNITION COVER AND/OR GASKET COUVERCLE D'ALLUMAGE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ				2.9	2.9	0.3
01	122	SHIFT SHAFT ASS'Y ARBRE D'EMBRAYAGE COMPLET	6.0	6.0	6.0	7.6	7.6	
01	123	FRONT OUTPUT SHAFT ARBRE MENÉ AVANT				4.1	2.6	
01	124	OUTPUT GEAR 28 TOOTH ENGRENAGE 28 DENTS				4.1	2.6	
01	125	ACTUATING LEVER LEVIER DE MISE EN MARCHE				4.1	2.6	
01	126	CLUTCH ASS'Y EMBRAYAGE COMPLET				4.2	2.7	
01	127	CLUTCH HOUSING AND/OR GASKET CARTER D'EMBRAYAGE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ				7.9	7.9	
01	128	RETAINING PLATE AND/OR LAMELLA AND/OR PLATE PLATEAU DE RETENUE ET/OU LAMELLES ET/OU PLAQUE				8.2	8.2	
01	129	MATING GEAR 42 TOOTH (CRANKSHAFT) ENGRENAGE 42 DENTS (VILEBREQUIN)				8.2	8.2	
01	130	BALANCING SHAFT GEAR (BALANCE SHAFT) ENGRENAGE D'ARBRE DE BALANCEMENT (ARBRE DE BALANCEMENT)				8.3	8.3	
01	131	CAMSHAFT GEAR ENGRENAGE À ARBRE À CAME	1.0	1.0	1.0	8.3	8.3	

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	QUEST 650	QUEST MAX XT 650	QUEST 500	TRAXTER	TRAXTER MAX	DS 650
			7	8	9	10	11	12
01	132	OIL PUMP GEAR ENGRENAGE DE LA POMPE À L'HUILE	5.0	5.0	5.0	4.4	4.4	1.3
01	133	OIL PIPE TUYAU À L'HUILE				8.3	8.3	
01	134	CAMSHAFT ARBRE À CAME	2.8	2.8	2.8	8.3	8.3	
01	135	INDEX GEAR ENGRENAGE D'INDEXATION				8.3	8.3	
01	136	INDEX LEVER ASS'Y LEVIER D'INDEXATION COMPLET				8.3	8.3	
01	137	OIL PUMP COVER AND/OR SHAFT AND/OR ROTOR COUVERCLE DE LA POMPE À L'HUILE ET/OU ARBRE ET/OU ROTOR	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	1.5
01	138	CRANKCASE RESEAL OR GASKET RECELLEMENT DU CARTER ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	5.7	5.7	5.7	8.7	8.7	5.7
01	139	CRANKCASE REPLACEMENT REPLACEMENT DU CARTER	6.0	6.0	6.0	9.1	9.1	6.0
01	140	CRANKSHAFT AND/OR BALANCE SHAFT VILEBREQUIN ET/OU ARBRE D'ÉQUILIBRAGE	5.7	5.7	5.7	8.8	8.8	6.0
01	141	SHIFT DRUM ASS'Y AND/OR SHIFT FORK TAMBOUR D'EMBRAYAGE COMPLET ET/OU FOURCHETTE D'EMBRAYAGE				8.9	8.9	6.1
01	142	COUNTERSHAFT AND/OR MAIN SHAFT AND/OR REAR OUTPUT SHAFT ARBRE DE RENVOI ET/OU ARBRE PRINCIPAL ET/OU ARBRE MENÉ ARRIÈRE				9.0	9.0	
01	143	SLIDING GEAR (REVERSE IDLE GEAR) ENGRENAGE DE MARCHE ARRIÈRE COULISSANT				9.0	9.0	
01	144	PRESSURE PLATE AND/OR FRICTION PLATE PLAQUE DE PRESSION ET/OU PLAQUE DE FRICTION						1.1
01	145	CLUTCH HUB AND/OR PRIMARY DRIVE ASS'Y MOYEU D'EMBRAYAGE ET/OU ENGRENAGE PRIMAIRE COMPLET						1.2
01	148	CHAIN WHEEL ROUE DENTÉE						1.6
01	149	SHIFT SHAFT ARBRE D'EMBRAYAGE						6.4
01	150	CLUTCH SHAFT ARBRE D'EMBRAYAGE						6.9
01	151	MAIN SHAFT ARBRE PRINCIPAL						6.9
01	153	GEAR BOX ASS'Y/MAIN SHAFT TOUTES LES PIÈCES DE L'ENGRENAGE/ARBRE	6.0	6.0	6.0			
01	154	TIMING CHAIN CHAÎNE D'ENGRENAGE	5.1	5.1	5.1			
01	155	OUTPUT SHAFT ARBRE DE SORTIE	5.0	5.0	5.0			




SYSTEM SYSTEME	CODE	DESCRIPTION	QUEST 650	QUEST MAX XT 650	QUEST 500	TRAXTER	TRAXTER MAX	DS 650
			7	8	9	10	11	12
01	172	SHIFT DRUM TAMBOUR D'EMBRAYAGE	6.1	6.1	6.1			
01	173	INDEX LEVER ASS'Y LEVIER D'INDEXATION COMPLET	6.1	6.1	6.1			
01	179	CHAIN GUIDE GUIDE DE CHAÎNE	0.4	0.4	0.4			
01	191	CHAIN TENSION GUIDE GUIDE DE TENSION DE CHAÎNE	5.1	5.1	5.1			
01	192	CHAIN TENSIONER ASS'Y TENDEUR DE CHAÎNE COMPLET	0.4	0.4	0.4			
01	203	POTENSIOMETER (TRANSMISSION) POTENSIOMÈTRE (TRANSMISSION)				0.5	0.5	
01	204	POTENSIOMETER (SUB-TRANSMISSION) POTENSIOMÈTRE (SOUS-TRANSMISSION)				0.4	0.4	

Quest




V04C10S

Quest




V04C11S

Quest




V04C12T

Quest




V04C13T


Quest



Traxter




Traxter




V01C35S

Traxter




V01C23U

Traxter




V01C24S

Traxter




V01C25U

Traxter




V01D01T

Traxter




V01E0KS

DS 650




V02C1BU

DS 650




DS 650




V02C0FT


DS 650




DS 650



DS 650



DS 650



CARBURETOR AND FUEL SYSTEM CARBURATEUR ET SYSTÈME D'ALIMENTATION D'ESSENCE

02
SYSTEM/SYSTEME

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	QUEST 650	QUEST MAX XT 650	QUEST 500	TRAXTER	TRAXTER MAX	DS 650
			7	8	9	10	11	12
02	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN D'OEUVRE	0	0	0	0	0	0
02	01	AIR INTAKE SILENCER ASS'Y SILENCIEUX D'ADMISSION D'AIR COMPLET	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9
02	02	CARBURETOR ASS'Y CARBURATEUR COMPLET	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
02	06	THROTTLE CABLE CÂBLE D'ACCÉLÉRATEUR	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4
02	10	FUEL PUMP POMPE À ESSENCE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
02	16	INTAKE ADAPTOR ADAPTEUR D'ADMISSION	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6
02	19	AIR INTAKE TUBE TUYAU D'ADMISSION D'AIR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	23	REAR AIR INTAKE TUBE AND/OR SLEEVE TUYAU D'ADMISSION D'AIR ARRIÈRE ET/OU DOUILLE	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.3
02	31	FORMED HOSE (FUEL PUMP TO ENGINE) BOYAU FORMÉ (POMPE À ESSENCE AU MOTEUR)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
02	35	FUEL LINE (FUEL VALVE TO FUEL PUMP) BOYAU À ESSENCE (SOUPAPE D'ESSENCE À LA POMPE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
02	40	CHOKE CABLE CÂBLE D'ÉTRANGLEUR	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
02	54	FUEL LINE (FUEL PUMP TO CARBURETOR) BOYAU À ESSENCE (POMPE À ESSENCE AU CARBURATEUR)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
02	55	FUEL LINE (TANK TO FUEL VALVE) BOYAU À ESSENCE (RÉSERVOIR À LA VALVE À ESSENCE)	0.5	0.5	0.5	0.9	0.9	
02	56	FUEL SHUT OFF VALVE SOUPAPE D'ARRÊT D'ESSENCE	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
02	57	FUEL FILTER FILTRE À ESSENCE	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
02	58	FUEL TANK RÉSERVOIR D'ESSENCE	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	0.5
02	60	FUEL CAP BOUCHON DU RÉSERVOIR À ESSENCE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	62	FUEL GAUGE CADRAN À ESSENCE	0.3	0.3	0.3	1.7	1.7	
02	63	P.C.V. VALVE SOUPAPE P.C.V.				0.3	0.3	
**		CARBURETOR CLEANING AND REBUILDING NETTOYAGE ET REMONTAGE DU CARBURATEUR	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0




SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	QUEST 650	QUEST MAX XT 650	QUEST 500	TRAXTER	TRAXTER MAX	DS 650
			7	8	9	10	11	12


02	64	DIAPHRAGM COVER AND/OR SPRING AND/OR DIAPHRAGM ASS'Y COUVERCLE DU DIAPHRAGME ET/OU RESSORT ET/OU DIAPHRAGME COMPLET	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	66	VENT HOSE (FROM ENGINE TO AIR INTAKE) BOYAU VENTILATION (DU MOTEUR AU SILENCIEUX D'ADMISSION)						0.4
02	69	AIR FILTER FILTRE À AIR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	70	CARBURETOR HEATER CHAUFFE CARBURATEUR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	71	CARBURETOR BRACKET SUPPORT DU CARBURATEUR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	72	INTAKE MANIFOLD CONNECTEUR D'ADMISSION						0.8



Quest




Quest




V04N02S

Traxter



Traxter




V01N01V




SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	QUEST 650	QUEST MAX XT 650	QUEST 500	TRAXTER	TRAXTER MAX	DS 650
			7	8	9	10	11	12
03	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN D'OEUVRE	0	0	0	0	0	0
03	02	MAGNETO ASS'Y MAGNÉTO COMPLET	5.0	5.0	5.0	3.3	3.3	0.6
03	08	IGNITION COIL (EACH) BOBINE D'ALLUMAGE (CHAQUE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7
03	10	IGNITION CABLE CÂBLE D'ALLUMAGE				0.3	0.3	




Quest



Traxter



DS 650




SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	QUEST 650	QUEST MAX XT 650	QUEST 500	TRAXTER	TRAXTER MAX	DS 650
			7	8	9	10	11	12


04	00	NO LABOUR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0	0	0
04	01	REWIND STARTER (ALL PARTS EXCEPT HANDLE) DÉMARREUR À RAPPEL (TOUTES PIÈCES SAUF POIGNÉE)				0.9	0.9	
04	02	ELECTRIC STARTER ASS'Y DÉMARREUR COMPLET	0.3	0.3	0.3	0.8	0.8	0.3
04	03	STARTER RELAY SOLÉNOÏDE DE DÉMARRAGE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
04	09	REWIND STARTER HANDLE POIGNÉE DU DÉMARREUR				0.3	0.3	
04	18	STARTER GEAR ENGRENAGE DU DÉMARREUR	0.4	0.4	0.4			
04	19	STARTER DRIVE LANCEUR DÉMARREUR	0.8	0.8	0.8			



Traxter



Quest




SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	QUEST 650	QUEST MAX XT 650	QUEST 500	TRAXTER	TRAXTER MAX	DS 650
			7	8	9	10	11	12
05	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE IMPLIQUÉE	0	0	0	0	0	0
05	12	DRIVEN PULLEY SLIDING HALF DEMI-POULIE MENÉE COULISSANTE	0.5	0.5	0.5			
05	19	BELT COURROIE	0.5	0.5	0.5			
05	53	LOWER TUBE TUBE INFÉRIEUR				0.7	0.7	
05	54	CLAMP RETAINER AND/OR HALF RING (LOWER TUBE) BRIDE DE RETENUE ET/OU DEMI BAGUE (TUBE INFÉRIEUR)				0.6	0.6	
05	55	LEVER BUTTON BOUTON DE LEVIER				0.3	0.3	
05	56	LEVER ASS'Y AND/OR LEVER SPRING LEVIER COMPLET ET/OU RESSORT DE LEVIER	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
05	57	UPPER TUBE TUBE SUPÉRIEUR				2.6	2.6	
05	58	TIE ROD AND/OR BALL JOINT BARRE D'ACCOUPLEMENT ET/OU JOINT À ROTULE				1.0	1.0	
05	59	SPEED SENSOR CAPTEUR DE VITESSE	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	
05	60	POTENTIOMETER (SUB-TRANSMISSION) POTENTIOMÈTRE (SOUS-TRANSMISSION)				0.4	0.4	
05	61	PRESSURE VALVE (LEFT SIDE/REWIND SIDE) SOUPAPE DE PRESSION (CÔTÉ GAUCHE/CÔTÉ DÉMARREUR À RAPPEL)				0.8	0.8	
05	62	SOLENOID VALVE (RIGHT SIDE/REWIND SIDE) SOUPAPE SOLÉNOÏDE (CÔTÉ DROIT/CÔTÉ DÉMARREUR À RAPPEL)				1.0	1.0	
05	63	SOLENOID VALVE (SHIFTING VALVE) SOUPAPE SOLÉNOÏDE (SOUPAPE DE CHANGEMENT DE VITESSE)				0.4	0.4	
05	65	CLUTCH CABLE CÂBLE D'EMBRAYAGE						0.3
05	66	GEAR SHIFT LEVER LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSEE						0.3
05	68	LEVER-RELEASE CLUTCH LEVIER DE DÉBRAYAGE						0.3
05	78	CVT COVER COUVERCLE CVC	0.4	0.4	0.4			
05	79	GASKET ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ	0.4	0.4	0.4			
05	80	GOVERNOR CUP COUPOLE RÉGULATEUR	0.6	0.6	0.6			
05	81	ONE WAY CLUTCH, FLANGE, RING, SPRING EMBRAYAGE À ROUE LIBRE COMPLET	0.6	0.6	0.6			
05	82	DRIVE PULLEY ASS'Y POULIE MOTRICE COMPLÈTE	0.7	0.7	0.7			
05	83	DRIVE PULLEY FIXED HALF POULIE MOTRICE FIXE	0.7	0.7	0.7			


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	QUEST 650	QUEST MAX XT 650	QUEST 500	TRAXTER	TRAXTER MAX	DS 650
			7	8	9	10	11	12
05	84	DRIVEN PULLEY OUTER CAM AND/OR SPRING CAME DE POULIE MENÉE EXTERNE ET/OU RESSORT	0.5	0.5	0.5			
05	85	CENTRIFUGAL LEVER LEVIER CENTRIFUGE	0.8	0.8	0.8			
05	86	SLIDER SHOES GLISSIÈRES	0.7	0.7	0.7			
05	87	LEVER SPRING LEVIER À RESSORT	0.3	0.3	0.3			
05	88	SPRING LOADED HANDLE LEVIER À RESSORT (POIGNÉE)	0.3	0.3	0.3			



Traxter




Quest



V04E03S


Quest




SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	QUEST 650	QUEST MAX XT 650	QUEST 500	TRAXTER	TRAXTER MAX	DS 650
			7	8	9	10	11	12
06	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0	0	0
06	09	FRONT CALIPER (RIGHT OR LEFT) ÉTRIER AVANT (DROIT OU GAUCHE)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
06	10	FRONT BRAKE PAD (RIGHT OR LEFT) PLAQUETTE DE FREIN AVANT (DROITE OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
06	11	FRONT BRAKE DISC (RIGHT OR LEFT) DISQUE DE FREIN AVANT (DROIT OU GAUCHE)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.5
06	12	FRONT FLEXIBLE BRAKE HOSE BOYAU FLEXIBLE DE FREIN AVANT	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3
06	14	FRONT VERTICAL HOSE BOYAU VERTICAL AVANT						0.4
06	15	FRONT BRAKE HANDLE HOSE BOYAU MANETTE DE FREIN AVANT						0.4
06	16	FRONT MASTER CYLINDER MAÎTRE-CYLINDRE AVANT	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
06	17	REAR BRAKE PEDAL PÉDALE DE FREIN ARRIÈRE	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4
06	18	REAR BRAKE PEDAL SPRING RESSORT DE LA PÉDALE DE FREIN ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
06	19	BRAKE SWITCH INTERRUPTEUR DE FREIN	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
06	20	REAR BRAKE CABLE CÂBLE DE FREIN ARRIÈRE	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
06	21	REAR BRAKE HANDLE MANETTE DE FREIN ARRIÈRE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
06	22	REAR MASTER CYLINDER MAÎTRE-CYLINDRE ARRIÈRE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7
06	23	REAR OIL HOUSING HOSE BOYAU CARTER D'HUILE ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
06	24	REAR OIL HOUSING CARTER D'HUILE ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
06	25	REAR BRAKE HOSE BOYAU DE FREIN ARRIÈRE	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
06	26	REAR CALIPER ÉTRIER ARRIÈRE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
06	27	REAR BRAKE PAD PLAQUETTE DE FREIN ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
06	28	REAR BRAKE DISC AND/OR HUB DISQUE DE FREIN ARRIÈRE ET/OU MOYEU	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.6
06	32	REAR CALIPER SUPPORT SUPPORT DE L'ÉTRIER ARRIÈRE						0.5



Quest/Traxter



DS 650



V02K0LS

STEERING/FRONT DRIVE SYSTEM AND SUSPENSION DIRECTION/SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT AVANT ET SUSPENSION

07
SYSTEM/SYSTÈME


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	QUEST 650	QUEST MAX XT 650	QUEST 500	TRAXTER	TRAXTER MAX	DS 650
			7	8	9	10	11	12
07	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0	0	0
07	04	ARM PROTECTOR (RIGHT OR LEFT) PROTECTEUR DE BRAS (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
07	05	STEERING CLAMP AND/OR STEERING COVER SUPPORT BRIDE DE DIRECTION ET/OU SUPPORT DU COUVRE-GUIDON	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
07	07	THRUST BEARING PALIER DE BUTÉE	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	1.5
07	12	INTERNAL BALL JOINT (RIGHT OR LEFT) JOINT À ROTULE INTERNE (DROIT AU GAUCHE)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4
07	13	EXTERNAL BALL JOINT (RIGHT OR LEFT) JOINT À ROTULE EXTERNE (DROIT OU GAUCHE)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.3
07	19	TIE ROD (RIGHT OR LEFT) BARRE D'ACCOUPLEMENT (DROITE OU GAUCHE)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4
07	24	MAIN TUBE TUBE PRINCIPAL	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.0
07	25	HANDLEBAR GUIDON	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6
07	26	HANDLEBAR GRIP (RIGHT AND/OR LEFT) ENSEMBLE DE GAINÉ DE GUIDON (DROITE ET/OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07	27	STEERING COVER COUVRE-GUIDON	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.3
07	28	HALF HOUSING AND HOUSING BUSHING DEMI-LOGEMENT ET DOUILLE DE LOGEMENT	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.9
07	32	LOWER ARM AND/OR BALL JOINT (RIGHT OR LEFT) BRAS INFÉRIEUR ET/OU JOINT À ROTULE (DROIT OU GAUCHE)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
07	33	UPPER ARM AND/OR BALL JOINT (RIGHT OR LEFT) BRAS SUPÉRIEUR ET/OU JOINT À ROTULE (DROIT OU GAUCHE)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
07	37	FRONT SHOCK AND/OR SPRING AND/OR STOPPER AND/OR PROTECTOR AND/OR SEAT (RH OR LH) AMORTISSEUR AVANT ET/OU RESSORT ET/OU BUTÉE ET/OU SIÈGE ET/OU PROTECTEUR (DROIT OU GAUCHE)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.3
07	40	FRONT DIFFERENTIAL ASS'Y DIFFÉRENTIEL AVANT COMPLET	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	
07	42	FRONT PROPELLER SHAFT ASS'Y ARBRE DE PROPULSION AVANT COMPLET	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
07	45	CV JOINT (RIGHT OR LEFT) JOINT HOMOCINÉTIQUE (DROIT OU GAUCHE)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
07	46	FRONT WHEEL HUB (SEAL AND/OR BEARING) (RIGHT OR LEFT) MOYEU DE ROUE AVANT (JOINT ET/OU ROULEMENT) (DROIT OU GAUCHE)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.6
07	47	KNUCKLE (RIGHT OR LEFT) PORTE-FUSÉE (DROIT OU GAUCHE)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.6
07	50	TIRE ASS'Y (INCLUDING RIM) (REAR OR FRONT) PNEU COMPLET (INCLUANT LA JANTE) (AVANT OU ARRIÈRE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3




SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	QUEST 650	QUEST MAX XT 650	QUEST 500	TRAXTER	TRAXTER MAX	DS 650
			7	8	9	10	11	12
07	56	THROTTLE HANDLE MANETTE D'ACCÉLÉRATEUR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07	72	INTERNAL BUSHING AND CUSHION (LOWER AND/OR UPPER ARM LH OR RH) DOUILLE INTÉRIEURE ET COUSSINET (BRAS INFÉRIEUR ET/OU SUPPÉRIEUR DROIT OU GAUCHE)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
07	73	BALL JOINT REPLACEMENT (2) REPLACEMENT JOINT À ROTULE (2)						1.4
07	85	RING GEAR AND/OR CARRIER AND/OR SHIM COURONNE DE LANCEMENT ET/OU SUPPORT ET/OU CALE	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	
07	88	RING GEAR DRIVE GEAR AND/OR BEARING AND/OR SHIM PIGNON DE COMMANDE DE LA COURONNE ET/OU ROULEMENT À BILLE ET/OU CALE	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	
07	89	COVER AND/OR PINION COVER AND/OR SEAL AND/OR BEARING COUVERCLE ET/OU COUVERCLE DE PIGNON ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ET/OU ROULEMENT À BILLE	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	



Quest/Traxter




Quest/Traxter




V0111CT

Quest/Traxter



DS 650



REAR DRIVE SYSTEM AND SUSPENSION SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT ARRIÈRE ET SUSPENSION

08

SYSTEM/SYSTEME


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	QUEST 650	QUEST MAX XT 650	QUEST 500	TRAXTER	TRAXTER MAX	DS 650
			7	8	9	10	11	12
08	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN D'OEUVRE	0	0	0	0	0	0
08	05	REAR WHEEL HUB (RIGHT) MOYEU DE ROUE ARRIÈRE (DROIT)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.3
08	06	TUBE AND REAR AXLE ASS'Y (RIGHT) TUBE DE L'AXE ARRIÈRE COMPLET (DROIT)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
08	07	REAR DIFFERENTIAL ASS'Y DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE COMPLET	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	
08	25	PROTECTOR REAR DIFFERENTIAL PROTECTEUR DE DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
08	26	REAR PROPELLER SHAFT ASS'Y ARBRE DE PROPULSION ARRIÈRE COMPLET	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
08	27	PIVOT BOLT AND/OR HEX. JAM NUT (RIGHT OR LEFT) BOULON PIVOT ET/OU CONTRE-ÉCROU HEX. (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	
08	55	REAR SHOCK ASS'Y/SPRING/RING/SEAT/GAS TANK AMORTISSEUR ARRIÈRE COMPLET/RESSORT/SIÈGE/RÉSERVOIR/BAGUE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6
08	62	SWING ARM BRAS OSCILLANT	1.1	1.7	1.1	1.1	1.7	1.5
08	100	ADJUSTING NUT ÉCROU DE RÉGLAGE						0.3
08	101	LH PROTECTOR PROTECTEUR GAUCHE						0.5
08	102	RH PROTECTOR PROTECTEUR DROIT						0.6
08	103	CHAIN PROTECTOR PROTECTEUR DE CHAÎNE						0.3
08	104	CHAIN SLIDER SHOE GUIDE DE CHAÎNE						1.0
08	105	CHAIN REPLACEMENT REMPLACEMENT DE LA CHAÎNE						1.0
08	106	CONE BEARING AND SEAL (2) (CHAIN TIGHTENER) ROULEMENT CONIQUE/JOINT (2) (TENDEUR DE CHAÎNE)						1.0
08	107	DRIVE AXLE AND/OR HUB ARBRE D'ENTRAÎNEMENT ET/OU MOYEU						1.3
08	108	SPROCKET ROUE DENTÉE						0.5
08	109	REAR WHEEL HUB (LEFT) MOYEU DE ROUE ARRIÈRE (GAUCHE)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.3
08	110	TUBE AND REAR AXLE ASS'Y (LEFT) TUBE DE L'AXE ARRIÈRE COMPLET (GAUCHE)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
08	111	REAR SHOCK (RIGHT OR LEFT) AMORTISSEUR ARRIÈRE (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
08	113	CHAIN ROLLER ROULEAU DE CHAÎNE						0.3




SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	QUEST 650	QUEST MAX XT 650	QUEST 500	TRAXTER	TRAXTER MAX	DS 650
			7	8	9	10	11	12
08	122	RING GEAR AND/OR SHIM COURONNE DE LANCEMENT ET/OU CALE	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	
08	123	RING GEAR DRIVE GEAR AND/OR BEARING AND OR SHIM PIGNON DE COMMANDE DE LA COURONNE ET/OU ROULEMENT À BILLE	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	
08	124	COVER AND/OR PINION COVER AND/OR SEAL AND/OR BEARING COUVERCLE ET/OU COUVERCLE DE PIGNON ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ET/OU ROULEMENT À BILLE	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	



Quest/Traxter




Quest/Traxter



V04J0CS

DS 650




SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	QUEST 650	QUEST MAX XT 650	QUEST 500	TRAXTER	TRAXTER MAX	DS 650
			7	8	9	10	11	12
09	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN D'OEUVRE IMPLIQUÉE	0	0	0	0	0	0
09	02	SEAT PIVOT, SEAT HOOK PIVOT DE SIÈGE, CROCHET DE SIÈGE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
09	13	LUGGAGE RACK KIT (FRONT OR REAR) ENSEMBLE DE PORTE-BAGAGES (AVANT OU ARRIÈRE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
09	15	ENGINE COVER CACHE-MOTEUR				0.3	0.3	
09	17	CONSOLE CONSOLE	0.3	0.3	0.3			
09	21	SEAT AND/OR SUPPORT SIÈGE ET/OU SUPPORT	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	22	SEAT COVER HOUSSE DE SIÈGE	1.9	2.1	1.9	1.9	2.1	1.5
09	23	FOAM FOR SEAT CAOUTCHOUC MOUSSE DE SIÈGE	2.1	2.3	2.1	2.1	2.3	
09	25	LATCH BASE AND/OR LATCH LEVER AND/OR SPRING (SEAT) BASE DE LOQUET ET/OU LEVIER LOQUET ET/OU RESSORT (SIÈGE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	26	FRONT BUMPER PARE-CHOC AVANT	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	27	WINCH LATCH ATTACHE TREUIL	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
09	28	FRONT FASCIA FASCIA AVANT	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.3
09	29	REAR FASCIA KIT ENSEMBLE DE FASCIA ARRIÈRE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
09	34	REAR BUMPER PARE-CHOC ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	39	FRONT OR REAR MUDGUARD KIT RH OR LH ENSEMBLE DE GARDE-BOUE AVANT OU ARRIÈRE DROIT OU GAUCHE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
09	48	FOOTREST LEFT OR RIGHT MARCHEPIED DROIT OU GAUCHE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09 *	49	FRAME CHÂSSIS	23.0	23.3	23.0	23.0	23.3	11.0
09	51	REAR FRAME EXTENTION RALLONGE DE CHÂSSIS ARRIÈRE	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	1.5
09	56	REAR FENDER AILE ARRIÈRE	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4
09	57	FRONT FENDER AND/OR SUPPORT (LH OR RH) AILE AVANT ET/OU SUPPORT (DROIT OU GAUCHE)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3




SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	QUEST 650	QUEST MAX XT 650	QUEST 500	TRAXTER	TRAXTER MAX	DS 650
			7	8	9	10	11	12
09	73	FUEL TANK COVER COUVRE-RÉSERVOIR				0.3	0.3	0.3
09	91	FOOTWELL RH OR LH REPOSE-PIED DROIT OU GAUCHE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	
09	92	FENDER COVER COUVERCLE D'AILE	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
09	93	PROTECTION PLATE PLAQUE DE PROTECTION	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	94	PROTECTOR ASS'Y PROTECTEUR MOTEUR COMPLET	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	95	EACH DECAL (1) CHAQUE AUTOCOLLANT (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	96	FOOT PROTECTOR AND/OR SUPPORT (RH OR LH) PROTÈGE-PIED ET/OU SUPPORT (DROIT OU GAUCHE)						0.3
09	97	SHOCK GAZ (REAR CARGO BOX) (XL) AMORTISSEUR (BOÎTE DE RANGEMENT ARRIÈRE) (XL)				0.3		
09	98	BOX AND/OR SUPPORT BOX (XL) BOÎTE ET/OU SUPPORT DE BOÎTE (XL)				0.4		
09	99	REAR FENDER RH OR LH (XL) AILE ARRIÈRE DROIT OU GAUCHE (XL)				0.5		
09	132	BASE LATCH (CARGO BOX) EACH (XL) BASE LOQUET (BOÎTE ARRIÈRE) CHAQUE (XL)				0.3		
09	133	PANEL BOX (XL) PANNEAU DE LA BOÎTE (XL)				0.3		
09	134	CARGO BOX LEVER AND/OR CENTRAL TUBE (XL) LEVIER DE LA BOÎTE ARRIÈRE ET/OU LE TUBE CENTRAL (XL)				0.3		
09	135	LEVER FOR SEAT LATCH (XL) LEVIER POUR LE LOQUET DU SIÈGE (XL)				0.3		
09	136	BACKREST ASS'Y DOSSIER COMPLET		0.3		0.3	0.3	
09	138	HAND PROTECTOR PROTÈGE-MAIN	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	149	ENGINE SIDE PANELS (2) PANNEAUX MOTEUR (2)	0.3	0.3	0.3			


Quest



Quest




Quest




V04L0YS

Quest/Traxter




V04L1MS

Traxter




V01L2ES

Traxter




Traxter XL



V03L0HS

DS 650



SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	QUEST 650	QUEST MAX XT 650	QUEST 500	TRAXTER	TRAXTER MAX	DS 650
			7	8	9	10	11	12

10	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0	0	0
10	01	IGNITION SWITCH INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	09	HEADLAMP AND OR HEADLAMP SUPPORT ASS'Y (RH OR LH) PHARE AVANT ET/OU SUPPORT COMPLET (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
10	10	VOLTAGE REGULATOR RÉGULATEUR DE TENSION	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
10	13	BATTERY BATTERIE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	14	FUSE BOX BOÎTE-FUSIBLE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	21	MULTI-FUNCTION SWITCH INTERRUPTEUR MULTI-FONCTION	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	28	SPEEDOMETER/TACHOMETER INDICATEUR DE VITESSE/COMPTE-TOURS	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	29	TAIL LAMP HOUSING ASS'Y BOÎTIER DE FEU ARRIÈRE COMPLET	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	30	WARNING LAMP (RH OR LH) LAMPE-TÉMOIN (DROITE OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	31	DC OUTLET PLUG PRISE D'ACCESSOIRE DC	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
10	34	ELECTRONIC MODULE MODULE ÉLECTRONIQUE	0.5	0.5	0.5	1.7	1.7	0.3
10	45	WINCH ASS'Y (XT) TREUIL COMPLET (XT)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
10	46	WINCH SOLENOID (XT) SOLÉNOÏDE DE TREUIL (XT)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
10	47	WINCH SWITCH (XT) INTERRUPTEUR DE TREUIL (XT)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	



SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	QUEST 650	QUEST MAX XT 650	QUEST 500	TRAXTER	TRAXTER MAX	DS 650
			7	8	9	10	11	12
11	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0	0	0

FLAT RATE TIME SUGGESTION

DEALER'S NO.: _____ DATE: _____

DEALER'S NAME: _____

FILE IDENTIFICATION NO.: _____

ADDRESS: _____

YEAR	MODEL DESCRIPTION	OPERATION	JOB CODE	PRESENT FLAT RATE	SUGGESTED FLAT RATE

Detailed procedure used:

Signature: _____

BOMBARDIER
RECREATIONAL PRODUCTS
WARRANTY DEPARTMENT
75, J.A. BOMBARDIER ST.
SHERBROOKE (QUEBEC)
CANADA, J1L 1W3

FAX NUMBER: 819-566-3590



BARÈME DE TEMPS À TAUX FIXE SUGGESTION

N° DU CONCESSIONNAIRE: _____ DATE: _____

NOM DU CONCESSIONNAIRE: _____

N° D'IDENTIFICATION DU DOSSIER: _____

ADRESSE: _____

ANNÉE	DESCRIPTION DU MODÈLE	OPÉRATION	CODE DE TRAVAUX	TTP ACTUEL	TTP SUGGÉRÉ

Détails de la marche à suivre:

Signature: _____

BOMBARDIER
PRODUITS RÉCRÉATIF
SERVICE DE GARANTIE
75, RUE J.-A. BOMBARDIER
SHERBROOKE (QUÉBEC)
CANADA, J1L 1W3

N° DU TÉLÉCOPIEUR: 819-566-3590

